

# Ръководство за потребителя на Nothing Phone (2)

Поради актуализациите на софтуера вашият интерфейс (включително, но не само софтуерни функции, потребителски интерфейси и взаимодействие) може да се различава от интерфейса, представен в това ръководство. Софтуерният интерфейс подлежи на промяна.

## Съдържание

### Първи стъпки

- Разположение на компонентите
- Зареждане
- Навигация
- Launcher
- Бързи настройки/Известия

### ОСНОВНИ

- Мрежа
- Свързани устройства
- Инсталиране/изтриване на приложения
- Батерия
- Хранилище
- Звук и вибрация

- Дисплей
- Glyph Interface
- Заклучване на екрана и сигурност
- Информация за Phone (2)

## Разширени

- Преки пътища на приложенията
- Разширени икони
- Не ме безпокойте
- Google Асистент
- Обратно зареждане
- Екранна снимка
- NFC

## ЧЗВ

## Първи стъпки

### 1. Разположение на компонентите



## 2. Зареждане

Nothing Phone (2) се зарежда при 45 W. Може да достигне 100% заряд само за 55 минути с кабелно бързо зареждане и съвместим адаптер за бързо зареждане.

Друга възможност е безжичното 15 W зарядно устройство, което ще зареди телефона напълно за 130 минути. За да използвате безжично зареждане, поставете Nothing Phone (2) с лицето нагоре върху съвместимо безжично зарядно устройство.

## 3. Навигация

## Навигация с 3 бутона

- Назад: върнете се към предишния екран или отменете последното действие.
- Дом: върнете се в началната страница на Launcher.
- Превключвател на приложения: отворете превключвателя на приложения, за да преминете към наскоро отваряно приложение или за да освободите памет, като затворите приложенията, работещи във фонов режим.

## Навигация с жестове

- Назад: плъзнете навътре от левия или десния край на екрана.
- Дом: плъзнете нагоре от долния край на екрана.
- Превключвател на приложения: плъзнете нагоре и задръжте от долния край на екрана.

# 4. Launcher

## Начален екран

- Натиснете продължително празна област, за да изведете настройките на началния екран, виджетите и опциите за персонализиране.
- Натиснете продължително икона на приложение, за да се покажат преките пътища на приложението и за да пренаредите иконите.
- Натиснете продължително и плъзнете една икона върху друга икона, за да създадете папка.

## Чекмедже за приложения

- Плъзнете нагоре от дъното, за да се покаже чекмеджето за приложения.
- Натиснете продължително и плъзнете икона на приложение, за да добавите приложението към началния екран.

## Уиджети

- Отворете менюто „Уиджет“ чрез преките пътища на приложенията или натиснете продължително празно пространство в началния екран.
- Натиснете продължително и плъзнете уиджет към началния екран
- Натиснете продължително уиджета за преоразмеряване или редактиране

## 5. Бързи настройки/Известия

- Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да получите достъп до Бързи настройки и Центъра за известия. В Бързи настройки докоснете всяка плочка, за да превключите всяка функция. Натиснете продължително плочките, за да получите достъп до по-подробни настройки.
- Плъзнете надолу втори път, за да получите достъп до разширените Бързи настройки. Плъзнете наляво и надясно, за да получите достъп до още плочки с Бързи настройки. Натиснете иконата за редактиране (молив) и плъзнете плочките, за да персонализирате оформлението.

## ОСНОВНИ

# 1. Мрежа

- За да промените мрежовите настройки, или плъзнете надолу панела Бързи настройки и натиснете продължително първата плочка в горния ляв ъгъл, или отворете приложението „Настройки“ и докоснете „Мрежа и интернет“.
- За да се свържете с Wi-Fi, докоснете опцията „Wi-Fi“ в менюто и включете превключвателя за Wi-Fi. Изберете безжична мрежа и въведете паролата.
- Споделянето на интернет може да бъде включено и чрез тази страница. За тази цел просто докоснете „Хотспот и тетеринг“, за да изберете предпочитания метод, и направете настройката. Тази опция е лесно достъпна и чрез Бързи настройки.

# 2. Свързани устройства

- За да се свържете с Bluetooth устройство, плъзнете надолу панела Бързи настройки и натиснете продължително втората плочка горе вдясно или отворете приложението „Настройки“ и докоснете „Свързани устройства“
- Докоснете „Сдвояване на ново устройство“ и изберете целевото устройство, за да се свържете с него.

# 3. Инсталиране/изтриване на приложения

## Инсталиране

Стартирайте Google Play Магазин и влезте в профил в Google. Потърсете приложението в лентата за търсене горе и докоснете зеления бутон „Инсталиране“. Инсталираното приложение може да бъде намерено в чекмеджето за приложения.

## Изтриване

Отворете чекмеджето за приложения, задръжте и плъзнете приложението, което ще триете. Плъзнете го в горния десен ъгъл на екрана и го пуснете под зоната с надпис „Деинсталиране“.

Забележка: Ако това действие се извърши в началния екран, зоната ще бъде обозначена с надпис „Премахване“, което само премахва иконата от началния екран и няма да деинсталира приложението.

## 4. Батерия

Nothing Phone (2) използва 4700 mAh батерия, която трябва да издържи цял ден при умерено до натоварено ползване. Ако батерията свършва, активирайте режима за пестене на батерията, като докоснете плочката „Пестене на батерията“ в Бързи настройки, или натиснете известието за нисък заряд, което се появява автоматично, когато батерията на устройството падне под 15%.

## 5. Хранилище

- За да проверите наличното място за съхранение на устройството, отворете приложението „Настройки“ и докоснете „Хранилище“, за да видите колко място заема всеки тип плочка.
- За да изчистите мястото за съхранение на приложения или да изтриете кеша на приложенията, отворете приложението „Настройки“ и докоснете „Приложение“, след това „Всички приложения“, за да видите всички инсталирани приложения и колко място използва всяко от тях. Докоснете дадено приложение, за да получите достъп до страницата му „Повече информация“, която показва двата бутона за изчистване на хранилището или изчистване на кеша.

## 6. Звук и вибрация

- Натиснете физическия бутон за увеличаване или намаляване на звука от страни на устройството, за да регулирате силата на звука за последния използван аудио източник, и отворете менюто за аудио.
- В менюто за аудио докоснете иконата звънец горе, за да изберете между „Режим на звънене“, „Само вибрация“ и „Тих режим“.
- В менюто за аудио докоснете иконата с трите точки долу, за да отворите меню с четири плъзгача, с които да регулирате силата на звука за мултимедията, силата на звука за разговор, силата на звука за звънене и известия и силата на звука за алармата.

## 7. Сигурност

- За да промените метода на отключване, отворете приложението „Настройки“ и намерете опцията „Заклучване на екрана и сигурност“. Влезте в страницата,



за да зададете ПИН код за отключване, да вкарате допълнителни пръстови отпечатащи или да запишете данните за лицево разпознаване, които ще служат за отключване на устройството.

- 
- Забележка: отключването с пръстов отпечатък/лицево разпознаване не може да се използва без ПИН, тъй като в противен случай всеки може да отключи устройството с плъзгане.

## 8. Информация за Phone (2)

- Съдържа цялата специфична за устройството информация, като информация за хардуера, телефонен номер и т.н.
- Натиснете върху името на устройството, за да промените начина, по който Phone (2) се показва на други устройства.
- Ако има нова актуализация на софтуера на устройството, до версията на Nothing OS ще се появи червена цифра (1).

# Разширени

## 1. Glyph Interface

- Glyph Interface са петте индивидуално контролирани светлинни сегмента на гърба на Nothing Phone (2). Всички предварително заредени Nothing мелодии и звуци за известия имат своите уникални Glyph схеми, осветяващи Glyph Interface в синхрон със звука и вибрацията, предоставяйки на потребителите нов начин за взаимодействие с Nothing Phone (2).

- За да настроите отделни функции, намерете раздела „Glyph Interface“ в приложението „Настройки“. Друга възможност е да натиснете продължително превключвателя „Glyphs“ в Бързи настройки.
- Плъзнете плъзгача за яркост, за да регулирате яркостта на Glyph Interface. Това ще намали яркостта на всички Glyphs от максималната до зададената яркост.
- За да прегледате и зададете мелодии, намерете раздела „Мелодии“ в настройките на Glyph Interface. Изберете между една мелодия за всички или различни мелодии за отделни контакти, след което изберете между Nothing звуци (дизайнерски Glyphs) или Моите звуци (импортирани звуци, генерирани Glyphs).
- За да добавите персонализирана мелодия на звънене, отидете на „Моите звуци“ и натиснете „Добавяне на нови звуци“. Това ще отвори файловия браузър, за да изберете файловете за импортиране.
- Звучите за известия могат да бъдат зададени по подобен начин, като изберете между оригиналните Nothing звуци или импортираните звуци.
- Други функции на Glyph Interface:
  - Измервател на зареждането — пасивно показва напредъка на зареждане на устройството, когато е включено.
  - Google Асистент — Glyph Interface светва, когато се задейства Google Асистент.

- Flip to Glyph — временно заглушаване и изключване на вибрацията на устройството, когато Nothing Phone (2) бъде поставен с екрана надолу, за да не се разсейвате, но и да не пропускате важни обаждания.
- Glyph таймер — подобен на помодоро таймер, за да се съсредоточите върху задачите си с минимално разсейване. Просто настройте таймера и сложете телефона с лицето надолу, за да започнете.
- График за лягане — временно деактивира Glyph Interface в определени часове на избрани дни, гарантирайки, че няма да бъдете смущавани през нощта.
- Glyph композитор — изработете свои собствени Glyph мелодии, като използвате предоставените звукови пакети на Nothing.
- Essential известия — задайте известие като Essential, като натиснете продължително неговия банер и превключите превключвателя. Glyph Interface ще свети, докато известието не бъде прочетено или отхвърлено.
- Тайна функция — най-страстните Nothing фенове ще разгадаят това за нула време.
- Режимът „Не ме безпокойте“ временно ще деактивира Glyph Interface.

## 2. Преки пътища на приложенията

- В Launcher можете да получите достъп до преките пътища, специфични за приложението, като задържите продължително икона на приложение, за да се покаже разширеното меню с преки пътища.

- Съвет: може да изведете даден пряк път като самостоятелна икона, като го плъзнете и пуснете на началния екран.

## 3. Max Icons и Big Folder

- Nothing Launcher предлага възможност за разширяване на всяка икона на началния екран до четири пъти по-голям размер, което позволява пълно персонализиране. За да използвате тази функция, задръжте продължително икона на приложение и натиснете иконата за разширяване, за да увеличите избраната икона.
- Същата процедура може да се извърши и върху папки за първите три приложения в папката, което позволява да организирате началния екран, без да се налага първо да отворите папката.

## 4. Не ме безпокойте

- Режимът „Не ме безпокойте“ временно заглушава всички известия и входящи повиквания, които не са в белия списък, и скрива всички невидяни известия в лентата на състоянието и лентата за известия. За да включите тази функция, отворете Бързи настройки и докоснете плочката „Не ме безпокойте“.
- За да направите промени в белия списък с хора/приложения, просто задръжте продължително плочката „Не ме безпокойте“ в Бързи настройки и променете важните хора/приложения. Това ще позволи на известието да премине.
- По подразбиране режимът „Не ме безпокойте“ деактивира временно и Glyph Interface. За да промените това поведение, задръжте продължително плочката

„Не ме безпокойте“ в Бързи настройки и изключете превключвателя „Заглушаване на Glyphs“.

## 5. Google Асистент

Google Асистент предоставя виртуален личен асистент чрез интерфейс за реч на естествен език за изпълнение на различни задачи. Той може да бъде активиран чрез кратко задържане на бутона за захранване или с плъзгане нагоре от долния десен ъгъл на екрана.

Научете повече за нещата, които да кажете на Google Асистент, от приложението Google Асистент.

## 6. Споделяне на батерията

Nothing Phone (2) е в състояние да зарежда други Qi-съвместими устройства с безжично зареждане, използвайки своята бобина за безжично зареждане. За да активирате тази функция, отворете менюто „Бързи настройки“ и включете функцията за споделяне на батерията. Glyph Interface ще светне, когато функцията бъде активирана.

## 7. Екранна снимка

- За да заснемете екрана на Nothing Phone (2), натиснете едновременно бутона за намаляване на звука и бутона за захранване. Изображението ще бъде съхранено в албума с екранни снимки в приложението Google Снимки. По подразбиране тази папка може да не е синхронизирана с основния фотоалбум. За да влезете в албума, отидете в Google Снимки и в раздел „Библиотека“ долу вдясно.

- За да направите разширена екранна снимка, първо направете нормална екранна снимка и изчакайте бутона „Разширено заснемане“ да се появи в долната част на екрана. След като натиснете бутона, ще се покаже преглед на цялата страница. Просто плъзнете границите, за да регулирате размера на екранната снимка.
- Екранната снимка може бързо да се редактира чрез натискане на иконата молив, която се появява след нейното заснемане. Направете промени като изрязване, добавяне на текст или анотация, след което натиснете „Запазване“ в горния ляв ъгъл, за да запазите редактираната екранна снимка.

## 8. NFC

- NFC (Near Field Communication) позволява на Nothing Phone (2) да се свързва с други устройства, поддържащи NFC, като двете устройства се поставят в близост едно до друго. Най-честата употреба е да използвате Nothing Phone (2) като виртуална кредитна/дебитна карта чрез Google Pay.
- Препоръчително е да държите функцията NFC включена за удобство, тъй като не изтощава много батерията, когато е оставена в режим на готовност. За да изключите тази функция, отворете Бързи настройки и докоснете плочката „NFC“.

# ЧЗВ

Въпрос: Как да включа Nothing Phone (2)?

Отговор: Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато на дисплея се появи логото на Nothing.

Въпрос: Как да прехвърля данни от сегашния си телефон към Nothing Phone (2)?

Отговор: В съветника за настройка ще има опция за копиране на данни от съществуващо устройство — или чрез архивиране на профила в Google, или чрез свързване на двете устройства с кабел.

Въпрос: Как да променя езика?

Отговор: Езикът може да бъде зададен в първата страница на съветника за настройка. Може да се смени и в Настройки > Система > Езици и въвеждане.

Въпрос: Как да активирам услугите за местоположение?

Отговор: Услугите за местоположение могат да бъдат активирани в Настройки > Местоположение. Когато този превключвател е включен, приложенията, които изискват услуги за местоположение, ще поискат разрешение за достъп до данните за местоположението ви, когато отворите приложението за първи път.

Въпрос: Как да активирам „Намери устройството ми“ на моя Nothing Phone (2)?

Отговор: Функцията „Намери устройството ми“ ще се активира автоматично, след като влезете в профил в Google. Местоположението обаче може да бъде достъпно само ако услугите за местоположение са включени. За повече информация вижте Настройки > Google > Намери устройството ми.

Въпрос: Как да архивирам данните на Nothing Phone (2)?

Отговор: Nothing Phone (2) използва стандартната процедура за архивиране на Google, когато е свързан с Wi-Fi и се зарежда в режим на готовност 2 часа. За

да направите резервно копие веднага, отидете в Настройки > Google > Архивиране и докоснете бутона „Архивиране сега“.

Въпрос: Как да променя цветовете на тапетите и акцентите на Nothing Phone (2)?

Отговор: Може да промените цветовете на тапетите и акцентите, като натиснете продължително върху празно пространство в началния екран и изберете „Персонализиране“ в изскачащото меню. Докоснете „Тапет и стил“, за да изберете цвят за тапета и акцентите. По подразбиране Nothing Phone (2) ще ползва новата функция „Динамичен цвят“ на Android 12, за да извлича цветове от тапета, освен ако не е посочено друго.

Въпрос: Как да направя запис на екрана на Nothing Phone (2)?

Отговор: За да настроите функцията за запис на екрана, плъзнете два пъти надолу от горната част на екрана, за да получите достъп до разширените Бързи настройки. Натиснете иконата за редактиране (молив) и плъзнете плочката „Запис на екрана“ нагоре от скритите плочки.

За да започнете записването, плъзнете надолу, за да отворите Бързи настройки и да намерите новодобавената плочка „Запис на екрана“. Докоснете я веднъж и потвърдете, за да започнете записа след отброяването от три секунди, показано от дясната страна на лентата за известия.

За да завършите записа, плъзнете надолу, за да отворите Центъра за известия, и докоснете „Стоп“, за да запишете записа. Файлът ще бъде запазен в Google Снимки > Библиотека > Клипове.

Въпрос: Как да добавя виджета Nothing X към Nothing Phone (2)?

Отговор: Точно както всеки друг виджет, виджетът Nothing X става достъпен чрез продължително натискане на празно пространство в началния екран и избиране на „Виджет“ в изскачащото меню. След това превъртете надолу до приложението Nothing X и плъзнете виджета на началния екран.

Въпрос: Как да записвам на Nothing Phone (2)?

Отговор: Стартирайте приложението на камерата и докоснете опцията „Видео“ в лентата за избор на режим.



Въпрос: Как да задам и използвам парола на Nothing Phone (2)?

Отговор: Отидете в Настройки > Сигурност, за да изберете предпочитания от вас метод за отключване. Имайте предвид, че първо трябва да зададете модел/ПИН, за да използвате пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

Въпрос: Как да върна фабричните настройки на Nothing Phone (2)?

Отговор: За да върнете фабричните настройки, отидете в Настройки > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни (връщане на фабричните настройки).

Въпрос: Как да извадя SIM поставката на Nothing Phone (2)?

Отговор: Вкарайте предоставения инструмент за изваждане на SIM карта в отвора до поставката на SIM картата, разположена в долната част на телефона.

Въпрос: Как да свържа Ear (2) към Nothing Phone (2)?

Отговор: Функцията „Fast Pair“ се стартира на Nothing Phone (2) при отваряне на несдвоен калъф Ear (2), когато слушалките са вътре в него. Преминете през настройката на „Fast Pair“, за да завършите сдвояването.

Ако функцията „Fast Pair“ не се появи, отидете в Настройки > Свързани устройства > Сдвояване на ново устройство, за да потърсите Nothing Ear (2). За повече подробности, моля, вижте ръководството на Ear (2).

Въпрос: Как да активирам режима за пестене на батерията на Nothing Phone (2)?

Отговор: Когато батерията на Nothing Phone (2) падне под 15%, ще се появи известие за нисък заряд на батерията, което ще ви подкани да включите режима за пестене на батерията.

За да го включите ръчно, плъзнете два пъти надолу от горната част на екрана, за да получите достъп до разширените Бързи настройки. Натиснете иконата за редактиране (молив) и плъзнете плочката „Пестене на батерията“ нагоре от скритите плочки. Докоснете я, за да я включите или изключите от Бързи настройки.

Въпрос: Как да рестартирам принудително Nothing Phone (2)?

Отговор: Задръжете бутона за захранване и бутона за увеличаване на звука едновременно, докато на дисплея се появи логото на Nothing.

Въпрос: Как да активирам режима на игра на Nothing Phone (2)?

Отговор: Режимът на игра се активира автоматично при стартиране на приложение от списъка. За да направите промени в списъка с приложения, отидете в Настройки > Система > Режим на игра > Списък с приложения.

Приложенията, които са посочени като игри в Google Play Магазин, автоматично ще влизат в този списък.

Въпрос: Как да разбера кога има нова актуализация на софтуера?

Отговор: Всеки път, когато има нова актуализация на софтуера, ще се появи известие, напомнящо да актуализирате до най-новата версия. Можете да проверявате и ръчно за актуализации, като отидете в Настройки > Информация за телефона > Информация за софтуера. Ако има нова актуализация, до надписа Nothing OS ще има червена икона.

Въпрос: Как да скрия подробностите за съобщението в заключен екран?

Отговор: Отидете в Настройки > Дисплей > Заключен екран > Поверителност, за да изберете как да се показват известията.

Въпрос: Как да активирам функцията за изчакващо обаждане на Nothing Phone (2)?

Отговор: Отворете приложението „Телефон“ и докоснете иконата с трите точки вдясно от лентата за търсене. След това отидете в Настройки > Профили за обаждания > Допълнителни настройки и превключете „Изчакващо обаждане“.

Въпрос: Как да блокирам телефонни номера в Nothing Phone (2)?

Отговор: Отворете приложението „Телефон“ и докоснете иконата с трите точки вдясно от лентата за търсене. След това отидете в Настройки > Блокирани номера > Добавяне на номер, за да блокирате входящите повиквания и съобщения от добавения номер.

Въпрос: Как да дублирам екрана на Nothing Phone (2) на телевизор?

Отговор: За да настроите функцията за дублиране на екрана, плъзнете два пъти надолу от горната част на екрана, за да получите достъп до разширените Бързи настройки. Натиснете иконата за редактиране (молив) и плъзнете плочката „Дублиране на екрана“ нагоре от скритите плочки.

За да започнете дублирането, плъзнете надолу, за да отворите Бързи настройки и да намерите новодобавената плочка „Дублиране на екрана“. Докоснете я веднъж и изберете целевото устройство, към което да препредавате екрана и което е свързано в същата локална мрежа.

Въпрос: Как да активирам тъмната тема на Nothing Phone (2)?

Отговор: Тъмната тема е активирана по подразбиране. За да я промените, плъзнете надолу, за да получите достъп до Бързи настройки, намерете плочката „Тъмна тема“ и я докоснете, за да я включите/изключите.

Въпрос: Как да променя шрифтовете на Nothing Phone (2)?

Отговор: Шрифтът във Nothing Phone (2) не може да бъде променян. За да промените размера на шрифта обаче, отидете в Настройки > Дисплей > Размер на шрифта.

Въпрос: Как да възстановя изтрети снимки или видеоклипове?

Отговор: Отворете приложението „Снимки“ и влезте в „Библиотека“ в долната лента. След това докоснете „Кошче“, за да видите всички неща, изтрети през последните 60 дни.