

## OPĆENITO PODEŠAVANJE I UPARIVANJE

### KOJI SU TELEFONI KOMPATIBILNI S MOJIM PAMETNIM SATOM?

Wear OS by Google radi s telefonima sa sustavom

GEN4: Android 4.4 i novijima (osim izdanja Go) ili iOS 9.3 i novijima

GEN5: Android 6.0 i novijima (osim izdanja Go) ili iOS 10 i novijima

Podržane značajke mogu ovisiti o platformi i državi. Svi uređaji podržavaju Bluetooth® i pametne značajke uz poboljšani prijenos podataka 4.1 Low Energy.

### KAKO PREUZETI APLIKACIJU WEAR OS BY GOOGLE™?

iOS: U trgovini App Store® odaberite Pretraživanje u donjem izborniku. Upišite "Wear OS by Google" u traku za pretraživanje, odaberite aplikaciju Wear OS by Google i dodirnite Get (Dohvati). Pričekajte dok se aplikacija ne preuzme na telefon.

ANDROID: U trgovini Google Play™ upišite Wear OS by Google u traku za pretraživanje, odaberite aplikaciju Wear OS by Google i dodirnite Install (Instaliraj). Pričekajte dok se aplikacija ne preuzme na telefon.

### KAKO UKLJUČITI PAMETNI SAT?

Provjerite je li pametni sat napunjen prije nego što ga pokušate uključiti. Držite pritisnut srednji gumb najmanje tri sekunde. Pametni sat također se uključuje kada se priključi na punjač.

### KAKO PODESITI PAMETNI SAT?

Za podešavanje pametnog sata pregledajte Vodič za brzi početak rada isporučen uz pametni sat ili napravite sljedeće:

- Povežite pametni sat s punjačem tako da ga postavite uz poledinu pametnog sata. Magneti na punjaču zadržat će sat pričvršćen.
- Na telefonu preuzmite i instalirajte aplikaciju Wear OS by Google iz trgovine App Store ili Google Play.
- Pokrenite aplikaciju na uređaju i pratite upute za uparivanje pametnog sata.
- Priključite isporučeni punjač u USB utičnicu.

### KAKO UPARITI PAMETNI SAT S TELEFONOM?

Da biste uparili pametni sat, napravite sljedeće:

- Na satu: odaberite jezik, a zatim spustite prikaz prema dolje kako biste pronašli naziv svog sata.
- Na telefonu: pokrenite aplikaciju Wear OS by Google i dodirnite Get Started (Početak rada). Odaberite naziv svog sata. Dopustite Bluetooth povezivanje sa satom.
- Šifra za uparivanje prikazat će se na satu i na telefonu. Provjerite podudaraju li se.
- Nakon uparivanja sata prikazat će se poruka potvrde. To može potrajati nekoliko minuta.
- Pratite upute na zaslonu telefona i sata kako biste dovršili uparivanje i podešavanje.

Napomena: sat može automatski instalirati ažuriranje i ponovo se

pokrenuti nakon uparivanja s telefonom. Ako se započne preuzimanje ažuriranja, držite

telefon blizu sata i ostavite sat na punjaču dok se ažuriranje ne dovrši.

### **KOLIKO DALEKO OD TELEFONA MOŽE BITI PAMETNI SAT, A OSTATI POVEZAN?**

Domet bežične Bluetooth veze između telefona i pametnog sata može značajno varirati, ovisno o okruženju. Općenito, domet bi trebao biti barem 10 metara.

### **KAKO POVEZATI PAMETNI SAT S WI-FI MREŽOM?**

- Pritisnite središnji gumb ili povucite prstom prema dolje od vrha zaslona.
- Pomičite prikaz i dodirnite Settings (Postavke).
- Dodirnite Connectivity (Povezivanje).
- Dodirnite Wi-Fi.
- Dodirnite Add network (Dodaj mrežu).
- Pomičite prikaz kako biste pronašli svoju mrežu i dodirnite je.
- Uključite telefon i pokrenite aplikaciju Wear OS by Google.
- Dodirnite Enter na telefonu kako biste dovršili unos lozinke.
- Unesite lozinku na telefonu.

Ako je sat uparen s Android telefonom i aktivan je Wi-Fi, može se automatski povezati sa spremljenim Wi-Fi mrežama kad se prekine Bluetooth veza s telefonom. Tako možete primati obavijesti i koristiti glasovno pretraživanje putem telefona u cijelom domu ili na radnom mjestu, čak i ako ostavite telefon u drugoj prostoriji.

### **KAKO ISKLJUČITI PAMETNI SAT?**

Pritisnite središnji gumb ili povucite prstom prema dolje od vrha zaslona.

Pomičite prikaz i dodirnite Settings (Postavke).

Dodirnite System (Sustav).

Povucite prstom prema gore i

dodirnite Power Off (Isključi).

Dodirnite kvačicu za potvrdu.

### **ZAŠTO NE MOGU UPARITI PAMETNI SAT S TELEFONOM?**

Provjerite je li pametni sat uključen i je li na telefonu omogućen Bluetooth. Pokrenite aplikaciju Wear OS by Google i pratite upute na zaslonu za uparivanje sata. Ako povezivanje ne uspije, provjerite izbornik Bluetooth na telefonu. Ako je na popisu uređaja naveden pametni sat, uklonite ga. Pokrenite aplikaciju Wear OS by Google i ponovite postupak uparivanja.

### **KOLIKO PAMETNIH SATOVA MOGU UPARITI S APLIKACIJOM ISTOVREMENO?**

iOS: s aplikacijom se može upariti samo jedan sat istovremeno.

ANDROID: s aplikacijom se može upariti više satova istovremeno.

### **KAKO ODPARITI PAMETNI SAT OD TELEFONA?**

- Pokrenite Wear OS by Google i spustite prikaz do odjeljka Advanced Settings (Napredne postavke).

- Dodirnite gumb Forget Watch (Zaboravi sat) pri dnu zaslona kako biste prekinuli vezu i resetirali uređaj.
- Uklonite pametni telefon iz Bluetooth postavki telefona.

### **KAKO AŽURIRATI WEAR OS BY GOOGLE PUTEM TRGOVINE GOOGLE PLAY?**

U trgovini Play Store putem pametnog telefona možete potražiti ažuriranja i preuzeti ih.

- Provjerite je li pametni sat povezan s Wi-Fi ili 3G mrežom.
- Otvorite izbornik aplikacija na pametnom telefonu i uđite u Play Store.
- Pronađite i dodirnite Wear OS by Google
- Na stranici pojedinosti dodirnite Update (Ažuriraj). Ako nije prikazana opcija Update (Ažuriraj), aplikacija Wear OS by Google već je ažurirana.

### **KAKO DEINSTALIRATI APLIKACIJU WEAR OS BY GOOGLE?**

iOS: Na telefonu držite pritisnuto Wear OS by Google App dok ikone na početnom zaslonu ne zatrepere i ne pojavi se crveni "X". Kliknite crveno "X" na aplikaciji Wear OS by Google kako biste ga uklonili.

ANDROID: Konkretni postupci mogu se razlikovati, ovisno o proizvođaču telefona. Općenito, na telefonu otvorite izbornik Settings (Postavke), odaberite Applications (Aplikacije) ili Application Manager (Upravitelj aplikacija), kliknite Wear OS by Google i odaberite Uninstall (Deinstaliraj).

### **KAKO VRATITI PAMETNI SAT NA TVORNIČKE POSTAVKE?**

Vraćanjem sata na tvorničke postavke brišu se svi podaci koji su na njemu pohranjeni. Izbrisani podaci ne mogu se vratiti. Ti podaci obuhvaćaju vaše aktivne obavijesti i kartice, podatke o fitnessu, sve instalirane aplikacije trećih strana i njihove pohranjene podatke, postavke sustava i vaše prilagodbe. Međutim, to ne utječe na podatke pohranjene na vašem Google računu. Resetiranje sata neće uzrokovati vraćanje telefona ili tableta na tvorničke postavke.

Za vraćanje na tvorničke postavke napravite sljedeće:

- Pritisnite središnji gumb ili povucite prstom prema dolje od vrha zaslona.
- Pomičite prikaz i dodirnite Settings (Postavke).
- Dodirnite System (Sustav).
- Dodirnite Disconnect & Reset (Prekid veze i resetiranje).
- Dodirnite kvačicu za potvrdu.
- Uklonite pametni telefon iz Bluetooth postavki telefona.
- Nakon vraćanja sata na tvorničke postavke morate ponovo upariti pametni sat sa svojim telefonom.

# OBAVIJESTI

## KAKO OBAVIJESTI FUNKCIONIRAJU?

Sat koristi postavke obavijesti svake aplikacije na telefonu. Ako upozorenje vibrira ili emitira zvučni signal na telefonu, sat će vibrirati. Ako aplikacija nije podešena na vibriranje ili zvučni signal prilikom obavijesti, sat neće vibrirati, ali će prikazati karticu na zaslonu.

## KOJE SE OBAVIJESTI PRIMAJU?

Većina obavijesti na telefonu prikazat će se i na satu. To obuhvaća obavijesti o propuštenim pozivima, porukama, podsjetnicima itd. Prilikom primanja obavijesti sat će samo vibrirati (tj., neće proizvoditi nikakve zvukove).

## KAKO ODREDITI KOJE ĆE SE OBAVIJESTI PRIMATI NA PAMETNOM TELEFONU?

Ako na telefonu primete obavijesti koje ne želite primati na satu, možete zaustaviti prikazivanje obavijesti određenih aplikacija na satu. Postavke obavijesti možete urediti u aplikaciji Wear OS by Google. Dodirnite Notifications (Obavijesti) u izborniku Settings (Postavke) na glavnom zaslonu. U izborniku obavijesti možete isključiti aplikacije za koje ne želite primati obavijesti na satu.

Prilikom slušanja glazbe na telefonu uvijek se prikazuje kartica glazbe s opcijama za pauziranje i reprodukciju. Ovu karticu ne možete isključiti.

## KAKO SE UPOTREBLJAVA NAČIN "NE OMETAJ"?

Način Ne ometaj uklanja vibracijska upozorenja, ali kartice obavijesti i dalje se prikazuju.

- Povucite prstom prema dolje od vrha zaslona.
- Android: Dodirnite krug s precrtanom ikonom kako biste omogućili.
- iOS: Dodirnite ikonu polumjeseca kako biste omogućili.
- Ponovo dodirnite ikonu kako biste onemogućili način Do Not Disturb (Ne ometaj).

## KAKO SE UPOTREBLJAVA KAZALIŠNI NAČIN?

Kazališni način možete upotrijebiti za privremeno isključivanje zaslona sata. To sprječava sve vibracije i vizualne obavijesti.

- Povucite prstom prema dolje od vrha zaslona
- Dodirnite ikonu sata kako biste omogućili kazališni način
- Pritisnite središnji gumb kako biste ponovo uključili zaslon

## NE PRIMAM OBAVIJESTI NA SVOM PAMETNOM TELEFONU. KAKO TO RIJEŠITI?

Aplikacija Wear OS by Google mora uvijek biti pokrenuta na telefonu kako bi on bio povezan sa satom. Isključivanjem aplikacije prekida se veza između sata i telefona i sprječava se prijenos obavijesti. Kad god nosite pametni sat, provjerite je li aplikacija pokrenuta na telefonu.

- U aplikaciji će se prikazati poruka Connected (Povezano).
- Ako se u aplikaciji prikaže poruka Disconnected (Prekinuta veza), povucite prstom prema gore po zaslonu sata i dodirnite krug za osvježavanje na kartici Reconnect (Ponovo poveži).

Provjerite je li Bluetooth na telefonu uključen i je li pametni sat sinkroniziran s uređajem.

Provjerite je li verzija softvera telefona u postavkama kompatibilna s vašim pametnim telefonom. Ako je softver telefona zastario, ažurirajte ga kako biste mogli pravilno sinkronizirati uređaje. Provjerite je li softver telefona ažuriran.

- Povucite prstom prema dolje od vrha zaslona sata.
- Dodirnite Settings (Postavke), a zatim System (Sustav) pri dnu izbornika.
- Dodirnite About (Više informacija), a zatim System updates (Ažuriranja sustava). Ako sustav nije ažuriran, tražit će da preuzmete najnoviju verziju softvera.

## **ZNAČAJKE I FUNKCIJE PAMETNOG TELEFONA**

### **KAKO FUNKCIONIRAJU GUMBI PAMETNOG TELEFONA?**

Pritisnite srednji gumb za prikaz izbornika aplikacija. Držite pritisnut srednji gumb kako biste pokrenuli Googleov pomoćnik, postavili pitanja i obavili razne postupke.

Gornji i donji gumb mogu se prilagoditi za pristup značajkama po vašem izboru. Na satu otvorite izbornik Settings (Postavke), a zatim Personalization (Prilagodba). Dodirnite "Customize hardware buttons" kako biste dodijelili aplikacije sata gumbima.

### **KAKO PROMIJENITI IZGLED BROJČANIK SATA?**

Zadržite prst na trenutnom brojčaniku ako biste otvorili izbornik brojčanika sata. Odaberite brojčanik među opcijama tako da ga dodirnete.

### **KAKO PRILAGODITI IZGLED BROJČANIK SATA?**

Ako se brojčanik sata može prilagoditi, ispod njega će biti prikazan zupčanik prilikom pregledavanja opcija. Dodirnite brojčanik kako biste pristupili postavkama prilagodbe (ili držite pritisnut sam brojčanik sata).

### **KAKO PROMIJENITI PODATKE KOJI SE PRIKAZUJU NA BROJČANIKU SATA?**

Da biste promijenili informacije koje se prikazuju na satu, držite pritisnut njegov brojčanik kako biste pristupili postavkama za prilagođavanje. Dodirnite podatkovnu točku koju želite promijeniti, a zatim odaberite informacije s popisa opcija. Pritisnite središnji gumb za povratak na glavni brojčanik sata nakon podešavanja opcija.

### **KAKO SPREMITI PRILAGOĐENI IZGLED BROJČANIK SATA?**

Držite pritisnut brojčanik sata kako biste pristupili postavkama za prilagođavanje. Spustite prikaz prema dolje i dodirnite Save Look (Spremi izgled). Prilagođeni izgled brojčanika sata spremljen je u aplikaciji, putem koje se može odabrati i postaviti.

### **KAKO PROMIJENITI REDOSLIJED APLIKACIJA U IZBORNIKU NA PAMETNOM SATU?**

Da biste promijenili redoslijed u izborniku aplikacija, držite pritisnutu ikonu aplikacije i pomaknite je na željeno mjesto. Nedavno pokrenute aplikacije automatski se premještaju na vrh izbornika.

## **IMA LI PAMETNI TELEFON SENZOR OTKUCAJA SRCA?**

Da, ovaj pametni telefon opremljen je PPG senzorom otkucaja srca.

## **KAKO IZMJERITI OTKUCAJE SRCA?**

Stavite pametni sat na ručni zglob tako da bude nepomičan i priljubljen uz kožu.

Dodijelite otkucaje srca (Heart Rate) jednoj od podatkovnih točaka na brojčaniku sata. Očitavanje broja otkucaja srca u minuti automatski će se ažurirati svakih dvadeset minuta nakon prvog očitavanja ili aktivirajte očitavanje u bilo kojem trenutku tako da dodirnete ikonu. Na zaslonu će se prikazati crtice kada dodirnete ikonu otkucaja srca. Budite strpljivi. Očitavanje može potrajati 10-15 sekundi. Ako senzori ne mogu očitati otkucaje vašeg srca, pametni sat prikazat će preporuke.

U aplikaciji Google Fit možete napraviti ručno očitavanje u bilo kojem trenutku tako da dodirnete ikonu srca. Ovdje će se prikazati ručna očitavanja u aplikaciji Fit uz vremenske oznake. Tijekom treninga automatski će se pratiti vaši otkucaji srca. U aplikaciji Google Fit na satu prikazat će se statistički i ostali podaci u odjeljku Workout History (Povijest treninga).

## **UREĐAJ NE OČITAVA PRAVLINO MOJE OTKUCAJE SRCA. KAKO TO RIJEŠITI?**

- Provjerite je li pametni sat postavljen dovoljno visoko iznad ručnog zgloba i tako da su senzori priljubljeni uz kožu.
- Temperatura, znoj, nagle kretnje i tetovaže mogu uzrokovati smetnje. Pametni sat držite što nepomičnije i uklonite svu vlagu između uređaja i kože.
- Ako na ručnom zglobu imate tetovažu, senzori možda neće moći obaviti očitavanje. Stavite sat na drugu ruku ako je koža ondje bez tetovaža.
- Ako vam je cirkulacija slaba ili vam je hladno, zagrijte se prije početka vježbanja kako biste poboljšali očitavanje otkucaja srca.

## **IMA LI MOJ PAMETNI SAT GPS?**

Da, ovaj pametni sat opremljen je za vlastitim GPS-om za određivanje lokacije bez potrebe za telefonom.

## **KAKO UKLJUČITI GPS NA PAMETNOM TELEFONU?**

Da biste isključili lokaciju i GPS praćenje na satu i telefonu, otvorite postavke na satu i dodirnite Connectivity (Povezivanje). Spustite prikaz do odjeljka Location (Lokacija) i isključite.

## **JE LI OVAJ PAMETNI SAT VODOOTPORAN?**

Da, ovaj pametni sat može se koristiti tijekom plivanja. Osim što je voodootporan do dubine od 30 m, uređaj je prošao test od 10.000 plivačkih zamaha i može se nositi tijekom plivanja na površini vode ili tuširanja. Mikrofon i dodirni zaslon možda neće funkcionirati pravilno dok je sat u vodi ili nije potpuno suh.

## **KAKO MOGU PRATITI PLIVAČKE TRENINGE?**

Potrebno je preuzeti aplikaciju za praćenje plivačkih treninga treće strane iz trgovine Google Play.

- Provjerite je li pametni sat povezan s Wi-Fi mrežom
- Pritisnite srednji gumb za prikaz izbornika aplikacija
- Dodirnite trgovinu Google Play
- Pretražite pojam "Swim Tracking"
- Preuzmite jednu od ponuđenih opcija
- Pokrenite aplikaciju i započnite trening kako biste pratili prijedene "krugove"

## **ZAŠTO PAMETNI SAT NE RADI PRAVILNO U VODI?**

Dodirni zaslon često detektira kontakt s vodom kao korisničke dodire te održavanje zaslona potpuno funkcionalnim dok ste u vodi može aktivirati višestruke neželjene operacije.

Prebacivanje zaslona u kazališni način dok ste u vodi sprječava neželjene operacije i potrošnju baterije uslijed ovih "lažnih" detekcija.

- Povucite prstom prema dolje od vrha zaslona
- Dodirnite ikonu sata kako biste omogućili kazališni način
- Pritisnite središnji gumb kako biste ponovo uključili zaslon

## **ZAŠTO DODIRNI ZASLON NE REAGIRA NA DODIRE U VODI?**

Kada je pametni sat svojim većim dijelom ili potpuno mokr, zaslon može imati poteškoća s preciznom detekcijom dodira. Obrišite zaslon ručnikom ili podlakticom i pokušajte ponovo.

## **IMA LI OVAJ PAMETNI SAT ALARM?**

Da, sat je opremljen funkcijom alarma. Da biste podesili alarm, pritisnite gumb sata kako biste otvorili izbornik aplikacija i odaberite Alarm na popisu aplikacija.

## **IMA LI OVAJ PAMETNI SAT NFC?**

Da, pametni sat opremljen je funkcijom NFC. Možete postaviti kreditnu karticu za plaćanje pomoću sata u aplikaciji Google Pay na satu. Wear OS by Google uređaji funkcioniraju isključivo s aplikacijom Google Pay. Dostupne države za Google Pay pronaći ćete [ovdje](#).

## **KAKO SLUŠATI I POHRANJIVATI GLAZBU NA PAMETNOM SATU?**

Za pohranu glazbe na pametnom satu morate imati glazbenu pretplatu. Preuzmite preferiranu aplikaciju glazbene usluge za sat i prijavite se na račun. Pratite upute u odabranoj glazbenoj aplikaciji kako biste preuzeli glazbu izravno na pametni sat. Nakon preuzimanja možete povezati Bluetooth slušalice za besplatno slušanje bez upotrebe telefona u bilo kojem trenutku.

## **KAKO KORISTITI BLUETOOTH SLUŠALICE UZ PAMETNI TELEFON?**

Na brojčaniku sata povucite prstom prema dolje od vrha zaslona. Dodirnite ikonu zupčanika kako biste pristupili postavkama. Dodirnite Povezivanje kako biste pristupili Bluetooth postavkama. U Bluetooth izborniku odaberite slušalice koje

želite upariti s popisa.

### **MOŽE LI PAMETNI SAT PRATITI SPAVANJE?**

Praćenje spavanja dostupno je samo putem aplikacija trećih strana. U trgovini Google Play možete preuzeti aplikacije za praćenje spavanja trećih strana.

### **Je li pametni sat opremljen mikrofonom i/ili zvučnikom?**

**Gen4/ Sport-** Ovaj pametni sat nije opremljen zvučnikom, ali je opremljen mikrofonom. To znači da možete postavljati pitanja ili unositi naredbe putem mikrofona, a sat će na njih odgovarati i reagirati, ali ne možete čuti svoje zahtjeve.

**Gen5 -** Ovaj pametni sat opremljen je mikrofonom i zvučnikom.

### **Kako isključiti zvuk na pametnom satu?**

**Gen5-** Da biste isključili zvučna upozorenja, povucite prema dolje i dodirnite ikonu zvučnika. Ako ikona zvučnika nije označena, sat će samo vibrirati.

### **KAKO OMOGUĆITI DA ZASLON PAMETNOG SATA BUDE UVIJEK UKLJUČEN?**

Povucite prstom prema dolje od vrha zaslona sata, dodirnite ikonu zupčanika kako biste pristupili Postavkama, a zatim dodirnite Display (Zaslon). Uključite opciju Always on screen (Zaslon uvijek uključen). Ovo je prema zadanim postavkama isključeno radi uštede baterije.

### **MOŽE LI SE REMEN SATA MIJENJATI?**

Da, sat je opremljen izmjenjivim remenom.

### **Kako mogu primiti pozive putem sata?**

**Gen5 -** tijekom inicijalnog postavljanja trebala bi se prikazati poruka o podešavanju sata za uspostavu i primanje poziva. Ako se ta poruka ne prikaže, potražite obavijest Phone Setup (Podešavanje telefona) u ladici obavijesti kako biste pokrenuli podešavanje.

Također možete pokrenuti aplikaciju Telefon na satu, koja bi trebala prikazati poruku o podešavanju telefona. Pratite upute kako biste omogućili funkciju telefoniranja. Ako se poruka i dalje ne prikazuje, podešavanje možete pokrenuti tako da otvorite Postavke u aplikaciji Telefon na satu, dodirnete Otklanjanje poteškoća i slijedite upute.

Kada završite podešavanje, možete odbijati ili primiti dolazne pozive te ih uspostavljati izravno putem sata. Napominjemo da upotreba sata za pozive može uzrokovati bržu potrošnju baterije.

### **Zašto se ne mogu javiti na poziv putem sata?**

**Gen5 -** To može biti zbog optimizacije baterije. Ako je sat u Produženom načinu ili u načinu Samo vrijeme, javljanje na pozive je onemogućeno. Ako želite uštedjeti bateriju bez gubitka pristupa pozivima, pokušajte sami osmisliti način rada upotrebom Prilagođenog načina.

Također može postojati problem s Bluetooth povezivanjem. Provjerite je li telefon u blizini i je li uspostavljena Bluetooth veza. Pregledajte upute za otklanjanje poteškoća u odjeljku „Zašto se pozivi ne prikazuju na satu?“

### **Zašto se pozivi ne prikazuju na satu?**

**Gen5 -** Provjerite jeste li obavili inicijalne postupke u aplikaciji Podešavanje telefona na satu. Ako ste prošli postupak podešavanja, ali pozive i dalje ne primete, pokušajte isključiti i uključiti Bluetooth te ponovo uspostaviti vezu.

Korisnici Androida - Na satu idite u glavne Postavke > Povezivanje > Bluetooth i

provjerite je li uključena opcija „Reproduciraj zvuk glasovnog poziva s telefona na satu“. Ona bi trebala biti vidljiva u aplikaciji Telefon pod stavkom Postavke odgovora, u kojima možete odabrati „Prihvati na satu, javi se na satu“.

Korisnici iPhonea - Provjerite popis uređaja u Bluetooth postavkama telefona. Sat bi trebao biti naveden dvaput (jedna veza je za Wear OS Bluetooth LE vezu, a druga za povezivanje slušalica putem aplikacije Telefon na satu).

- Ako je sat naveden dvaput, ali jedna od tih veza nije uspostavljena, dodirnite je za ponovno povezivanje.
- Ako su obje veze u prekidu, prvo povežite sat s telefonom. Provjerite je li aplikacija Wear OS pokrenuta na telefonu i dodirnite obavijest za ponovno povezivanje na satu.

Ako je sat naveden samo jedanput, pokušajte ponoviti postupak podešavanja. Otvorite Postavke u aplikaciji Telefon, Otklanjanje poteškoća i pratite upute.

## Upotreba zvučnika

### Zašto je zvuk isprekidan prilikom razgovora putem sata?

Svjesni smo poteškoća sa zvukom koje utječu na kvalitetu zvuka iz zvučnika te isprekidanim zvukom ili „krčanjem“ koje se pogoršava. Ponovno pokretanje sata pomaže u kratkoročnom otklanjanju ove poteškoće. Trajno softversko rješenje trenutno je u testiranju i planirano za jesen 2019.

### Mogu li primati pozive putem sata?

Dosadašnji Wear OS satovi sa zvučnicima nisu podržavali javljanje na telefonske pozive za korisnike iPhonea. Fossil je u kolovozu 2019. najavio ovu značajku za naše najnovije satove tijekom ove jeseni. Tim zadužen za proizvod planira izdati našu novu Fossil aplikaciju s ovom značajkom za telefone pred kraj rujna. [naziv marke] satovi isporučeni su u kolovozu 2019. sa standardnom telefonskom Google aplikacijom (ili aplikacijom za pozive) koja nastavlja funkcionirati za javljanje na pozive putem sata za korisnike telefona sa sustavom Android. Uz ovu zadanu Google telefonsku aplikaciju, korisnici iPhonea vidjet će dolazne pozive, pa čak i opciju „javi se“, ali to je samo za javljanje na pozive putem iPhonea. Sve mogućnosti telefona na satu bit će dostupne svim korisnicima (za iPhone i Android) u našoj novoj telefonskoj aplikaciji koja će biti jednostavnija za upotrebu i koja će biti dostupna ove jeseni. Napominjemo da upotreba sata za pozive putem bilo koje od ovih aplikacija može uzrokovati bržu potrošnju baterije.

### Zašto sat ne prima pozive, iako je za to podešen?

Osim omogućavanja zvuka poziva na satu, Huawei korisnici to moraju omogućiti i na telefonu: Postavke -> Pristupačnost -> Glasovno upravljanje -> Prebacite na uključeno „emitiraj dolazne pozive“.

### Zašto Googleov pomoćnik ne radi sa zvučnikom?

Neki korisnici prijavili su da iako uključe zvučnik, svejedno ne čuju zvuk Googleovog glasovnog pomoćnika putem zvučnika. Još jedanput provjerite je li izlaz glasovnog pomoćnika uključen na njegovom zaslonu (prebacite na lijevi zaslon od zaslona brojanika / početnog zaslona), spustite prikaz do dna zaslona pomoćnika i dodirnite ikonu postavki. U postavkama pomoćnika provjerite je li „Govorni izlaz“ postavljen na Uključeno. I konačno, provjerite je li glasnoća dovoljno pojačana. Googleov pomoćnik trebao bi se čuti kroz zvučnik.

Ako pomoćnik ne prikazuje vaš govor pretvoren u tekst ili je u tome vrlo spor, to može biti uzrokovano sporom vezom ili lošim signalom. Provjerite postavke za Bluetooth i WiFi te pokušajte ponovo. Ako upotrebljavate iPhone, Bluetooth veza koja se koristi je BLE

veza niske snage, za koju može biti potrebno 3 do 5 sekundi kako bi prenijela sve podatke potrebne za pretvaranje govora u tekst. Ako želite ubrzati postupak, provjerite jeste li spojeni na Wi-Fi tako da povučete prstom prema dolje i u brzim postavkama provjerite nalazi li se ondje simbol za Wi-Fi. Ako to nije slučaj, na stranici postavki za Wi-Fi dodirnite dostupnu mrežu, provjerite jeste li prijavljeni, a zatim ponovo pokušajte upotrijebiti pomoćnik.

## **GOOGLE ZNAČAJKE**

### **ZAŠTO SE MORAM PRIJAVITI NA GOOGLE RAČUN ZA PRISTUP SVIM ZNAČAJKAMA PAMETNOG SATU?**

Prijavom na Google račun u aplikaciji Wear OS by Google app otključavaju se sve funkcije za najbolje korisničko iskustvo. To omogućuje sljedeće značajke na pametnom satu:

- Pristup Googleovom pomoćniku
- Bogatije Google Fit iskustvo
- Pristup trgovini Google Play
- Sinkronizacija s Google kalendarom
- Sinkronizacija s uslugom Gmail

### **ZA ŠTO MOGU KORISTITI TRGOVINU GOOGLE PLAY NA PAMETNOM SATU?**

Trgovina Google Play omogućuje preuzimanje aplikacija za sat i brojčanika satova na pametni sat te proširivanje i prilagođavanje značajki vašim potrebama. Možete pretraživati aplikacije i brojčanike satova te provjeriti najbolja preuzimanja i prijedloge. Za preuzimanje iz trgovine Google Play morate biti prijavljeni na Gmail račun.

- Provjerite je li pametni sat povezan s Wi-Fi mrežom.
- Otvorite izbornik aplikacija na satu i pokrenite Play Store.
- Potražite omiljene aplikacije glasovnim upitom ili upisivanjem te pratite upute na zaslonu kako biste ih preuzeli.

### **KAKO POSTAVITI I KORISTITI GOOGLEOV POMOĆNIK?**

Držite pritisnut srednji gumb na pametnom satu. Pratite upute za postavljanje Googleovog pomoćnika. Nakon što omogućite pomoćnik, držite pritisnut srednji gumb kako biste postavili pitanja ili unijeli naredbe u bilo kojem trenutku.

### **KAKO POSTAVITE GLASOVNU AKTIVACIJU "OK GOOGLE" ZA GOOGLEOV POMOĆNIK?**

Da biste uključili glasovnu aktivaciju, držite pritisnut središnji gumb, a zatim povucite prstom prema gore od zaslona pitanja i nakon prijedloga pristupite postavkama. Uključite detekciju "Ok Google" kako biste aktivirali pomoćnik bez upotrebe ruku.

### **KAKO POSTAVITI I KORISTITI GOOGLE PAY?**

Postavite Google Play račun kako biste obavljali plaćanja putem pametnog sata. Ako satu dodate karticu, neće vam trebati telefon za plaćanje.

- Na satu pokrenite aplikaciju Google Pay.
- Dodirnite Get Started (Početak rada).
- Postavite pin za zaključavanje zaslona.

\* Ovaj pin koristit će se uz pametni sat i Google Pay račun. Sat se može koristiti za plaćanje samo dok je otključan i nalazi se na ruci.

- Dodirnite "Dodaj karticu" kako biste dodali način plaćanja.
- Pratite upute kako biste dovršili postavljanje na telefonu.

Napomena: Trenutno ne možete dodati kartice popusta, programa lojalnosti ili nagrada u usluzi Google Pay na satu.

#### Plaćanje u trgovini

- Otvorite Google Pay.
- Držite sat iznad terminala za beskontaktno plaćanje dok ne čujete zvučni signal ili ne osjetite vibraciju sata.
- Po potrebi odaberite "Credit" bez obzira na vrstu kartice.
- Za transakcije putem debitne kartice možda ćete morati unijeti PIN. Upotrijebite PIN koji ste dobili od banke.

#### **ZAŠTO MORAM UNOSITI PIN NA PAMETNOM SATU?**

Pametni sat detektira da ste ga skinuli i ponovo stavili na ruku te traži unos PIN-a za ponovni pristup informacijama i funkcijama sata. Ovo je sigurnosna mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa vašim osobnim podacima ako je sat nedavno bio uklonjen s ruke ili ukraden.

#### **KAKO POSTAVITI I KORISTITI GOOGLE FIT?**

Google Fit pratit će vaše dnevne korake uz Google račun ili bez njega. Ako ste prijavljeni na Gmail, Google Fit može pratiti treninge, očitavati otkucaje srca, ucrtavati rute za trčanje i sl., pratiti potrošene kalorije te vam pomoći da definirate i ispunite svoje ciljeve fitnessa.

Ako to još niste učinili, obavite sinkronizaciju s Google računom u naprednim postavkama (Advanced Settings) aplikacije Wear OS by Google. Pokrenite aplikaciju Fit na satu iz izbornika. Pročitajte uvodne zaslone, a zatim ćete imati puni pristup svim značajkama.

#### **KAKO RUČNO UNIJETI TRENING PUTEM APLIKACIJE GOOGLE FIT?**

Pokrenite aplikaciju Fit na satu ili dodirnite ikonu trčanja (Running) pri dnu zaslona u aplikaciji Fit na satu. Odaberite vrstu treninga koju želi pratiti, a zatim dodirnite Start. Dodirnite pauzu za odmor ili prekid treninga. Povijest vaših treninga dostupna je u aplikaciji Fit na satu.

Prilikom vježbanja pazite da nosite pametni sat na dovoljnoj visini iznad ručnog zgloba i s poleđinom čvrsto priljubljenom uz kožu radi boljeg očitavanja otkucaja srca. Preporučujemo da za treninge upotrebljavate silikonski remen. Otpustite remen za sve druge upotrebe jer dulje trljanje ili pritisak mogu iritirati kožu.

#### **Na čemu se temelje Minute kretanja i Srčani bodovi?**

Minute kretanja prate sve vaše aktivnosti, bez obzira na to zbog čega se krećete. Akcelerometar na satu nastaviti će prikazivati broj koraka, ali sada će obračunavati i ukupan broj minuta koje tijekom dana provedete u kretanju. Srčani bodovi pokazuju koliko ste se bavili aktivnostima koje uzrokuju veće naprezanje srca. Akcelerometar sata može odrediti i razliku između lakih i zahtjevnih aktivnosti. Google Fit dodijelit će Srčani bod za svaku minutu kretanja koju sat prepozna kao umjereno intenzivnu aktivnost i 2 boda za visoko intenzivne aktivnosti. Ne temelji se na

očitanjima pulsa.

### **KAKO UREDITI DNEVNI CILJNI BROJ KORAKA I DRUGE POSTAVKE ZA GOOGLE FIT?**

Ciljni broj koraka automatski je postavljen na 10.000 dnevno, ali to možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Pokrenite aplikaciju Fit na satu iz izbornika, a zatim spustite prikaz do postavki. Ovdje možete urediti ciljeve i druge podatke za Fit.

### **KOJE STATISTIČKE PODATKE OBUHVAĆA POVIJEST TRENINGA?**

Zapisi treninga obuhvaćaju udaljenost, broj otkucaja srca, potrošene kalorije i vrijeme/datum. Povijest vaših treninga dostupna je prema datumu i vrsti u aplikaciji Fit na satu.

### **MOGU LI SLATI PODATKE O SVOJOJ AKTIVNOSTI DRUGIM APLIKACIJAMA?**

Ne, podatke o aktivnosti možete samo pregledavati.

### **KAKO KORISTITI GOOGLE PLAY MUSIC NA PAMETNOM SATU?**

Pokrenite Google Play Store na pametnom satu, a zatim potražite Google Play Music. Preuzmite aplikaciju Play Music za sat. Za preuzimanje glazbe izravno na pametni sat morate imati plaćenu pretplatu.

Povežite pametni sat s Wi-Fi mrežom u odjeljku Connectivity (Povezivanje) u postavkama. Pokrenite Play Music, a zatim provjerite je li Google račun sinkroniziran s vašim pametnim satom povezan s plaćenom pretplatom. Dodirnite ikonu za preuzimanje pokraj pjesama, popisa za reprodukciju i albuma koje želite spremiti na pametni sat.

Kada se glazba preuzme, pokraj nje će biti prikazana kvačica. Za brisanje preuzimanja dodirnite kvačicu.

Povežite Bluetooth slušalice u odjeljku Connectivity u postavkama, a zatim možete reproducirati sve preuzete sadržaje i uživati u glazbi bez upotrebe telefona.

## **BATERIJA**

### **KOLIKO TRAJE BATERIJA PAMETNOG SATA?**

Baterija traje do 24 sata, ovisno o upotrebi.

### **KAKO SE PAMETNI SAT PUNI?**

Upotrijebite bežični punjač isporučen u paketu s pametnim satom. Nemojte koristiti USB čvorište, USB razdjelnik, USB y-kabel, vanjsku bateriju ili druge periferne uređaje za punjenje. Postavite punjač na ravnu površinu na dobro prozračenom mjestu koje nije na izravnom sunčevom svjetlu.

Pametni sat postavite izravno na bežični punjač. Magnetski punjač ima dva pina koji pristaju u kružne utore na poledini sata. Provjerite puni li se pametni sat tako da potražite ikonu munje pri vrhu zaslona sata ili tako da povučete prstom prema dolje i provjerite je li ikona munje prikazana pokraj postotka baterije.

Čak i mala količina znoja ili vlage može uzrokovati koroziju električnih kontakata za punjenje. Korozija može spriječiti punjenje i prijenos podataka. Da biste spriječili oštećenje uređaja:

- Obrišite ga vlažnom krpom.
- Dobro ga osušite.
- Pričekajte da se uređaj potpuno osuši prije punjenja.

### **KOLIKO TRAJE PUNJENJE BATERIJE?**

Baterija pametnog sata može se napuniti do barem 80% u sat vremena.

### **KAKO MOGU PROVJERITI PUNI LI SE PAMETNI SAT?**

Na zaslonu sata bit će vidljiva ikona munje. Također možete povući prstom prema dolje kako biste provjerili je li pokraj postotka baterije prikazana ikona munje. Osim toga, na zaslonu će se prikazati kružni indikator s postotkom napunjenosti.

### **PAMETNI SAT POSTAVLJEN JE NA PUNJAČ. ZAŠTO NA ZASLONU NIJE PRIKAZANA IKONA MUNJE?**

Ako indikator punjenja (munja) nije prikazan, punjač ne detektira sat.

Pokušajte sljedeće:

- Ponovo namjestite sat na punjaču
- Provjerite jesu li pinovi punjača poravnati sa žlijebovima na poledini kućišta
- Provjerite je li sat dobro priljubljen uz punjač bez razmaka
- Provjerite ne nalazi li se nešto između punjača i uređaja, npr. prašina, traka i sl.
- Provjerite je li punjač pod napajanjem
- Pokušajte promijeniti izvor napajanja, npr. prebacite na zidnu utičnicu

Uređaj se ponekad tijekom punjenja može previše zagrijati i prebaciti u način toplinskog isključivanja dok se ne ohladi, a zatim nastaviti s punjenjem nakon što se dovoljno ohladi. Pokušajte ukloniti uređaj s punjača, pričekati da se ohladi i ponovo ga postaviti na punjač.

### **Što su to Pametni načini upotrebe baterije?**

Pametni načini upotrebe baterije pomažu vam da produljite trajanje baterije, ovisno o svakodnevnim potrebama. Možete upotrijebiti Dnevno kako biste maksimalno iskoristili sat prije nego što ga noću stavite na punjač, Produženo za višednevnu upotrebu ili Samo vrijeme, ako je baterija gotovo prazna ili želite nositi sat tjednima bez potrebe za punjenjem. Ako želite osmisлити vlastiti, idealni način upotrebe baterije, Prilagođeni način omogućuje jednostavno podešavanje svih postavki.

### **Zašto je sat prestao raditi i prikazuje samo vrijeme?**

Kada je baterija gotovo prazna, sat se automatski prebacuje u način rada Samo vrijeme kako bi radio što duže prije nego što ga stavite na punjač. Kada ga stavite na punjenje, sat će se ponovo pokrenuti. Ako aktivirate način Samo vrijeme dok je postotak napunjenosti baterije viši, držite pritisnut gumb sata za izlaz.

### **KAKO UŠTEDJETI BATERIJU?**

Za maksimalno trajanje baterije sata pokušajte sljedeće:

**PREBACITE NA BROJČANIK KOJI OPTIMIZIRA TRAJANJE BATERIJE:** Neki brojčanici, osobito oni s animacijama ili interaktivnim značajkama i svjetlijim bojama troše više baterije od ostalih.

**PRILAGOĐAVANJE SVJETLINE ZASLONA:** Što je zaslon svjetliji, troši više baterije. Smanjite svjetlinu zaslona kako biste uštedjeli bateriju. Povucite prstom prema dolje, dodirnite ikonu zupčanika kako biste pristupili postavkama, a zatim dodirnite Display (Zaslon) i podesite svjetlinu.

**ISKLJUČITE OBAVIJESTI KOJE NE ŽELITE:** Isključivanjem obavijesti moguće je uštedjeti bateriju. Odredite upozorenja koja ćete primati u odjeljku obavijesti aplikacije Wear OS by Google.

**UKLJUČITE KAZALIŠNI NAČIN:** Isključite zaslon i obavijesti tako da privremeno uključite kazališni način. Povucite prstom od vrha zaslona prema dolje, a zatim dodirnite ikonu sata kako biste omogućili kazališni način. Ponovo uključite zaslon tako da pritisnete srednji gumb.

**ZRAKOPLOVNI NAČIN:** Ako vas zanima samo vrijeme i funkcije koje se ne trebaju povezivanje radi ažuriranja, zrakoplovni način omogućuje upotrebu samo funkcija koje trebate bez trošenja baterije na druge značajke. Povucite prstom prema dolje, a zatim dodirnite zrakoplov.

## Pametni načini upotrebe baterije

### **Koliko traje svaki način upotrebe baterije?**

U prosjeku, Dnevni način traje između punjenja od jutra do jutra, što kod nekih osrednje zahtjevnih korisnika obuhvaća vrijeme provedeno u Produženom načinu ispod 10% (Dnevni način automatski se prebacuje u Produženi na oko 10% baterije, osim ako ga korisnik isključi). Dnevni način nastavit će se upotrebljavati za većinu značajki i svakodnevno punjenje.

Ako se Produženi način aktivira odmah, dok je baterija još potpuno napunjena, baterija može potrajati do 2 dana i 2 noći. Produženi način i dalje će biti optimalan za najvažnije značajke i za najdulje trajanje baterije za „još uvijek pametni“ sat sa sustavom Wear OS. Za način rada Samo vrijeme, obavili smo neke testove na marki [naziv proizvoda], u kojima je baterija trajala više od 30 dana iz stanja potpune napunjenosti. Sat se automatski prebacuje u način rada Samo vrijeme na 3% baterije (prebacuje se iz drugih načina upotrebe baterije). Iako neki kupci pametnih satova možda nisu zainteresirani za način rada koji isključuje sve „pametne“ značajke, smatramo da je korisno sačuvati malo baterije za ovaj način rada, osobito ako uzmemo u obzir da se posljednjih 3% prazne nepredvidivom (često većom) brzinom. Na ovaj način neće vas iznenaditi potpuno isključeni sat, nego ćete barem moći još malo provjeravati vrijeme.

### **Zašto se baterija prazni brže od predviđenog?**

Trajanje baterije u svakom od naših Pametnih načina upotrebe baterije ovisi o više čimbenika, od toga koliko se puta sat uključuje i upotrebljava te koliko je aplikacija pokrenuto ili se izvodi u pozadini, do toga je li sat podešen za primanje poziva putem svog zvučnika i mikrofona. Performanse uvelike ovise i o tome koji se brojčanik sata upotrebljava, kao i o tome upotrebljavaju li se na tom brojčanicu takozvane „komplikacije“. Važno je napomenuti da tijekom prvih nekoliko dana upotrebe može doći do različitih ažuriranja u pozadini. Također, korisnici tada značajno češće koriste satove kako bi se upoznali s različitim brojanicama, pločicama i aplikacijama. Nakon prvih nekoliko dana ustabilit će se prosječan obrazac upotrebe i potrošnja baterije bit će konzistentnija.

### **Zašto se načini upotrebe baterije i postavke mijenjaju bez moje intervencije?**

**Bluetooth raspored-** ponekad, u Produženom načinu, sustav Wear OS slučajno uključuje Bluetooth u vremena kada bi trebao biti isključen. To utječe na moguću opću uštedu baterije u Produženom načinu, a također može uzrokovati prebacivanje u Prilagođeni način ako je pokrenuta aplikacija Smart Battery Modes (Pametni načini upotrebe baterije) u vrijeme kada je planirano da Bluetooth bude isključen, ali ga sustav mora uključiti.

**Postavke se mijenjaju nakon punjenja-** nakon automatskog prebacivanja u Produženi način na 10% baterije te punjenja iznad 10%, sustav se ne vraća na prethodne postavke. Možete se ručno prebaciti u Dnevni način ako niste promijenili nikakve postavke. Ako ste promijenili postavke, one bi trebale biti pohranjene u Prilagođenom načinu u aplikaciji Smart Battery Modes.

Trenutno istražujemo načine ispravljanja ovih poteškoća.

## **SINKRONIZIRANJE I OTKLANJANJE POTEŠKOĆA**

### **BATERIJA SE NE PUNI IZNAD ODREĐENOG POSTOTKA. KAKO TO RIJEŠITI?**

Pričekajte dok se baterija potpuno ne isprazni. Puniti pametni sat dok ikona na zaslonu ne naznači da je punjenje dovršeno. Kada je baterija sata na 100%, držite pritisnut gumb napajanja dok se uređaj ponovo ne pokrene.

### **KAKO SOFTVER PAMETNOG TELEFONA ODRŽATI AŽURIRANIM?**

Pokrenite postavke na pametnom satu, a zatim otvorite System (Sustav). Dodirnite About (Više informacija), a zatim System updates (Ažuriranja sustava). Ako je verzija vašeg sustava najnovija, na zaslonu će biti prikazano "System is up to date" (Sustav je ažuriran). U suprotnom, uređaj će preuzeti najnoviju verziju radi ažuriranja.

### **PREUZIMANJE AŽURIRANJA ZA PAMETNI TELEFON NIJE USPJELO ILI TRAJE PREDUGO. KAKO TO RIJEŠITI?**

- Provjerite je li sat povezan na Wi-Fi mrežu s dobrim signalom. Mrežu možete dodati u odjeljku Connectivity (Povezivanje) u postavkama.
- Isključite Bluetooth nakon povezivanja na Wi-Fi kako biste spriječili smetnje.
- Provjerite je li sat napunjen barem do 50%.
- Ponovo pokrenite sat.
- Ponovno pokrenite telefon.

### **PAMETNI SAT STALNO GUBI VEZU KADA JE U BLUETOOTH DOMETU TELEFONA. KAKO TO RIJEŠITI?**

- Provjerite je li telefon uključen.
- Provjerite je li dostupna podatkovna ili Wi-Fi veza na telefonu.
- Provjerite nije li telefon u zrakoplovnom načinu.
- Provjerite je li Bluetooth uključen.
- Provjerite je li aplikacija pokrenuta i je li na aplikaciji uređaja prikazano "Connected" (Povezano).
  - Pokrenite aplikaciju i dodirnite uređaj za povezivanje ako je prikazano "Disconnected" (Veza prekinuta).
  - Ako imate iPhone, provjerite je li u pozadini pokrenuta aplikacija Wear OS by Google.
- Provjerite je li telefon napunjen barem do 70%.
- Provjerite je li sat napunjen barem do 70%.
- Provjerite je li sat ažuriran.
- U postavkama telefona provjerite je li instalirana najnovija verzija operacijskog sustava.

### **KAKO VRATITI UREĐAJ NA TVORNIČKE POSTAVKE?**

Ako nastavite nailaziti na poteškoće koje se ne otklanjaju drugim načinima, možda ćete morati odspojiti i resetirati sat. Budući da vraćanje na tvorničke postavke uklanja sve prethodne postavke i račune, nakon resetiranja morat ćete ponovo podesiti sat.

- Povucite prstom prema dolje od vrha zaslona.
- Dodirnite postavke, a zatim spustite prikaz prema dolje i dodirnite System (Sustav).
- Dodirnite Disconnect & reset (Odspoj i resetiraj), a zatim dodirnite kvačicu za

potvrdu.

- Dok se pametni sat resetira, u Bluetooth postavkama telefona uklonite uređaj s popisa.

### **KAKO PONOVO UPARITI ISTI PAMETNI TELEFON S APLIKACIJOM?**

Nakon resetiranja uređaja i uklanjanja iz Bluetooth postavki telefona, možete ga ponovo upariti u aplikaciji Wear OS by Google. Otvorite gornji lijevi izbornik i dodirnite Connect a watch (Poveži sat). Ponoviti će se postupak uparivanja i podešavanja.

### **ZABORAVIO SAM ŠIFRU PAMETNOG SATA I NE MOGU MU PRISTUPITI. KAKO TO RIJEŠITI?**

Za ponovni pristup pametnom satu morate vratiti sat na tvorničke postavke.

Napravite sljedeće:

- Unesite nevažeću šifru 3 puta zaredom. Pričekajte 15 sekundi.
- Još jedanput unesite nevažeću šifru 3 puta zaredom. Pričekajte 15 sekundi.
- Posljednji put unesite nevažeću šifru 3 puta zaredom. Pričekajte 15 sekundi.
- Sat će prikazati upit o vraćanju na tvorničke postavke. Dodirnite kvačicu ili Done (Gotovo).
- Nakon vraćanja na tvorničke postavke morat ćete ponovo upariti pametni sat s telefonom.
- Prije uparivanja u aplikaciji uklonite uređaj iz Bluetooth predmemorije.

## **POSTAVKE RAČUNA I UREĐAJA**

### **KAKO PRISTUPITI IZBORNIKU POSTAVKI?**

Pokrenite aplikaciju Wear OS by Google. Na početnom zaslonu možete pristupiti postavkama obavijesti, kalendara i naprednim postavkama.

### **KAKO UREDITI SVOJE IME?**

Vaše ime ovisi o postavkama Google računa. Promijenite ime na Google računu putem telefona ili računala.

### **KAKO PROMIJENITI LOZINKU?**

Vaša lozinka ovisi o postavkama Google računa. Promijenite lozinku na Google računu putem telefona ili računala.

### **KAKO PROMIJENITI JEZIK APLIKACIJE WEAR OS BY GOOGLE?**

Jezik aplikacije ovisi o jeziku postavljenom na telefonu. Promjenom jezika na pametnom telefonu mijenja se i jezik na pametnom satu.

### **KAKO SE KORISTE MOJI OSOBNI PODACI?**

Da biste saznali više o upotrebi vaših osobnih podataka, napravite sljedeće:

- Pokrenite aplikaciju Wear OS by Google, a zatim otvorite izbornik u gornjem lijevom kutu.
- iOS: Dodirnite Pravila privatnosti kako biste saznali više o upotrebi podataka.
- Android: Dodirnite About (Informacije), a zatim Privacy Policy (Pravila privatnosti).

## **KOLIKO TRAJE JAMSTVO ZA PAMETNI SAT?**

Ovaj pametni sat pokriven je ograničenim 2-godišnjim jamstvom.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google Calendar, Gmail, Android i Android Go Edition zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

App Store zaštitni je znak tvrtke Apple, Inc.

Bluetooth je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG,

Inc.