

CONFIGURAREA GENERALĂ ȘI ASOCIEREA

CE TELEFOANELE SUNT COMPATIBILE CU SMARTWATCH-UL MEU?

Wear OS by Google funcționează cu telefoane care rulează

GEN4: Android 4.4+ (cu excepția ediției Go) sau iOS 9.3+

GEN5: Android 6.0+ (cu excepția ediției Go) sau iOS 10+

Funcțiile suportate pot varia între platforme și țări. Toate dispozitivele sunt dotate cu Bluetooth® activat în mod inteligent, cu un transfer îmbunătățit de date de 4.1 Low Energy.

CUM DESCARC APLICAȚIA WEAR OS BY GOOGLE™?

iOS: Accesați App Store® și selectați Căutare din meniul de jos. Tastați „Wear OS by Google” în bara de căutare, selectați aplicația Wear OS by Google App și apăsați Obține. Așteptați descărcarea aplicației pe telefon.

ANDROID: Mergeți la Google Play™, tastați „Wear OS by Google” bara de căutare, selectați aplicația Wear OS by Google App și apăsați Instalează. Așteptați descărcarea aplicației pe telefon.

CUM POT ACTIVA SMARTWATCH-UL MEU?

Asigurați-vă că smartwatch-ul este încărcat înainte de a încerca să îl activați. Apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc timp de cel puțin trei secunde. Smartwatch-ul se va aprinde și atunci când este conectat la încărcător.

CUM POT CONFIGURA SMARTWATCH-UL MEU?

Pentru a configura smartwatch-ul dvs., consultați Ghidul de pornire rapidă care a fost livrat împreună cu smartwatch-ul sau urmați acești pași:

- Conectați smartwatch-ul la încărcător prin plasarea acestuia în spatele smartwatch-ului. Magneții din încărcător îl vor ține pe poziție.
- Pe telefonul dvs., descărcați și instalați Wear OS by Google App din App Store sau Google Play Store.
- Deschideți aplicația de pe dispozitiv și urmați instrucțiunile pentru a asocia smartwatch-ul.
- Conectați încărcătorul inclus la o mufă USB.

CUM POT SĂ ASOCIEZ SMARTWATCH-UL CU TELEFONUL MEU?

Pentru a asocia smartwatch-ul, urmați pașii de mai jos:

- Pe ceas: Selectați limba, apoi derulați în jos pentru a găsi numele ceasului.
- Pe telefon: Deschideți aplicația Wear OS de la Google App și apăsați Începere. Selectați numele ceasului. Permiteți Bluetooth-ului să se conecteze la ceas.
- Un cod de asociere va apărea pe ceas și pe telefon. Confirmați că se potrivesc.
- Veți primi un mesaj de confirmare odată ce ceasul dvs. este asociat. Aceasta poate dura câteva minute.
- Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul telefonului și al ceasului pentru a finaliza asocierea și configurarea.

Notă: Ceasul dvs. poate instala automat o actualizare și poate reporni după ce este asociat cu telefonul. Dacă începe să descarce o actualizare, păstrați

telefonul în apropierea ceasului și asigurați-vă că ceasul rămâne încărcat până la finalizarea actualizării.

CÂT DE DEPARTE ESTE POSIBIL CA SMARTWATCH-UL SĂ FIE FAȚĂ DE TELEFON PENTRU CA ACESTEA SĂ RĂMÂNĂ CONECTATE?

Distanța conexiunii wireless Bluetooth dintre telefon și smartwatch poate varia foarte mult în funcție de mediul înconjurător. În general, ar trebui să fie cel puțin 10 metri (sau 30 feet) pentru conectivitate.

CUM CONECTEZ SMARTWATCH-UL LA WI-FI?

- Apăsați butonul din mijloc sau glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Derulați și apăsați pe Setări.
- Apăsați Conectivitate.
- Apăsați pe Wi-Fi.
- Apăsați Adăugare rețea.
- Derulați pentru a găsi rețeaua dvs. și apăsați.
- Porniți telefonul și porniți Wear OS by Google.
- Apăsați Enter pe telefon pentru introducerea parolei.
- Introduceți parola pe telefon.

Dacă ceasul este asociat cu un telefon Android și are Wi-Fi, ceasul dvs. se poate conecta automat la rețelele Wi-Fi salvate atunci când se pierde conexiunea Bluetooth cu telefonul. În acest fel, puteți primi notificări și puteți utiliza căutarea vocală pe ceas chiar și atunci când lăsați telefonul într-o cameră diferită.

CUM POT OPRI SMARTWATCH-UL MEU?

Apăsați butonul din mijloc sau glisați în jos din partea de sus a ecranului. Derulați și apăsați pe Setări.

Apăsați pe Sistem.

Glisați în sus și apăsați Oprește
alimentare. Apăsați marcajul
pentru a confirma.

DE CE NU POT SĂ ASOCIEZ SMARTWATCH-UL CU TELEFONUL MEU?

Asigurați-vă că smartwatch-ul este pornit și că Bluetooth-ul este activat pe telefon.

Lansați Wear OS by Google și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru asocierea ceasului. Dacă nu se conectează, verificați meniul Bluetooth de pe telefon. Dacă vedeți smartwatch-ul în lista de dispozitive, eliminați-l. Lansați Wear OS by Google App și repetați procesul de asociere.

CÂTE SMARTWATCH-URI POT FI ASOCIATE CU APLICAȚIA ÎN ACELAȘI TIMP?

iOS: Doar un singur ceas poate fi asociat cu aplicația la un moment dat.

ANDROID: Mai multe ceasuri pot fi asociate simultan cu aplicația.

CUM POT SĂ ANULEZ ASOCIEREA SMARTWATCH-ULUI CU TELEFONUL MEU?

- Deschideți Wear OS by Google App și derulați până la Setări avansate.

- Apăsați butonul Anulare asociere ceas din partea de jos a ecranului pentru a vă deconecta și reseta dispozitivul.
- Eliminați smartwatch-ul din setările Bluetooth ale telefonului.

CUM POT ACTUALIZA WEAR OS BY GOOGLE PRIN GOOGLE PLAY STORE?

Puteți să căutați și să descărcați actualizări prin Play Store pe smartwatch.

- Asigurați-vă că smartwatch-ul este conectat la Wi-Fi sau 3G.
- Accesați meniul aplicației de pe smartwatch și deschideți Magazin Play.
- Găsiți și apăsați Wear OS by Google
- În pagina de detalii, apăsați Actualizare. Dacă nu vedeți Actualizare, Wear OS by Google App este actualizat.

CUM DEZINSTALEZ APLICAȚIA WEAR OS BY GOOGLE?

iOS: Pe telefon, apăsați lung pe aplicația Wear OS by Google App până când pictogramele ecranului de start se mișcă și apare un „X” roșu. Faceți clic pe „X” roșu de pe aplicația Wear OS by Google App pentru a o elimina.

ANDROID: Pașii specifici pot varia în funcție de producătorul telefonului dvs. În general, pe telefon intrați în meniul Setări, selectați Aplicații sau Manager aplicații, faceți clic pe Wear OS by Google App și selectați Dezinstalare.

CUM POT SĂ RESETEZ SMARTWATCH-UL LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ?

Resetând ceasul la setările din fabrică, veți șterge toate datele stocate în smartwatch. Aceste date nu pot fi restabilite. Datele includ notificările și cardurile dvs. active, datele de fitness, orice aplicații instalate și toate datele care au fost stocate, setările de sistem și preferințele. Cu toate acestea, datele stocate în contul dvs. Google nu sunt afectate. Resetarea ceasului nu va reinițializa telefonul sau tableta.

Pentru a reseta la setările din fabrică, urmați pașii următori:

- Apăsați butonul din mijloc sau glisați în jos din partea de sus a ecranului
- Derulați și apăsați pe Setări.
- Apăsați pe Sistem.
- Apăsați pe Deconectare și Resetare.
- Apăsați marcajul pentru a confirma.
- Eliminați smartwatch-ul din setările Bluetooth ale telefonului.
- După ce resetați ceasul la setările din fabrică, trebuie să asociați din nou smartwatch-ul cu telefonul.

NOTIFICĂRI

CUM FUNCȚIONEAZĂ NOTIFICĂRILE?

Ceasul dvs. utilizează setările de notificare pe care le aveți pentru fiecare aplicație de pe telefon. Dacă alerta vibrează sau face un sunet pentru notificări pe telefon, ceasul va vibra. Dacă aplicația dvs. nu vibrează și nu emite un sunet pentru notificări, ceasul dvs. nu va vibra, dar veți vedea în continuare un mesaj pe ceas.

CE NOTIFICĂRI VOI PRIMI?

Cele mai multe notificări pe care le vedeți pe telefon se vor afișa, de asemenea, pe ceas. Acestea includ notificări pentru apeluri pierdute, texte, mementouri pentru evenimente și multe altele. Când primiți o notificare, ceasul dvs. va vibra (nu va emite sunete).

CUM POT SĂ CONTROLEZ CE NOTIFICĂRI POT PRIMI PE SMARTWATCH?

Dacă primiți notificări pe telefonul dvs. pe care nu doriți să le vedeți pe ceas, puteți împiedica afișarea anumitor aplicații în ceas. Puteți edita preferințele de notificare în aplicația Wear OS by Google App. Apăsați butonul Notificări din meniul Setări de pe ecranul principal. În meniul Notificări, puteți să dezactivați toate aplicațiile pe care nu doriți să primiți notificări pe ceas.

Când ascultați muzică pe telefon, veți vedea întotdeauna fereastra pentru muzică cu opțiuni de întrerupere și redare. Nu puteți dezactiva această fereastră.

CUM POT UTILIZA MODUL „NU DERANJA”?

Modul „Nu deranja” elimină alertele cu vibrații, dar vor apărea ferestre de notificare.

- Trageți cu degetul din partea superioară a ecranului.
- Android: Apăsați cercul cu o pictogramă tăiată pentru a activa.
- iOS: Atingeți pictograma jumătate de lună pentru a activa.
- Apăsați din nou pictograma pentru a dezactiva modul Nu deranja.

CUM POT UTILIZA MODUL „SALĂ DE SPECTACOLE”?

Puteți utiliza modul Sală de spectacole pentru a opri temporar ecranul ceasului. Acest lucru împiedică apariția vibrațiilor sau a notificărilor vizuale.

- Trageți cu degetul din partea superioară a ecranului
- Apăsați pictograma ceas pentru a activa modul Sală de spectacole
- Apăsați butonul din centru pentru a porni ecranul din nou

NU PRIMESC NOTIFICĂRI PE SMARTWATCH. CUM REPAR ACEASTA?

Aplicația Wear OS by Google App trebuie să ruleze pe telefon în permanență pentru a asigura conexiunea cu ceasul. Închiderea aplicației deconectează ceasul de la telefon și împiedică transmiterea notificărilor. Asigurați-vă că aplicația este deschisă pe telefon oricând purtați smartwatch-ul.

- Un mesaj Conectat va apărea în aplicație
- Dacă apare un mesaj Deconectat în aplicație, trageți în sus cu degetul pe fața ceasului și apăsați cercul de reînprospătare de pe fereastra Reconectare

Asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului este activat și că smartwatch-ul dvs. este sincronizat cu dispozitivul.

Verificați versiunea software a telefonului în setări pentru a vă asigura că este compatibil cu smartwatch-ul. Dacă software-ul telefonului dvs. nu este actualizat, actualizați-l pentru sincronizarea corectă a dispozitivelor. Asigurați-vă că software-ul ceasului este actualizat.

- Trageți cu degetul din partea superioară a ecranului ceasului.
- Apăsați Setări, apoi apăsați Sistem din partea de jos a meniului.
- Apăsați Despre, apoi apăsați Actualizări sistem. Dacă sistemul nu este actualizat, vă va solicita să descărcați cele mai recente produse software ale momentului.

CARACTERISTICI ȘI FUNCȚII SMARTWATCH

CUM FUNCȚIONEAZĂ BUTOANELE FIZICE DE PE SMARTWATCH?

Apăsați butonul fizic din mijloc pentru a intra în meniul aplicației. Apăsați lung butonul fizic din mijloc pentru a lansa Google Assistant și a pune întrebări sau a face diverse lucruri.

Butoanele fizice de sus și de jos pot fi personalizate pentru a accesa funcțiile alese de dvs. În ceas, deschideți Setări, apoi Personalizare. Apăsați Personalizați butoanele hardware pentru a atribui aplicații noi ceasului.

CUM POT SĂ SCHIMB FAȚA CEASULUI?

Apăsați și mențineți apăsat cadranul curent pentru a accesa meniul feței de ceas. Derulați printre opțiuni și selectați fața de ceas pe care o doriți atingând-o.

CUM POT FACE PERSONALIZAREA ASPECTULUI FEȚEI CEASULUI?

Dacă fața ceasului poate fi personalizată, veți vedea o pictogramă sub fața ceasului atunci când derulați prin lista opțiunilor. Apăsați pictograma pentru a accesa setările de personalizare (apăsați și țineți apăsat pe o față de ceas pentru a accesa alternativ aceste setări).

CUM POT SĂ SCHIMB PUNCTELE DE DATE DE PE FAȚA CEASULUI?

Pentru a schimba informațiile afișate pe fața ceasului, apăsați și mențineți apăsat pentru a accesa setările de personalizare. Apăsați punctul de date pe care doriți să îl modificați, apoi selectați informațiile pe care doriți să le vizualizați din lista de opțiuni. Apăsați butonul din mijloc pentru a reveni la fața principală a ceasului după ce ați setat opțiunea dorită.

CUM POT SALVA UN ASPECT PERSONALIZAT DE FAȚĂ DE CEAS?

Apăsați și țineți apăsată fața ceasului pentru a accesa setările de personalizare. Derulați în partea de jos și apăsați Salvare aspect. Persoana personalizată a ceasului este acum salvată în aplicație și poate fi accesată și setată în meniul aplicației.

CUM POT SCHIMBA ORDINEA APLICAȚIILOR ÎN MENIUL DIN SMARTWATCH?

Pentru a ajusta ordinea din meniul aplicațiilor, apăsați și țineți apăsată pictograma aplicației pentru a deplasa favoritele în partea de sus. Aplicațiile deschise recent se deplasează automat în partea de sus a meniului.

SMARTWATCH-UL ARE SENZORI DE RITM CARDIAC?

Da, smartwatch-ul are un tracker pentru frecvența cardiacă PPG.

CUM EFECTUEZ O MĂSURARE A RITMULUI CARDIAC?

Purtați smartwatch-ul deasupra încheieturii mâinii cu ceasul plat și apăsat pe piele.

Atribuiți Ritmul cardiac la unul dintre punctele de date ale feței pentru ceas din opțiunile aplicației de vizualizare. Citirea BPM va fi actualizată automat la fiecare douăzeci de minute de la prima citire sau puteți solicita o citire în orice moment atingând pictograma. Veți vedea liniuțe pe ecran după atingerea pictogramei ritmului cardiac; aveți răbdare. Poate dura 10-15 secunde pentru a efectua o citire. Dacă senzorii au probleme cu capturarea frecvenței cardiace, smartwatch-ul va reveni prin recomandări privind purtarea.

Efectuați o citire manuală în orice moment în aplicația Google Fit atingând butonul inimii. Citirile manuale luate în Fit vor apărea aici cu marcajele de timp. Ritmul cardiac va fi urmărit automat în timpul sesiunilor de antrenament. Statisticile vor apărea împreună cu restul datelor din secțiunea Istoricul antrenamentelor din aplicația Google Fit.

RITMUL MEU CARDIAC NU ESTE URMĂRIT ÎN MOD CORESPUNZĂTOR. CUM REPAR ACEASTA?

- Asigurați-vă că purtați smartwatch-ul mai sus și mai strâns pe braț, cu senzorii așezați pe pielea de deasupra încheieturii mâinii.
- Temperatura, transpirația, mișcarea neregulată și tatuajele pot provoca interferențe.
Păstrați smartwatch-ul cât mai static posibil și eliminați orice condens dintre dispozitiv și piele.
- Dacă aveți tatuaje pe încheietura mâinii, este posibil ca senzorii să nu poată citi. Purtați ceasul pe altă mână dacă pielea este curată.
- Dacă aveți o circulație necorespunzătoare sau sunteți rece, încălziți-vă înainte de a începe exercițiul pentru a vă ajuta să îmbunătățiți citirea ritmului cardiac

SMARTWATCH-UL ARE GPS?

Da, smartwatch-ul dvs. are un GPS gata să folosească locația dvs. fără a avea nevoie de telefon.

CUM POT OPRI GPS-UL DE PE SMARTWATCH-UL MEU?

Pentru a dezactiva locația și urmărirea GPS pentru ceas și telefon, deschideți Setări în ceas, apoi apăsați Conectivitate. Derulați la Locație și opriți.

ESTE SMARTWATCH-UL REZISTENT LA APĂ?

Da, smartwatch-ul este rezistent la apă. În plus, fiind rezistent la apă până la 30M, acest dispozitiv trece printr-un test de înot de 10.000 de mișcări și poate fi purtat în timpul înotului în apă puțin adâncă sau la duș. Microfonul și ecranul tactil nu vor funcționa corect în timp ce ceasul este în apă sau nu este complet uscat.

CUM POT URMĂRI ANTRENAMENTELE DE ÎNOT?

Pentru a înregistra exerciții pe smartwatch, va trebui să descărcați o aplicație de urmărire pentru urmărirea înotului din Google Play Store.

- Asigurați-vă că aveți o conexiune la Wi-Fi
- Apăsați butonul fizic din mijloc pentru a deschide meniul aplicației
- Apăsați Google Play Store
- Căutați Swim Tracking
- Descărcați una dintre opțiuni
- Deschideți aplicația și începeți un antrenament pentru a urmări turele

DE CE SMARTWATCH-UL MEU SE COMPORTĂ SPORADIC ÎN APĂ?

Ecranul tactil consideră contactul cu apa ca fiind o atingere a utilizatorului, iar păstrarea ecranului la funcționalitate completă în timp ce sunteți în apă poate declanșa mai multe acțiuni.

Punerea ecranului în modul Sală de spectacole în timpul activităților în apă împiedică acțiunile și pierderea duratei de viață a bateriei din cauza interacțiunilor false.

- Trageți cu degetul din partea superioară a ecranului
- Apăsați pictograma ceas pentru a activa modul Sală de spectacole
- Apăsați butonul din centru pentru a porni ecranul din nou

DE CE ECRANUL TACTIL NU RĂSPUNDE LA ATINGERI ÎN APĂ?

Atunci când o parte sau întregul smartwatch este umed, ecranul poate avea probleme la preluarea solicitărilor specifice. Ștergeți ecranul, fie cu un prosop, fie cu mâna dacă este încă ud și încercați din nou.

SMARTWATCH-UL ARE O ALARMĂ?

Da, smartwatch-ul are funcție de alarmă. Pentru a seta o alarmă, apăsați butonul ceasului pentru a deschide meniul aplicației și selectați Alarmă din lista de aplicații.

SMARTWATCH-UL ARE NFC?

Da, smartwatch-ul este echipat cu NFC. Puteți configura unul dintre cardurile de credit pentru a efectua plăți prin aplicația Google Pay. Dispozitivele Wear OS by Google funcționează exclusiv cu Google Pay. Țările disponibile pentru Google Pay pot fi găsite [aici](#).

CUM POT SĂ ASCULT ȘI SĂ STOCHEZ MUZICĂ PE SMARTWATCH-UL MEU?

Pentru a stoca muzică pe smartwatch, trebuie să aveți un abonament plătit pentru muzică. Descărcați aplicația de ceas pentru serviciul preferat de muzică și conectați-vă la un cont plătit. Urmați instrucțiunile din aplicația de muzică selectată pentru a descărca muzica direct în smartwatch.

Odată descărcată, puteți conecta căști Bluetooth pentru a asculta în orice moment.

CUM FOLOSESC CĂȘTILE BLUETOOTH CU SMARTWATCH-UL?

De pe fața ceasului, glisați în jos din partea de sus a ecranului. Apăsați pictograma pentru a accesa Setări. Apăsați Conectivitate pentru a accesa setările Bluetooth. Din meniul Bluetooth, selectați căștile pe care doriți să le asociați din

listă.

POATE SMARTWATCH-UL SĂ-MI URMĂREASCĂ SOMNUL?

Modul de urmărire a somnului este disponibil numai prin aplicații de urmărire a somnului. Accesați și descărcați aplicații de urmărire a somnului vizitând Google Play.

SMARTWATCH-UL MEA ARE UN MICROFON ȘI/SAU UN DIFUZOR?

Gen4/ Sport- Smartwatch-ul nu are un difuzor, dar este echipat cu un microfon. Aceasta înseamnă că puteți pune întrebări sau puteți face comenzi vocale în microfon, iar ceasul va indica citirea răspunsurilor, dar nu poate răspunde acustic la solicitări.

Gen5 - Smartwatch-ul dvs. are atât microfon, cât și difuzor.

Cum pot opri sunetul de pe smartwatch-ul meu?

Gen5- Pentru a dezactiva alertele sonore, glisați în jos și atingeți pictograma difuzorului. Când nu mai este evidențiat, ceasul tău doar va vibra.

CUM POT SĂ ACTIVEZ PERMANENT ECRANUL SMARTWATCH-ULUI?

Glisați în jos din partea de sus a ecranului, apăsați pictograma pentru a accesa Setări, apoi apăsați Afișaj. Porniți ecranul Întotdeauna pornit. În mod implicit, aceasta este dezactivată automat pentru a economisi durata de viață a bateriei.

SUNT CURELE DE CEAS INTERSCHIMBABILE?

Da, smartwatch-ul are curele interschimbabile.

Cum pot prelua apeluri de la ceas?

Gen5 - În timpul configurării inițiale, ar trebui să primiți o solicitare pentru a configura ceasul pentru a efectua și primi apeluri. Dacă nu vedeți această solicitare, verificați fereastra de notificare pentru configurarea telefonului pentru a începe configurarea. Puteți, de asemenea, să accesați aplicația Telefon din ceas și ar trebui să se lanseze notificarea pentru configurarea telefonului. Urmați instrucțiunile pentru a activa funcționalitatea telefonului. Dacă tot nu vedeți notificarea, puteți iniția configurarea deschizând Setări din aplicația Telefon de pe ceas, atingeți Depanare și urmând pașii de acolo.

După ce terminați configurarea, puteți respinge sau prelua apeluri primite sau puteți efectua un apel, direct din ceas. Vă rugăm să rețineți că, utilizând ceasul dvs. pentru apeluri puteți consuma acumulatorul mai rapid.

De ce nu mă lasă ceasul să răspund la un apel?

Gen5 - Se poate datora optimizării bateriei. Dacă ceasul dvs. este în modul „Extins” sau „Doar timp”, răspunsul este dezactivat. Dacă doriți să economisiți acumulatorul fără a pierde accesul la apeluri, încercați să creați propria experiență în modul personalizat.

Ar putea fi, de asemenea, o problemă cu conectivitatea Bluetooth. Asigurați-vă că telefonul este aproape și că Bluetooth-ul este conectat. Consultați pașii de depanare din „De ce nu apar apelurile pe ceasul meu?”

De ce nu apar apelurile pe ceasul meu?

Gen5 - Asigurați-vă că ați trecut în aplicația Configurare telefon de pe ceas. Dacă ați trecut prin configurare și încă nu primiți apeluri, încercați să dezactivați și să porniți din nou Bluetooth-ul pentru a restabili conexiunea.

Utilizatori Android - Accesați Setări > Conectivitate > Bluetooth și verificați dacă „Redare

apel telefonic la ceas” este activat. Acest lucru ar trebui să fie vizibil în aplicația „Telefon” din secțiunea „Preferințe de răspuns”, de unde puteți selecta „Acceptă pe ceas, răspunde pe ceas”.

Utilizatori iPhone - Verificați lista de dispozitive în setările de Bluetooth ale telefonului. Ceasul ar trebui să apară de două ori (o conexiune este pentru Wear OS Bluetooth LE, iar cealaltă este pentru casca a aplicației „Telefon”).

- Dacă ceasul dvs. este listat de două ori, dar unul este deconectat, atingeți elementul deconectat pentru a vă reconecta.
- Dacă ambele sunt deconectate, reconectați mai întâi ceasul cu telefonul, asigurându-vă că aplicația Wear OS este deschisă pe telefon și atingeți notificarea de reconectare din ceas.
- Dacă ceasul este listat o singură dată, încercați să parcurgeți din nou configurarea accesând Setări în aplicația Telefon, Depanare și urmând pașii de acolo.

Utilizarea difuzorului

De ce sunetul este întrerupt la un apel de pe ceasul meu?

Suntem conștienți de o problemă audio care afectează calitatea sunetului din difuzor, ceea ce are ca rezultat întreruperea sunetului, sau chiar apariția unui bârâit care se înrăutățește în timp. Repornirea ceasurilor vă ajută să rezolvați acest lucru pe termen scurt, în timp ce o soluție software mai permanentă este supusă testării și se așteaptă să fie finalizată în toamna anului 2019.

Pot prelua apeluri de la ceas?

Ceasurile actuale Wear OS cu difuzoare nu suportă preluarea apelurilor telefonice pentru utilizatorii de iPhone. Fossil a anunțat în august 2019 că această funcție va fi disponibilă la ultimele noastre ceasuri în această toamnă. Echipa de produse vizează o dată de lansare la sfârșitul lunii septembrie pentru noua noastră aplicație de telefon Fossil care să includă această caracteristică. Ceasurile [brand product name] au fost livrate în august 2019 cu aplicația implicită Google phone, care continuă să funcționeze pentru a răspunde de la ceas la apeluri pentru utilizatorii de telefoane Android. Cu aplicația implicită Google phone, utilizatorii iPhone vor vedea apelurile primite și chiar vor vedea o opțiune „răspuns”, dar acest lucru răspunde pur și simplu la apel de pe iPhone. Capabilitățile complete pentru „telefonul de la ceas” vor fi disponibile tuturor utilizatorilor (utilizatori de telefoane iPhone și Android) în aplicația noastră nou-proiectată și mai ușor de utilizat care va fi lansată în această toamnă. Vă rugăm să rețineți că, utilizând ceasul dvs. pentru apeluri cu oricare dintre aceste aplicații de apelare, puteți consuma acumulatorul mai rapid.

De ce ceasul meu nu preia apeluri, chiar dacă l-am activat?

Pe lângă activarea sunetului de apel, utilizatorii Huawei trebuie, de asemenea, să-l activeze pe telefonul lor: Setări -> Accesibilitate -> Control vocal -> Activați „difuzarea apelurilor primite”.

De ce Google Assistant nu funcționează cu difuzorul meu?

Unii utilizatori raportează că, chiar și atunci când pornesc difuzorul, nu aud sunetul asistentului vocal Google prin difuzor. Verificați de două ori dacă ieșirea vocală de la Assistant este activată accesând ecranul Asistent (glisați pe ecranul din stânga din cadranul de vizionare / ecranul de pornire), derulați în josul ecranului Assistant și atingeți pictograma Setări. În setările de la Assistant, asigurați-vă că „Ieșirea vorbirii” este pornită. În cele din urmă, asigurați-vă că volumul este crescut și că vocea Google Assistant ar trebui să fie redată prin difuzor.

Dacă Assistant nu reușește să vă arate vorbirea convertită în text sau este foarte lent în

acest sens, cauza poate fi o conexiune lentă sau slabă. Verificați conexiunile Bluetooth și WiFi și încercați din nou. Dacă utilizați un iPhone, conexiunea Bluetooth utilizată este o conexiune BLE de putere mică, care poate dura 3 până la 5 secunde pentru a transmite toate datele înainte și înapoi pentru a converti vorbirea în text. Dacă doriți să grăbiți lucrurile, verificați pentru a vă asigura că WiFi-ul este conectat glisând în jos pentru a vedea Setări rapide și verificați dacă simbolul WiFi este prezent. În caz contrar, accesați pagina cu setările WiFi și atingeți o rețea disponibilă, asigurați-vă că sunteți conectat, apoi încercați să folosiți din nou Assistant.

CARACTERISTICI GOOGLE

DE CE TREBUIE SĂ CONECTEZ LA UN CONT GOOGLE PENTRU A ACCESA PE DEPLIN TOATE FUNCȚIILE DE PE SMARTWATCH?

Conectarea la un cont Google din Wear OS by Google App deblochează funcționalitatea completă pentru cea mai bună experiență. Aceasta permite următoarele funcții pe smartwatch:

- Accesul la Google Assistant
- Experiență completă Google Fit
- Accesul la Google Play Store
- Sincronizări cu Google Calendar
- Sincronizări cu Gmail

CE POT FOLOSI DIN GOOGLE PLAY STORE PENTRU SMARTWATCH?

Google Play Store vă permite să descărcați aplicații și să vizionați fețe pentru smartwatch, cu scopul de a vă extinde și personaliza caracteristicile personale în funcție de stilul personal de viață. Puteți căuta aplicații și fețe sau puteți verifica descărcările și sugestiile de top. Utilizatorii trebuie să fie conectați la un cont de G-mail pentru a descărca din Google Play Store.

- Asigurați-vă că aveți o conexiune la Wi-Fi.
- Deschideți meniul aplicației și lansați Play Store.
- Căutați aplicațiile preferate prin voce sau tastare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a le descărca.

CUM POT CONFIGURA ȘI UTILIZA GOOGLE ASSISTANT?

Apăsați și țineți apăsat butonul din centru de pe smartwatch. Uрмаți instrucțiunile pentru a configura Google Assistant. După ce ați activat Google Assistant, apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc pentru a pune întrebări sau a face comenzi în orice moment.

CUM INSTALEZ ACTIVAREA VOCII „OK GOOGLE” PENTRU GOOGLE ASSISTANT?

Pentru a porni activarea vocii, apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc, apoi glisați în sus din ecran și derulați după sugestii pentru a accesa Setări. Comutați pe detectarea „Ok Google” pentru asistentul hands-free.

CUM POT CONFIGURA ȘI UTILIZA GOOGLE PAY?

Configurați un cont Google Pay pentru a încheia tranzacțiile chiar de pe ceas. Dacă adăugați un card la ceas, nu veți avea nevoie de telefon pentru a efectua plăți.

- În ceas, deschideți aplicația Google Pay.
- Apăsați Începeți.

- Setează un cod pin de blocare a ecranului.
* Acest cod va fi utilizat împreună cu smartwatch-ul și contul Google Pay. Ceasul dvs. poate fi folosit numai pentru a plăti în timp ce este deblocat și pus la încheietura mâinii.
- Apăsăți „Adăugați card” pentru a adăuga o metodă de plată.
- Urmați instrucțiunile pentru a încheia configurarea telefonului.

Notă: În acest moment, nu puteți să adăugați un card de reduceri, loialitate sau recompensă la Google Pay.

Faceți o plată într-un magazin

- Deschideți Google Pay.
- Țineți ceasul pe terminalul de plată contactless, până când auziți un sunet sau vă simțiți vibrația ceasului.
- Dacă vi se solicită, alegeți „Credit” indiferent de tipul cardului.
- Pentru tranzacțiile cu carduri de debit, va trebui să introduceți un cod PIN. Utilizați codul PIN pe care l-ați configurat la bancă.

DE CE SMARTWATCH-UL ÎMI CERE SĂ INTRODUC UN COD?

Smartwatch-ul poate identifica când scoateți ceasul de la încheietura mâinii și solicită codul PIN pentru a accesa din nou informațiile și funcțiile. Aceasta este o măsură de securitate pentru a împiedica ca alte persoane să acceseze datele dvs. personale dacă ceasul a fost recent eliminat de la încheietura mâinii sau a fost furat.

CUM CONFIGUREZ ȘI FOLOSESC GOOGLE FIT?

Google Fit vă va urmări pașii zilnici cu sau fără un cont Google. Dacă sunteți conectat la Gmail, Google Fit poate urmări antrenamentele specifice, poate efectua citiri ale ritmului cardiac, rute de exerciții pe hărți, poate arăta calorile arse și vă va ajuta să definiți și să vă îndepliniți obiectivele de fitness.

Dacă nu ați făcut deja acest lucru, sincronizați-vă cu un cont Google în secțiunea Setări avansate a aplicației Wear OS by Google. Deschideți aplicația Fit din meniu. Citiți ecranele, atunci veți avea acces la setul complet de caracteristici.

Pe ce se bazează „Minutele de mișcare” și „Punctele inimii”?

„Minutele de mișcare” urmărește întreaga activitate, indiferent de ce te determină să te miști. Accelerometrul ceasului va arăta în continuare numărul de pași, dar acum va calcula și numărul colectiv de minute pe care le petreceți în mișcare în timpul zilei. „Punctele inimii” îți oferă credit pentru activități care îți fac inima să pompeze mai mult. Accelerometrul ceasului poate identifica, de asemenea, diferența dintre activitatea ușoară și intensă. Google Fit va acorda un punct cardiac pentru fiecare minut de mișcare pe care ceasul îl identifică ca activitate moderat intensă și 2 puncte pentru activitate extrem de intensă. Nu se bazează pe citirile ritmului cardiac.

CUM POT SĂ ÎNREGISTREZ MANUAL EXERCIȚII FIZICE PRIN UTILIZAREA GOOGLE FIT WORKOUT?

Deschideți aplicația Fit Workout din meniu sau apăsați pictograma Alergare din partea de jos a ecranului în aplicația Fit. Selectați tipul de antrenament pe care doriți să îl urmăriți, apoi apăsați Start. Apăsăți Pauză pentru a face o pauză sau pentru a termina antrenamentul. Istoricul exercițiilor este disponibil în aplicația Fit.

Atunci când faceți exerciții, asigurați-vă că purtați smartwatch-ul. mai sus și mai strâns deasupra încheieturii mâinii, așezat pe piele, pentru a capta mai bine citirile ritmului cardiac. Vă recomandăm să purtați o curea de silicon pentru sesiuni de antrenament. Slăbiți dispozitivul pentru toate celelalte utilizări, deoarece frecarea prelungită și presiunea pot irita pielea.

CUM ÎMI POT MODIFICA OBIECTIVUL PAȘILOR ZILNICI ȘI ALTE SETĂRI GOOGLE FIT?

Obiectivul pașilor este setat automat la 10.000 de zilnic, dar utilizatorii pot să editeze acest lucru în orice moment. Deschideți aplicația Fit din meniu, apoi derulați în jos la setări. De aici puteți să vă modificați obiectivele și alte informații Fit.

CE STĂRI SUNT INCLUSE ÎN ISTORICUL EXERCIȚIILOR?

Exercițiile înregistrate, distanța, frecvența cardiacă, calorii arse și timpul/data. Istoricul exercițiilor este disponibil în aplicația Fit în funcție de dată.

POT TRIMITE DATELE MELE DE ACTIVITATE ALTOR APLICAȚIILOR?

Nu, puteți vedea numai datele despre activitatea specifică.

CUM POT SĂ FOLOSESC GOOGLE PLAY MUSIC PE SMARTWATCH?

Deschideți Google Play Store pe smartwatch, apoi căutați Google Play Music. Descărcați aplicația Play Music. Trebuie să aveți un abonament plătit pentru a descărca muzică direct în smartwatch.

Conectați smartwatch-ul la Wi-Fi în secțiunea Conectivitate din Setări. Deschideți Play Music, apoi asigurați-vă că contul Google sincronizat cu smartwatch-ul este legat la un abonament plătit. Apăsăți pictograma de descărcare de lângă melodii, playlisturi și albume pe care doriți să le salvați în smartwatch.

Când muzica este descărcată, veți vedea un semn lângă ea. Pentru a șterge o descărcare, apăsați semnul.

Conectați-vă la căști Bluetooth în secțiunea Conectivitate din Setări, apoi redați muzica descărcată pentru a vă bucura de melodii fără folosirea telefonului.

BATERIA

CÂT TIMP VA REZISTA BATERIA DE LA SMARTWATCH?

Bateria va dura până la 24 de ore, în funcție de utilizare.

CUM POT ÎNCĂRCA SMARTWATCH-UL?

Utilizați încărcătorul wireless care a fost inclus în ambalajul smartwatch-ului. Nu utilizați un hub USB, un splitter USB, un cablu Y de USB, un acumulator mobil sau alt dispozitiv periferic pentru încărcare. Plasați încărcătorul pe o suprafață plană într-o zonă bine ventilată care nu se află în lumina directă a soarelui.

Plasați smartwatch-ul direct pe încărcătorul fără fir. Încărcătorul magnetic are două contacte care se aliniază cu canelurile circulare din spate. Asigurați-vă că ceasul se încarcă prin semnul unui fulger în partea de sus a feței de ceas sau prin glisarea în jos pentru a vedea un fulger lângă indicatorul pentru procentul bateriei.

Chiar și cantități mici de transpirație sau umiditate pot provoca coroziunea contactelor electrice atunci când sunt conectate la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date. Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul cu o cârpă ușor umezită.
- Ștergeți-l pentru a-l usca.
- Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de încărcare.

ÎN CÂT TIMP SE ÎNCARCĂ BATERIA?

Bateria smartwatch-ului se poate încărca până la cel puțin 80% într-o oră.

DE UNDE ȘTIU CÂND SMARTWATCH-UL SE ÎNCARCĂ?

Un semn fulger va fi vizibil pe ecranul ceasului. Puteți, de asemenea, să glisați în jos pentru a vedea un fulger lângă indicatorul pentru procentul bateriei. În plus, pe ecran va apărea un indicator cerc care arată procentul de încărcare.

AM PLASAT SMARTWATCH-UL PE ÎNCĂRCĂTOR. DE CE NU VĂD INDICATORUL DE ÎNCĂRCARE PE ECRAN?

Dacă indicatorul de încărcare (fulger) nu este vizibil, încărcătorul nu detectează ceasul.

Încercați următoarele:

- Reașezați ceasul pe încărcător
- Asigurați-vă că contactele încărcătorului se aliniază cu canelurile din carcasă
- Verificați dacă ceasul este așezat bine pe încărcător, fără spații
- Verificați dacă nu există nimic între încărcător și dispozitiv, adică fără praf, bandă etc.
- Asigurați-vă că încărcătorul primește curent
- Încercați să schimbați sursa de încărcare a încărcătorului, adică schimbați la priza de perete de la laptop

Uneori, dacă dispozitivul se încălzește prea mult în timpul încărcării, acesta va trece într-un mod de oprire termică până când se răcește și apoi va continua încărcarea după ce este din nou în siguranță. Încercați să scoateți dispozitivul din încărcător, așteptați să se răcească și plasați-l din nou pe încărcător.

Ce este Smart Battery Modes?

Smart Battery Modes vă ajută să vă păstrați durata de viață a acumulatorului în funcție de nevoile dvs. zilnice. Puteți utiliza „Zilnic” pentru a beneficia la maxim de ceas înainte de a-l pune în încărcător noaptea, „Extins” pentru o utilizare de mai multe zile și „Doar timp” numai atunci când acumulatorul este redus sau doriți să purtați ceasul fără a-l încărca săptămâni întregi. Dacă doriți să vă creați propriul mod ideal de acumulator, modul „Personalizat” vă permite să ajustați cu ușurință toate setările dintr-un singur loc.

De ce ceasul meu a încetat să funcționeze și arată doar ora?

Când acumulatorul este foarte scăzut, ceasul trece automat la modul „Doar timp” pentru a continua mai mult timp înainte de a-l pune în încărcător. După ce îl încărcați, ceasul va reporni. Dacă activați modul „Doar timp” doar când aveți un procent mai mare de baterie, apăsați și mențineți apăsat butonul de ceasului pentru a ieși.

CUM POT ECONOMISI VIAȚA BATERIEI?

Pentru a crește durata de viață a bateriei, încercați următoarele:

TRECEȚI LA O FAȚĂ DE CEAS OPTIMIZATĂ PENTRU BATERIE: Unele fețe de ceas, mai ales cele cu animații sau abilități interactive și culori mai luminoase, consumă mai mult curent din baterie decât altele.

REGLAȚI LUMINOZITATEA ECRANULUI: Cu cât ecranul ceasului este mai luminos, cu atât mai multă energie de la baterie va fi folosită de ceas. Reduceți luminozitatea ecranului ceasului pentru a economisi mai multă energie. Glisați în jos, apăsați pictograma pentru a accesa Setări, apoi apăsați Afișaj pentru a regla luminozitatea.

DEZACTIVAȚI NOTIFICĂRILE PE CARE NU LE DORIȚI: Dacă dezactivați notificările, puteți economisi bateria. Editați alertele pe care le primiți în secțiunea Notificări a aplicației Wear OS by Google App.

ACTIVAȚI MODUL SALĂ DE SPECTACOLE: Opriți ecranul și notificările activând temporar modul Sală de spectacole. Glisați în jos din partea de sus a ecranului, apoi apăsați pictograma ceas pentru a activa modul Sală de spectacole. Porniți din nou ecranul apăsând butonul din mijloc.

MODUL AVION: În cazul în care singurul dvs. interes este ora și funcțiile care nu necesită conectivitate pentru actualizări, modul avion vă permite să vedeți ce vă interesează cel mai mult, fără a vă descărca bateria pentru alte funcții. Glisați în jos, apoi apăsați avionul.

Smart Battery Modes

Cât durează fiecare mod de acumulator?

În medie, modul „Zilnic” durează între încărcările de la o dimineață până la următoarea, ceea ce pentru persoanele care utilizează des dispozitivul include și modul „Extins” la nivelul de sub 10% (Modul „Zilnic” se va schimba automat în „Extins” la un nivel de aproximativ 10%, cu excepția cazului în care utilizatorul anulează această opțiune). Modul „Zilnic” va continua să fie utilizat pentru a permite cele mai multe funcții și încărcarea zilnică.

Când utilizați modul „Extins” de la o încărcare completă, acumulatorul poate rezista până la 2 zile și 2 nopți. Modul „Extins” va continua să fie optimizat pentru a permite funcționarea caracteristicilor obligatorii și o durată de viață mai mare a acumulatorului pentru un ceas inteligent Wear OS.

Pentru modul „Doar timp”, am efectuat câteva teste pe [brand product name] în care ceasul a rezistat peste 30 de zile de la o încărcare completă. Ceasul va trece automat în modul „Doar timp” la 3% (trecerea de la alte moduri ale acumulatorului). Deși este posibil ca unii cumpărători de ceasuri inteligente să nu fie interesați de un mod care să oprească toate funcțiile „inteligente”, am considerat util să rezervăm o cantitate foarte mică de acumulator pentru acest mod, mai ales că ultimii 3% par să se termine într-un mod imprevizibil (de multe ori mai rapid). În acest fel, în loc să fiți surprins de oprirea ceasului, puteți vedea cât este ora pentru ceva mai mult timp.

De ce acumulatorul meu se termină mai repede decât a fost prevăzut?

Durata de viață a acumulatorului pentru fiecare dintre modurile Smart Battery Modes va varia în funcție de mai mulți factori, de la cât de des este activat și cât de des interacționați cu ceasul și la câte aplicații sau meniuri sunt pornite sau câte servicii rulează în fundal, până la felul în care ceasul este configurat pentru a primi apeluri prin folosirea difuzorului și a microfonului încorporate. Performanța diferă mult în funcție de fața de ceas utilizată, precum și de cât de complicate sunt fețele de ceas utilizate. Este de remarcat faptul că în primele zile de utilizare, există diferite actualizări în fundal, iar utilizatorii utilizează, în general, ceasurile în mod semnificativ mai mult pentru a încerca diferite fețe, meniuri și aplicații diferite. După primele zile, se stabilește o utilizare medie și durata acumulatorului devine mai consistentă.

De ce se schimbă modurile și setările acumulatorului fără intervenția mea?

Planificare Bluetooth- Uneori, în modul „Extins”, software-ul Wear OS activează Bluetooth-ul în timpul timpilor planificați de oprire. Acest lucru afectează reducerea de consum a acumulatorului atunci când utilizați modul „Extins” și poate duce la trecerea utilizatorilor în modul personalizat dacă aplicația Smart Battery Mods este lansată atunci când Bluetooth-ul este programat să fie oprit, dar a fost pornit de sistem.

Setările se schimbă după încărcare- După trecerea automată la modul „Extins” la 10% și apoi încărcăți la peste 10%, sistemul nu revine la setările anterioare. Puteți comuta manual în modul „Zilnic” dacă nu ați modificat nicio setare. Dacă ați modificat setările, acestea ar trebui salvate în modul personalizat în aplicația Smart Battery Modes.

În prezent, sunt soluționate remedieri pentru aceste probleme.

SINCRONIZARE ȘI DEPANARE

BATERIA NU SE ÎNCĂRCĂ PESTE UN ANUMIT PROCENT. CUM REPAR ACEASTA?

Lăsați smartwatch-ul să se descarce complet. Încărcați smartwatch-ul până când ecranul indică finalizarea încărcării. După ce ceasul ajunge la o baterie de 100%, apăsați și țineți apăsat butonul de alimentare până când dispozitivul repornește.

CUM POT SĂ MĂ ASIGUR CĂ SOFTWARE-UL SMARTWATCH-ULUI ESTE ACTUALIZAT?

Lansați Setări pe smartwatch, apoi deschideți Sistem. Apăsați Despre, apoi apăsați Actualizări sistem. Dacă sistemul de operare este pe cea mai recentă versiune, pe ecran se va indica faptul că Sistemul este actualizat. Dacă nu, va descărca ultima versiune pentru a iniția actualizarea.

DESCĂRCAREA ACTUALIZĂRII SMARTWATCH-ULUI NU A REUȘIT SAU DUREAZĂ PREA MULT. CUM REPAR ACEASTA?

- Confirmați că ceasul este conectat direct la o rețea Wi-Fi puternică. Puteți adăuga o rețea în secțiunea Conectivitate din Setări.
- Opriți Bluetooth-ul după conectarea la Wi-Fi pentru a preveni interferențele.
- Asigurați-vă că ceasul este încărcat la cel puțin 50%.
- Reporniți ceasul.
- Reporniți telefonul.

SMARTWATCH-UL MEU SE ÎNTRERUPE ATUNCI CÂND ESTE ÎN RAZA BLUETOOTH A TELEFONULUI. CUM REPAR ACEASTA?

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că există o conexiune de date sau Wi-Fi pe telefon.
- Asigurați-vă că telefonul nu este în modul Avion.
- Asigurați-vă că Bluetooth-ul este pornit.
- Asigurați-vă că aplicația este deschisă și că dispozitivul se afișează „Conectat” în aplicație.
 - Deschideți aplicația și apăsați dispozitivul pentru a vă reconecta dacă afișează „Deconectat”.
 - Dacă aveți un iPhone, asigurați-vă că aplicația Wear OS by Google App rulează în fundal.
- Asigurați-vă că telefonul are o încărcare de cel puțin 70%.
- Asigurați-vă că ceasul are o încărcare de cel puțin 70%.
- Asigurați-vă că ceasul este actualizat.
- Asigurați-vă din setările telefonului că acesta are cel mai recent sistem de operare.

CUM RESETEZ DISPOZITIVUL LA SETĂRILE DIN FABRICAȚIE?

Dacă întâmpinați în continuare probleme care nu sunt rezolvate prin alte metode de depanare, este posibil să fie nevoie să deconectați și să resetați ceasul. Deoarece resetarea elimină toate setările și conturile anterioare, va trebui să configurați din nou ceasul după resetare.

- Trageți cu degetul din partea superioară a ecranului.
- Apăsați Setări, apoi derulați în jos și apăsați Sistem.

- Apăsați Deconectare și resetare, apoi apăsați marcajul pentru a confirma.
- În timp ce smartwatch-ul se re setează, accesați setările Bluetooth ale telefonului și scoateți dispozitivul din listă.

CUM POT ASOCIA DIN NOU ACELAȘI SMARTWATCH CU APLICAȚIA?

După ce re setați dispozitivul și îl eliminați din setările Bluetooth ale telefonului, îl puteți asocia din nou în aplicația Wear OS by Google. Deschideți meniul din stânga sus și apăsați Conectați un ceas. Acest lucru vă va duce înapoi prin procesul de asociere și configurare.

AM UITAT CODUL PE CARE L-AM SETAT LA SMARTWATCH-UL MEU ȘI L-AM BLOCAT. CUM REPAR ACEASTA?

Pentru a vă primi din nou accesul la smartwatch, va trebui să solicitați o resetare.

Urmați acești pași:

- Introduceți o parolă nevalidă de 3 ori la rând. Așteptați 15 secunde.
- Introduceți o parolă nevalidă din nou de 3 ori la rând. Așteptați 15 secunde.
- Introduceți o parolă nevalidă, pentru ultima dată, din nou de 3 ori la rând. Așteptați 15 secunde.
- Ceasul va afișa o fereastră pop-up prin care se va solicita o resetare. Apăsați pe marcajul de selectare sau pe butonul Efectuare.
- Odată ce Resetarea este finalizată, va trebui să asociați din nou smartwatch-ul pe telefon.
- Îndepărtați numele dispozitivului din memoria cache pentru Bluetooth înainte de a efectua asocierea în aplicație.

SETĂRI CONT ȘI DISPOZITIV

CUM POT ACCESA MENIUL SETĂRI?

Deschideți aplicația Wear OS by Google app. Notificările, Calendarul și Setările avansate pot fi accesate și editate din ecranul de pornire.

CUM POT EDITA NUMELE MEU?

Numele se bazează pe setările contului dvs. Google. Schimbați numele în contul Google pe telefon sau computer.

CUM POT SCHIMBA PAROLA?

Parola se bazează pe setările contului dvs. Google. Schimbați parola în contul Google pe telefon sau computer.

CUM POT SCHIMBA LIMBA WEAR OS BY GOOGLE APP?

Limba aplicației este determinată de limba stabilită pe telefon. Schimbați setările de limbă pe smartphone pentru a modifica limba de pe smartwatch.

CUM SUNT UTILIZATE DATELE MELE PERSONALE?

Pentru a afla mai multe despre modul în care sunt utilizate datele dvs., urmați acești pași:

- Deschideți aplicația Wear OS by Google App, apoi deschideți meniul din colțul din stânga sus.
- iOS: Apăsați Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe despre utilizarea

datelor.

- Android: Apăsați Despre, apoi apăsați Politica de confidențialitate.

CARE ESTE GARANȚIA SMARTWATCH-ULUI?

Smartwatch-ul are o garanție limitată de 2 ani.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google Calendar, Gmail, Android și Android Go Edition sunt mărci comerciale ale Google LLC.

App Store este marcă înregistrată a Apple, Inc.

Bluetooth este marcă înregistrată a Bluetooth

SIG, Inc.