

OBECNÉ NASTAVENÍ A APLIKACE

- **Mám problémy s instalací aktualizací nebo se při aktualizaci hodinek zobrazuje chyba. Co mám dělat?**
 - V průběhu aktualizace nevypínejte telefon a nezavírejte aplikaci Fossil Smartwatches.
 - Přesvědčte se, že máte v telefonu ZAPNUTÝ Bluetooth, ZAPNUTOU síť WiFi/3G, hodinky jsou připojené k telefonu a v jeho blízkosti.
 - Volitelně můžete aplikaci aktualizovat ručně, když přejdete do sekce Profile (Profil) > vyberete aktivní hodinky > klepnete na Update (Aktualizovat).

- **JAKÉ TELEFONY JSOU KOMPATIBILNÍ S MÝMI HODINKAMI HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Vaše hodinky Hybrid Smartwatch HD jsou kompatibilní s telefony Android(TM) a iPhone(R), konkrétně s operačními systémy Android OS 5.0 a vyšší nebo iOS 10.0 / iPhone 5 a vyšší. Všechna zařízení podporují Bluetooth(R) s vylepšeným přenosem dat ve verzi 5.0 Low Energy.

- **JAK MÁM NASTAVIT SVÉ ZAŘÍZENÍ?**
 - Chcete-li nastavit své zařízení, postupujte takto:
 - Na mobilní telefon si stáhněte a nainstalujte aplikaci z obchodu App Store nebo Google Play. Podle pokynů si založte účet.
 - Připojte chytré hodinky k přiložené nabíječce.
 - Aplikace vás provede procesem připojení a nastavení vašich hodinek Hybrid Smartwatch HR.

- **JAK DALEKO OD TELEFONU MOHOU BÝT CHYTRÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR, ABY ZŮSTALY PŘIPOJENÉ?**
 - Dosah bezdrátového připojení Bluetooth mezi telefonem a hodinkami Hybrid Smartwatch HR se může velmi lišit v závislosti na prostředí. Obecně by ale mělo připojení dosahovat nejméně na vzdálenost 10 metrů (30 stop).

- **JAK SI MÁM STÁHNOUT APLIKACI?**
 - iOS: Přejděte do App Store, do vyhledávacího pole zadejte úplný název aplikace, aplikaci vyberte a klepnete na „Získat“. Počkejte, než se aplikace stáhne do telefonu.
 - Android: Přejděte do obchodu Google Play, do vyhledávacího pole zadejte název značky, vyberte aplikaci a klepnete na „Instalovat“. Počkejte, než se aplikace stáhne do telefonu.

- **JAK SI MOHU ZALOŽIT ÚČET, ABYCH MOHL(A) POUŽÍVAT APLIKACI?**
 - Můžete se zaregistrovat pomocí e-mailové adresy, účtu na Facebooku nebo účtu Google.

- **PROČ MUSÍM UVÁDĚT SVÉ DATUM NAROZENÍ, HMOTNOST A VÝŠKU?**
 - Váš věk, hmotnost a výška vstupují do našich algoritmů aktivity (počet kroků, spálené kalorie apod.), čímž se zvyšuje jejich přesnost.
- **JAK MOHU APLIKACI ODINSTALOVAT?**
 - iOS: Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se v levém horním rohu ikony nezobrazí symbol „X“. Klepněte na symbol „X“.
 - Android: Odinstalujte aplikaci v sekci „Aplikace“. Stiskněte ikonu aplikace, podržte ji a přetáhněte na ikonu Odinstalovat.

PÁROVÁNÍ A SYNCHRONIZACE

- **JAK MÁM S APLIKACÍ SPÁROVAT DALŠÍ HODINKY NEBO JINOU NOSITELNOU ELEKTRONIKU?**
 - V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Vedle záhlaví Active Watch (Aktivní hodinky) klepněte na ADD (Přidat).
- **PROČ NEMOHU SPÁROVAT HODINKY SE SVÝM TELEFONEM?**
 - Může to být z následujících důvodů:
 - Nestáhli jste si a nenainstalovali aplikaci. Postupujte podle pokynů v části „OBEČNÉ NASTAVENÍ A APLIKACE“.
 - Hodinky možná nejsou dost blízko vašemu telefonu. Přiblížte hodinky k telefonu.
 - V telefonu může být vypnutý Bluetooth. Aplikace zobrazí oznámení, že Bluetooth není zapnutý, a vyzve vás, abyste ho zapnuli. Zkuste aktivovat Bluetooth pomocí nastavení Bluetooth v telefonu. Pokud je Bluetooth již aktivní, zkuste ho vypnout a znovu zapnout.
 - V telefonu může být vypnutá Služba polohy. Aplikace zobrazí oznámení, že Služba polohy není zapnutá, a vyzve vás, abyste ji zapnuli.
 - Možná bude zapotřebí zrušit spárování hodinek a poté je znovu připojit k telefonu. Možná bude nutné ukončit a znovu otevřít aplikaci.
 - Baterie je vybitá. Nabijte hodinky, abyste je mohli spárovat.
- **JAK MÁM ZRUŠIT SPÁROVÁNÍ HODINEK SE SVÝM TELEFONEM?**
 - Otevřete aplikaci.
 - V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Klepněte na symbol ozubeného kola nastavení vedle hodinek, jejichž párování chcete zrušit, a poté klepněte na REMOVE WATCH (Odebrat hodinky).
 - Nakonec přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu, vyberte název hodinek a nechte je zapomenout nebo zrušte spárování.
- **KOLIK ZAŘÍZENÍ MOHU S APLIKACÍ SPÁROVAT?**
 - S aplikací můžete spárovat libovolný počet zařízení, avšak v dané chvíli

může být aktivní a ke sledování připojené pouze jediné zařízení.

o **JAK MOHU PŘEPÍMAT SPÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ?**

- o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Klepněte na symbol ozubeného kola nastavení vedle hodinek, které chcete používat, a poté klepněte na MAKE ACTIVE (Nastavit jako aktivní). V dané chvíli může být aktivní a ke sledování připojené pouze jediné zařízení.

o **PROČ SE SPÁROVANÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR NESYNCHRONIZUJÍ?**

- o Může to být z následujících důvodů:
 - Při oddálení z dosahu sítě Bluetooth mobilního telefonu může dojít k odpojení hodinek. Pokud nejsou mezi telefonem a hodinkami dveře, stěny či jiné překážky, činí přímý dosah Bluetooth přibližně 10 metrů (30 stop).
 - V telefonu může být vypnutý Bluetooth. Aplikace zobrazí oznámení, že Bluetooth není zapnutý, a vyzve vás, abyste ho zapnuli. Zkuste aktivovat Bluetooth pomocí nastavení Bluetooth v telefonu. Pokud je Bluetooth již aktivní, zkuste ho vypnout a znovu zapnout.

o **JAK ČASTO MUSÍM HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR SYNCHRONIZOVAT V APLIKACI?**

- o Doporučujeme provádět synchronizaci alespoň jednou týdně, aby bylo zaručeno, že vaše zařízení zůstane vždy aktuální a bude řádně fungovat. Pravidelná synchronizace v aplikaci navíc umožňuje předcházet ztrátě dat o aktivitě.

BATERIE

o **JAK DLOUHO VYDRŽÍ BATERIE V HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH HR?**

- o V závislosti na využití by měla baterie vydržet nejméně 2 týdny.

o **JAK DLOUHO TRVÁ NABÍJENÍ HODINEK HYBRID SMARTWATCH HR?**

- o Na alespoň 80 % kapacity se baterie v chytrých hodinkách nabije za jednu hodinu.

o **POLOŽIL(A) JSEM CHYTRÉ HODINKY NA NABÍJEČKU. PROČ SE NA DISPLEJI NEZOBRAZUJE INDIKÁTOR NABÍJENÍ?**

- o Pokud indikátor nabíjení (blesk) není vidět, znamená to, že nabíječka hodinky nedetekovala.
- o Vyzkoušejte následující tipy:
 - Znovu položte hodinky na nabíječku.
 - Přesvědčte se, že vývody nabíječky zapadají do drážek v zadní části pláště hodinek.
 - Ověřte, že jsou hodinky pevně usazeny na nabíječce bez jakékoli

mezery.

- Ověřte, že kontaktu mezi nabíječkou a zařízením nebrání např. prach, páska apod.
- Přesvědčte se, že nabíječka je připojena ke zdroji napájení.
- Zkuste vyměnit zdroj napájení nabíječky, např. místo notebooku použijte elektrickou zásuvku.

o **JAK MÁM ZAJISTIT MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ NA BATERII?**

- o Hodinky vás upozorňují na oznámení vibracemi anebo pohybem ručiček. Častá upozornění mohou zapříčinit rychlejší vybíjení baterie. Chcete-li zajistit maximální výdrž na baterii, můžete:
 - Omezit počet vybraných osob nebo aplikací v sekci Notifications (Oznámení). Postup je popsán v části „JAK MOHU VYMAZAT KONTAKT NEBO APLIKACI Z OZNÁMENÍ?“.
 - V aplikaci v sekci Notifications (Oznámení) vypnout alarmy.
 - Omezit informace zobrazované na ciferníku (Dial Info). V aplikaci v sekci Customize (Přizpůsobit) nastavit u datových bodů možnost Empty (Prázdné).

FUNKCE

o **JAK MÁM NA HODINKÁCH ZÍSKAT PŘÍSTUP K FUNKCÍM?**

- Své oblíbené funkce můžete přiřadit k tlačítkům na hodinkách nebo ciferníku v aplikaci v sekci Customize (Přizpůsobit).
- Stiskněte a podržte prostřední tlačítko na hodinkách, abyste otevřeli sekci Settings (Nastavení), kde si můžete kdykoli vybrat z dostupných funkcí.

o **MOHU VYPNOUT INFORMACE ZOBRAZOVANÉ NA CIFERNÍKU (DIAL INFO)?**

- Ano. Stiskněte a podržte prostřední tlačítko a poté pomocí tlačítek nalistujte v seznamu funkcí položku Dial Info. Pomocí tlačítek vyberte OFF (VYPNUTO), čímž získáte tradičnější vzhled.

o **JSOU MÉ HODINKY VODOTĚSNÉ ANEBŮ PRACHOTĚSNÉ?**

- Hodinky jsou prachotěsné a odolné proti náhodnému potřísnění vodou. Údaj o vodotěsnosti naleznete na zadní straně pláště. Vodu a prach však může špatně snášet materiál řemínku, např. kůže.
 - Údaj 3 atm označuje, že hodinky odolají náhodnému potřísnění vodou nebo krátkému ponoření do vody. Tyto hodinky se nesmí nosit při plavání nebo koupání.
 - Údaj 5 atm označuje, že hodinky je možné používat při mytí nádobí nebo plavání v mělké vodě. Nenoste je při koupání, šnorchlování nebo potápění.

o **JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY DOTYKOVÝM DISPLEJEM?**

- o Ne, ale položky na displeji můžete procházet pomocí tlačítek na boku hodinek.
- o **JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY MIKROFONEM ANEBU REPRODUKTOREM?**
 - o Ne, nemají mikrofon ani reproduktor.
- o **JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY OSVĚTLENÍM?**
 - o Ano, hodinky jsou na přední straně vybaveny osvětlením pro použití v šeru. Chcete-li ho zapnout, poklepejte na ciferník.
- o **UMÍ MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR MONITOROVAT SRDEČNÍ TEP?**
 - o Ano, hodinky jsou vybaveny fotopletysmografickým (PPG) zařízením pro monitorování srdečního tepu. Data srdečního tepu si můžete prohlédnout v aplikaci v sekci Home (Domovská stránka).
- o **JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY SYSTÉMEM GPS?**
 - o Ne, toto zařízení GPS nepodporuje.
- o **UMÍ MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR MONITOROVAT SPÁNEK?**
 - o Ano, pokud si hodinky necháte nasazené přes noc, můžete se dozvědět délku spánku včetně lehkých a klidových fází.
- o **UKAZUJÍ HODINKY ČAS, I KDYŽ NEJSOU PŘIPOJENÉ K CHYTRÉMU TELEFONU?**
 - o Ano, hodinky budou i nadále ukazovat čas odpovídající časovému pásmu, v němž byly naposledy připojené.
- o **JAK NA SVÝCH HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH HR NASTAVÍM ČAS?**
 - o Chcete-li na svých hodinkách Hybrid Smartwatch HR nastavit čas, nejprve je spárujte s telefonem. Hodinky se automaticky aktualizují, aby ukazovaly čas odpovídající časovému pásmu vašeho telefonu.
 - o Čas na hodinkách Hybrid Smartwatch HR není možné změnit ručně. Po spárování budou vždy ukazovat čas z vašeho telefonu.
- o **JAK MÁM SVÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR ZKALIBROVAT?**
 - o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Klepněte na symbol ozubeného kola nastavení vedle hodinek. Vyberte možnost Calibration (Kalibrace). Aplikace vás provede procesem kalibrace.

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY

- o **JAKÝ DRUH DAT O AKTIVITĚ UMÍ MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR SLEDOVAT?**

- o Hodinky sledují jak aktivitu (počet kroků, spálené kalorie a vzdálenost), tak spánek (fáze probuzení, lehkého a klidného spánku).
- o **JAK MOHU V APLIKACI ZOBRAZIT HISTORII AKTIVITY?**
 - V levém dolním rohu aplikace klepněte na Home (Domovská stránka). Klepnutím můžete přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením. Chcete-li zobrazit další data, nalistujte dole historii a klepněte na konkrétní den.
- o **JAK MOHU SLEDOVAT TRÉNINK?**
 - o V aplikaci v sekci Customization (Přizpůsobení) přiřaďte k nějakému tlačítku funkci Workout Mode (Tréninkový režim). Stiskněte přiřazené tlačítko a poté pomocí tlačítka nahoře nebo dole listujte v položkách tréninku. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte druh tréninku a poté dalším stisknutím prostředního tlačítka režim aktivujte.
 - o Historie tréninků bude dostupná v aplikaci v sekci Home (Domovská stránka) zařazená pod daný tréninkový den.
- o **JAK SE DOSTANU K NASTAVENÍM AKTIVITY NEBO AKTUALIZACI CÍLOVÉHO POČTU KROKŮ?**
 - V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejedte dolů a poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Set Goals (Nastavit cíle). Klepněte na cíl aktivity, který chcete upravit.
- o **JAK MÁM AKTUALIZOVAT SVOJI VÝŠKU NEBO HMOTNOST?**
 - o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). V pravém horním rohu klepněte na ikonu tužky a poté uložte nastavení.
- o **JAK MOHU ZMĚNIT JEDNOTKY MĚŘENÍ?**
 - o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejedte dolů a poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Preferred Units (Preferované jednotky). Vyberte preferované jednotky.
- o **JAKÉ AKTIVITY SE K MÉMU ZAŘÍZENÍ NEJLÉPE HODÍ?**
 - o Toto zařízení se nejlépe hodí k zaznamenávání počtu kroků při chůzi, běhu a podobných aktivitách v průběhu dne. Zařízení je odolné pouze proti náhodnému potřísnění vodou, takže plavání se nedoporučuje.
- o **PROČ SE DATA O POČTU KROKŮ NEBO ZE SLEDOVÁNÍ AKTIVITY V APLIKACI NEZDAJÍ PŘESNĚ?**
 - o Může to být z následujících důvodů:
 - Zařízení sleduje pouze chůzi, běh a jiné podobné aktivity. Pokud v ruce, na níž máte hodinky nasazené, budete při chůzi něco držet, nemusí se všechny kroky započítat správně.
 - Kroky počítáme na základě vstupů ze snímačů a komplexního algoritmu. Domníváme se, že náš algoritmus dokáže přesně

odrážet vlastní pohyb a ignorovat neplatné pohyby, např. samotné ruky.

- **PROČ SE NEZOBRAZUJÍ SPÁLENÉ KALORIE?**
 - Hodnoty spálených kalorií se nezobrazují, dokud nezadáte výšku a hmotnost. Postup aktualizace je uveden v části „JAK MÁM AKTUALIZOVAT SVOJI VÝŠKU NEBO HMOTNOST?“.
- **POKUD NEBUDU HODINKY SYNCHRONIZOVAT, ZTRATÍM DATA O AKTIVITĚ?**
 - Mezi synchronizacemi dokážou hodinky uchovat data za 14 dní.
- **MOHU ZAZNAMENÁVAT AKTIVITU NEBO TRÉNINKY RUČNĚ?**
 - Ne, v současnosti není možné fyzickou aktivitu zaznamenávat ručně.
- **MOHU ODESÍLAT DATA O AKTIVITĚ DO JINÝCH APLIKACÍ?**
 - Ano, můžete odesílat počet kroků do aplikací Google Fit™, UA Record™ od Under Armour a Apple Health.
- **MOHU ODESÍLAT DATA O AKTIVITĚ DO TÉTO APLIKACE Z JINÝCH APLIKACÍ?**
 - Ne, data můžete do jiných aplikací pouze exportovat (nikoli importovat).
- **PROČ SE POČET KROKŮ V TÉTO APLIKACI LIŠÍ OD JINÝCH APLIKACÍ PRO SLEDOVÁNÍ, KTERÉ POUŽÍVÁM?**
 - Kroky počítáme na základě vstupů ze snímačů a komplexního algoritmu. Každá aplikace používá jiný algoritmus, což způsobuje, že se hodnoty mohou lišit.

STATISTIKY – SLEDOVÁNÍ SPÁNKU

- **JAKÝ DRUH SPÁNKOVÉ AKTIVITY JE MOŽNÉ SLEDOVAT?**
 - Pokud budete zařízení nosit během spánku, může automaticky sledovat čas usnutí, délku spánku, dobu lehkého a klidného spánku a čas probuzení.
- **JAK MOHU V APLIKACI ZOBRAZIT HISTORII SPÁNKU?**
 - V levém dolním rohu aplikace klepněte na Home (Domovská stránka) a poté na ikonu měsíce. Klepnutím můžete přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním zobrazením. Chcete-li zobrazit další data, nalistujte dole historii a klepněte na konkrétní den.
- **JAK MOHU UPRAVIT ZÁZNAM O SPÁNKU?**
 - V současnosti není možné záznam o spánku upravovat.

- **POKUD CHCI SLEDOVAT SPÁNEK, MUSÍM STISKNOUT NĚJAKÉ TLAČÍTKO NEBO PROVÉST NĚJAKOU AKCI?**
 - Ne, hodinky Hybrid Smartwatch HR sledují spánek automaticky, takže pro vstup nebo výstup z režimu monitorování spánku nemusíte dělat nic.
- **MOHU ODESÍLAT DATA O SPÁNKU DO JINÝCH APLIKACÍ?**
 - Ne, data o spánku není možné odesílat do jiných aplikací.
- **MOHU IMPORTOVAT DATA O SPÁNKU Z JINÝCH APLIKACÍ?**
 - Ne, data o spánku není možné přijímat z jiných aplikací.

PŘIZPŮSOBENÍ ZAŘÍZENÍ

- **JAK MOHU ZMĚNIT FUNKCE TLAČÍTEK NA HODINKÁCH?**
 - Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na kroužek vedle tlačítka, jehož funkci chcete upravit. Ze seznamu zvolte požadovanou funkci a poté ji klepnutím na zatržítko v pravém horním rohu přiřadíte v zařízení. Funkci můžete na požadované tlačítko taktéž přetáhnout.
- **JAK ZMĚNÍM ÚDAJE, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ NA DISPLEJI?**
 - Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na kroužek na ciferníku, který chcete upravit. Ze seznamu zvolte požadovanou funkci a poté ji klepnutím na zatržítko v pravém horním rohu přiřadíte v zařízení.
- **JAK MÁM AKTUALIZOVAT HODNOTY NA DISPLEJI, KDYŽ JSOU ZASTARALÉ?**
 - Hodnoty pro přizpůsobené ciferníky aktualizujete zatřesením zápěstí směrem od těla.
- **JAK SI MOHU PŘIZPŮSOBIT POZADÍ NA DISPLEJI?**
 - Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na **tužku úprav** v pravém dolním rohu obrázku ciferníku. Vyberte si ciferník, který se vám líbí, a poté ho přiřadíte klepnutím na zatržítko v pravém horním rohu.
- **JAK MÁM NASTAVIT FOTOGRAFII NA POZADÍ MÝCH HODINEK?**
 - Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na tužku úprav v pravém dolním rohu obrázku ciferníku. Klepněte na ADD PHOTO (Přidat fotografii), vyberte si z možností filtrů a uložte výsledek do ciferníku.

OZNÁMENÍ

- **CO JSOU TO OZNÁMENÍ?**

- o V aplikaci v sekci oznámení si můžete zvolit, jaká oznámení chcete v hodinkách přijímat.
- o **JAK SI MOHU PŘIZPŮSOBIT OZNÁMENÍ?**
 - o V aplikaci otevřete sekci Alerts (Upozornění), v seznamu klepněte na typ oznámení, který chcete přizpůsobit, a nastavte své předvolby.
- o **JAK SI MOHU PROHLÉDNOUT OZNÁMENÍ NA SVÝCH HODINKÁCH?**
 - o Když obdržíte oznámení, můžete zobrazit náhled stisknutím prostředního tlačítka, čímž se prokliknete do upozornění. Na základní ciferník hodinek se můžete vrátit, když stisknete a podržíte prostřední tlačítko.
- o **POKUD SOUČASNĚ OBDRŽÍM OZNÁMENÍ Z NĚKOLIKA APLIKACÍ, ZOBRAZÍ SE NA ZAŘÍZENÍ VŠECHNA?**
 - o Chcete-li si prohlédnout více oznámení, v aplikaci v sekci Customization (Přizpůsobení) přiřaďte jednomu z tlačítek na hodinkách funkci Past Notifications (Minulá oznámení). Stisknutím přiřazeného tlačítka otevřete zásobník oznámení a poté pomocí tlačítka nahoře nebo dole listujte v oznámeních.
 - o Chcete-li vymazat paměť oznámení, nalistujte konec zásobníku a poté stisknutím prostředního tlačítka vyberte Clear All (Vymazat vše).
- o **JAK MOHU VYMAZAT KONTAKT NEBO APLIKACI Z OZNÁMENÍ?**
 - o Pokud nechcete přijímat oznámení od všech, můžete si v aplikaci vybrat oblíbené (Favorites). Položku vymažete stisknutím symbolu minus vedle jejího názvu.
 - o Aplikace, z nichž chcete oznámení přijímat, můžete kdykoli vypnout a zapnout.
- o **CO MÁM DĚLAT, POKUD MÉ ZAŘÍZENÍ NEPŘIJÍMÁ OZNÁMENÍ?**
 - o Měli byste se přesvědčit, že baterie v zařízení je nabitá a že je zařízení řádně připojeno k aplikaci. Aby oznámení fungovala, musí aplikace běžet na pozadí. Pokud problém přetrvává, můžete zrušit a poté obnovit spárování zařízení s telefonem. Pokud nosíte i jiné chytré hodinky, které přijímají oznámení (např. Apple Watch, Pebble apod.), nemusí oznámení přijít na obě zařízení. Někdy může přijít pouze na jedno z nich.
 - o Uživatelé iPhone: Přejděte do nastavení telefonu a klepněte na Oznámení. Nalistujte Zprávy a poté nalistujte Možnosti. Když klepnete na Zobrazovat náhledy, můžete zvolit buď Vždy, nebo V odemknutém stavu. Pokud je vybrána možnost Nikdy, váš iPhone nebude zprávy na spárované zařízení odesílat.
- o **CO MÁM DĚLAT, KDYŽ OZNÁMENÍ NEPŘICHÁZEJÍ?**
 - o Přesvědčte se, že aplikace, ze které chcete oznámení přijímat, je nastavena tak, aby zobrazovala oznámení na zamykací obrazovce vašeho telefonu. To určuje, která oznámení se do vašeho zařízení

dostanou.

ÚČET A NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

- **JAK SE DOSTANU K NABÍDCE NASTAVENÍ?**
 - V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Zde najdete všechna osobní nastavení, nastavení aplikace i zařízení.
 - Chcete-li přistupovat k nastavením ve svých hodinkách, v hlavním zobrazení stiskněte a podržte prostřední tlačítko. V rámci nastavení hodinek můžete zapínat a vypínat upozornění na oznámení, kontrolovat výdrž na baterii a prozvonit svůj telefon.

- **JAK MOHU UPRAVIT SVŮJ PROFIL?**
 - V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). V pravém horním rohu klepněte na ikonu tužky a upravte své osobní údaje. Můžete změnit následující údaje:
 - Jméno nebo příjmení
 - Výšku nebo hmotnost
 - Pohlaví

- **JAK MOHU VYMAZAT SVŮJ ÚČET?**
 - ~~Chcete-li vymazat svůj účet, v pravém horním rohu aplikace klepněte na avatara profilu. Přejedte dolů k dolní části obrazovky a klepněte na „Delete Account“ (Vymazat účet).~~

- **JAK MOHU ZMĚNIT JAZYK APLIKACE?**
 - Jazyk aplikace se vybírá automaticky na základě jazyka nastaveného v telefonu. Pokud aplikace není do jazyka vašeho telefonu přeložena, použije se jako výchozí jazyk angličtina.

SOUKROMÍ

- **JAK SE POUŽÍVAJÍ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?**
 - Přečtěte si zásady ochrany soukromí aplikace v sekci Profile (Profil). V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejedte dolů a poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na About (O aplikaci).

- **JAKÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Na vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR se vztahuje dvouletá omezená záruka. Podrobnosti naleznete v záruční knížce, která je součástí dodávky, případně dostupná online.
 - Dostupné možnosti servisu závisejí na zemi, ve které je servis poptáván, a mohou být omezeny na původní zemi prodeje. Další informace naleznete na webu services.fossilgroup.com.

- **CO MÁM DĚLAT, POKUD MÁM DOTAZ, KTERÝ ZDE NENÍ ZODPOVĚZEN?**
 - V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejedte dolů a poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Help (Nápověda), kde naleznete způsoby kontaktování našeho týmu péče o zákazníky.