

ÎNTREBĂRI REFERITOARE LA ULTIMELE FUNCȚII – FOSSIL/MICHAEL KORS GEN 5E

Smart Battery Modes (Moduri smart pentru optimizarea bateriei)

Cât rezistă fiecare mod al bateriei?

- În medie, modul „Zilnic” rezistă între încărcări de la o dimineață la alta. Modul „Zilnic” va continua să fie utilizat pentru activarea celor mai multe funcții și încărcarea zilnică.
- Când utilizați modul „Extins” după o încărcare completă, bateria poate rezista până la 2 zile și 2 nopți. Modul „Extins” va continua să fie optimizat pentru a permite funcționarea caracteristicilor obligatorii și a asigura cea mai lungă durată de viață a bateriei pentru un ceas inteligent Wear OS.
- Atunci când utilizați modul „Doar ora” după o încărcare completă, bateria poate rezista mai mult de 3 săptămâni, dar scopul principal în acest mod este ca ceasul dvs. să nu se descarce complet înainte să îl puneți la încărcat. Atunci când bateria este aproape descărcată, ceasul comută în modul „Doar ora” pentru a putea funcționa încă puțin ca și un ceas obișnuit.

De ce se descarcă bateria mai repede decât a fost prevăzut?

Durata de viață a bateriei pentru fiecare dintre modurile smart pentru optimizarea bateriei (Smart Battery Modes) va varia în funcție de mai mulți factori, de la cât de des este activat și cât de des interacționați cu ceasul, la câte aplicații sau meniuri sunt pornite sau rulează în fundal, până la faptul dacă ceasul este configurat pentru a primi apeluri utilizând difuzorul și microfonul încorporate. Performanța diferă mult în funcție și de fața de ceas utilizată, precum și de cât de multe elemente sunt utilizate pe o față de ceas. Este de remarcat faptul că în primele zile de utilizare, au loc diferite actualizări în fundal, iar utilizatorii utilizează, în general, ceasurile în mod semnificativ mai mult pentru a încerca diferite fețe, meniuri și aplicații. După primele zile, se ajunge la o utilizare normală și durata de viață a bateriei devine mai consistentă.

De ce modul Baterie nu mai este selectat în aplicație?

Dacă efectuați actualizarea setărilor din meniurile Wear OS în afara Smart Battery Modes, modul actual va fi deselected din cauza modificărilor manuale. Va trebui să selectați din nou modul dorit pentru a-l seta iarăși.

De ce se schimbă modurile și setările bateriei fără intervenția mea?

Planificare Bluetooth - Uneori, în modul „Extins”, software-ul de sistem Wear OS activează accidental Bluetooth-ul în timpul perioadelor planificate în care ar trebui să fie oprit. Acest lucru afectează per ansamblu economia de baterie atunci când utilizați modul „Extins” și poate duce la trecerea utilizatorilor în modul Personalizat, dacă aplicația Smart Battery Modes este lansată atunci când Bluetooth-ul este programat să fie oprit, dar a fost pornit de sistem.

Setările se schimbă după încărcare - După trecerea automată la modul „Extins”, sistemul nu revine la setările anterioare. Puteți comuta manual înapoi la modul „Zilnic” dacă nu ați modificat nicio setare.

Utilizarea difuzorului

De ce nu preia apeluri ceasul meu, chiar dacă am activat această opțiune?

Pe lângă activarea apelurilor audio pe telefon, utilizatorii Huawei trebuie, de asemenea, să activeze opțiunea și pe telefonul lor: Setări -> Accesibilitate -> Control vocal -> Activați butonul „Transmitere apeluri primite”.

De ce Google Asistent (Asistent Google) nu funcționează cu difuzorul meu?

Unii utilizatori raportează faptul că, chiar și atunci când pornesc difuzorul, nu aud sunetul asistentului vocal Google prin difuzor.

- Verificați de două ori dacă ieșirea vocală a asistentului este activată, accesând ecranul Asistentului (trageți spre ecranul din stânga de pe ecranul pentru formarea numărului a ceasului/ecranul de pornire), derulați în josul până la sfârșitul ecranului Asistentului și atingeți pictograma Setări. În setările Asistentului, asigurați-vă că „Redarea vocală” este pornită. În cele din urmă, asigurați-vă că volumul este crescut și că vocea Google Assistant-ului ar trebui să fie redată prin difuzor.
- Dacă Asistentul nu reușește să afișeze vorbirea convertită în text sau este foarte lent în acest sens, cauza poate fi o conexiune lentă sau slabă. Verificați conexiunile Bluetooth și WiFi și încercați din nou.
- Dacă utilizați un iPhone, conexiunea Bluetooth utilizată este o conexiune BLE de putere mică, care poate dura 3 până la 5 secunde pentru a transmite și recepționa toate datele pentru a converti vorbirea în text. Dacă doriți să grăbiți lucrurile, verificați pentru a vă asigura că WiFi-ul este conectat, glisând în jos pentru a vedea meniul Setări rapide și verificați dacă simbolul WiFi este prezent. În caz contrar, accesați setările WiFi și atingeți o rețea disponibilă, asigurați-vă că sunteți conectat, apoi încercați să folosiți din nou Asistentul.

CONFIGURAREA GENERALĂ ȘI ASOCIEREA

Ce telefoanele sunt compatibile cu smartwatch-ul meu?

Wear OS by Google funcționează cu telefoane care rulează Android 6.0+ (cu excepția ediției Go) sau iOS 10+. Funcțiile suportate pot varia în funcție de platforme și țări. Toate dispozitivele sunt dotate cu Bluetooth® activat în mod inteligent, cu un transfer de date îmbunătățit de 4.1 cu un consum redus de energie.

Cum descarc aplicația Wear OS by Google™?

iOS: Accesați App Store® și selectați Căutare din meniul de jos. Tastați „Wear OS by Google” în bara de căutare, selectați aplicația Wear OS by Google și apăsați Obține. Așteptați descărcarea aplicației pe telefon.

ANDROID: Accesați Google Play™, tastați „Wear OS by Google” bara de căutare, selectați aplicația Wear OS by Google și apăsați Instalează. Așteptați descărcarea aplicației pe telefon.

Cum pornesc smartwatch-ul meu?

Asigurați-vă că smartwatch-ul este încărcat înainte de a încerca să îl porniți. Apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc timp de cel puțin trei secunde. Smartwatch-ul va porni și atunci când este conectat la încărcător.

Cum îmi configurez smartwatch-ul?

Pentru a configura smartwatch-ul dvs., consultați Ghidul de pornire rapidă care a fost livrat împreună cu smartwatch-ul sau urmați acești pași:

- Conectați smartwatch-ul la încărcător, prin plasarea acestuia pe spatele smartwatch-ului. Magneții din încărcător îl vor ține pe poziție.
- Pe telefonul dvs., descărcați și instalați aplicația Wear OS by Google din App Store sau Google Play Store.
- Deschideți aplicația pe dispozitivul dvs. și urmați instrucțiunile pentru a asocia smartwatch-ul.
- Conectați încărcătorul inclus la o mufă USB.

Cum îmi asociez smartwatch-ul cu telefonul?

Pentru a asocia smartwatch-ul, urmați pașii de mai jos:

- Pe ceas: Selectați limba, apoi derulați în jos pentru a găsi numele ceasului.
- Pe telefon: Deschideți aplicația Wear OS de la Google și apăsați pe Începeți. Selectați numele ceasului. Permiteți Bluetooth-ului să se conecteze la ceas.
- Un cod de asociere va apărea pe ceas și pe telefon. Confirmați că se potrivesc.
- Veți vedea un mesaj de confirmare atunci când ceasul dvs. este asociat. Asocierea poate dura câteva minute.
- Urmăriți instrucțiunile de pe ecranul telefonului și al ceasului pentru a finaliza asocierea și configurarea.

Notă: ceasul dvs. poate instala automat o actualizare și poate reporni după ce este asociat cu telefonul. Dacă începe să descarce o actualizare, țineți telefonul în apropierea ceasului și asigurați-vă că ceasul rămâne încărcat până la finalizarea actualizării.

Cât de departe poate fi smartwatch-ul față de telefon pentru ca acestea să rămână conectate?

Raza de acoperire a conexiunii wireless Bluetooth dintre telefon și smartwatch poate varia foarte mult în funcție de mediul înconjurător. În general, conectarea ar trebui să fie posibilă până la cel puțin 10 metri (sau 30 feet).

Cum conectez smartwatch-ul la Wi-Fi?

- Apăsați butonul din mijloc sau glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Derulați și apăsați pe Setări.
- Apăsați pe Conectivitate.

- Apăsați pe Wi-Fi.
- Apăsați pe Adăugare rețea.
- Derulați pentru a găsi rețeaua dvs. și apăsați.
- Porniți telefonul și porniți aplicația Wear OS by Google.
- Apăsați Enter pe telefon pentru a finaliza introducerea parolei.
- Introduceți parola pe telefon.

Dacă ceasul este asociat cu un telefon Android și are Wi-Fi, ceasul dvs. se poate conecta automat la rețelele Wi-Fi salvate atunci când se pierde conexiunea Bluetooth cu telefonul. În acest fel, puteți primi notificări și puteți utiliza căutarea vocală pe ceas în locuința dvs. chiar și atunci când lăsați telefonul într-o cameră diferită.

Cum opresc smartwatch-ul meu?

- Apăsați butonul din mijloc sau glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Derulați și apăsați pe Setări.
- Apăsați pe Sistem.
- Glisați în sus și apăsați Oprire.
- Apăsați bifa pentru a confirma.

De ce nu pot să îmi asociez smartwatch-ul cu telefonul?

Asigurați-vă că smartwatch-ul este pornit și că Bluetooth-ul este activat pe telefon. Lansați aplicația Wear OS by Google și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru asocierea ceasului. Dacă acesta nu se conectează, verificați meniul Bluetooth de pe telefon. Dacă vedeți smartwatch-ul în lista de dispozitive, eliminați-l. Lansați aplicația Wear OS by Google și repetați procesul de asociere.

Câte smartwatch-uri pot asocia cu aplicația în același timp?

iOS: doar un singur ceas poate fi asociat cu aplicația la un moment dat.

ANDROID: mai multe ceasuri pot fi asociate simultan cu aplicația.

Cum anulez asocierea smartwatch-ului cu telefonul?

- Deschideți aplicația Wear OS by Google și derulați până la Setări avansate.
- Apăsați butonul Uită ceasul din partea de jos a ecranului pentru a vă deconecta și reseta dispozitivul.
- Eliminați smartwatch-ul din setările Bluetooth-ului telefonului.

Cum actualizez Wear OS by Google prin Google Play Store?

Puteți să căutați și să descărcați actualizări prin Play Store pe smartwatch.

- Asigurați-vă că smartwatch-ul este conectat la Wi-Fi sau 3G.
- Accesați meniul aplicației pe smartwatch și deschideți Play Store.
- Găsiți și apăsați pe Wear OS by Google.
- În pagina de detalii, apăsați Actualizare. Dacă nu vedeți butonul Actualizare, Wear OS by Google este actualizată.

Cum dezinstalez aplicația Wear OS by Google?

iOS: pe telefon, apăsați lung pe aplicația Wear OS by Google până când pictogramele ecranului de pornire se mișcă și apare un „X” roșu. Faceți clic pe „X”-ul roșu de pe aplicația Wear OS by Google pentru a o elimina.

ANDROID: pașii specifici pot varia în funcție de producătorul telefonului dvs. În general, pe telefon accesați meniul Setări, selectați Aplicații sau Manager aplicații, faceți clic pe Wear OS by Google și selectați Dezinstalare.

Cum resetez smartwatch-ul la setările implicite din fabrică?

Resetând ceasul la setările din fabrică, veți șterge toate datele stocate în smartwatch. Aceste date nu pot fi restaurate. Datele includ notificările și cardurile dvs. active, datele de fitness, orice aplicații de la terți instalate și toate datele care au fost stocate, setările de sistem și preferințele. Cu toate acestea, datele stocate în contul dvs. Google nu sunt afectate. Resetarea ceasului nu va reseta telefonul sau tableta la setările din fabrică.

Pentru a reseta la setările din fabrică, urmați pașii următori:

- Apăsați butonul din mijloc sau glisați în jos din partea de sus a ecranului.
- Derulați și apăsați pe Setări.
- Apăsați pe Sistem.
- Apăsați pe Deconectare și Resetare.
- Apăsați bifa pentru a confirma.
- Eliminați smartwatch-ul din setările Bluetooth-ului telefonului.
- După ce resetați ceasul la setările din fabrică, trebuie să asociați din nou smartwatch-ul cu telefonul.

NOTIFICĂRI

Cum funcționează notificările?

Ceasul dvs. utilizează setările de notificare pe care le aveți pentru fiecare aplicație de pe telefon. Dacă alerta vibrează sau face un sunet pentru notificări pe telefon, ceasul va vibra. Dacă aplicația dvs. nu vibrează și nu emite un sunet pentru notificări, ceasul dvs. nu va vibra, dar veți vedea în continuare un mesaj pe ceas.

Ce notificări voi primi?

Cele mai multe notificări pe care le vedeți pe telefon vor apărea, de asemenea, și pe ceas. Acestea includ notificări pentru apeluri pierdute, mesaje text, mementouri pentru evenimente și multe altele. Când primiți o notificare, ceasul dvs. doar va vibra (de ex. nu va emite sunete).

Cum pot să controlez ce notificări pot primi pe smartwatch?

Dacă primiți notificări pe telefonul dvs. pe care nu doriți să le vedeți pe ceas, puteți împiedica afișarea anumitor aplicații pe ceas. Puteți edita preferințele de notificare în aplicația Wear OS by Google. Apăsați butonul Notificări din meniul Setări de pe ecranul principal. În meniul Notificări, puteți să dezactivați toate aplicațiile pentru care nu doriți să primiți notificări pe ceas.

Când ascultați muzică pe telefon, veți vedea întotdeauna fereastra pentru muzică cu opțiuni pentru întrerupere și redare. Nu puteți dezactiva această fereastră.

Cum pot utiliza modul „Nu deranja”?

Modul „Nu deranja” elimină alertele cu vibrații, dar notificările vor apărea în continuare.

- Trageți în jos din partea de sus a ecranului.
- Android: apăsați cercul cu o pictogramă tăiată pentru a-l activa.
- iOS: atingeți pictograma jumătate de lună pentru a activa.
- Apăsați din nou pictograma pentru a dezactiva modul Nu deranja.

Cum utilizez modul „Teatru”?

Puteți utiliza modul Teatru pentru a opri temporar ecranul ceasului. Acest lucru împiedică producerea oricăror vibrații sau notificări vizuale.

- Trageți în jos din partea de sus a ecranului.
- Apăsați pictograma cu un ceas pentru a activa modul Teatru.
- Apăsați butonul din mijloc pentru a activa ecranul din nou.

Nu primesc notificări pe smartwatch. Cum remediez această problemă?

Aplicația Wear OS by Google trebuie să ruleze pe telefon în permanență pentru a asigura conexiunea cu ceasul. Închiderea aplicației deconectează ceasul de la telefon și împiedică transmiterea notificărilor. Asigurați-vă că aplicația este deschisă pe telefon întotdeauna când purtați smartwatch-ul.

- Un mesaj Conectat va apărea în aplicație.
- Dacă apare un mesaj Deconectat în aplicație, trageți în sus cu degetul pe fața ceasului și apăsați cercul de reîmprospătare de pe fereastra Reconectare.

Asigurați-vă că Bluetooth-ul telefonului este activat și că smartwatch-ul dvs. este sincronizat cu dispozitivul.

Verificați versiunea software a telefonului în setări pentru a vă asigura că este compatibil cu smartwatch-ul. Dacă software-ul telefonului dvs. nu este actualizat, actualizați-l pentru sincronizarea corectă a dispozitivelor.

Asigurați-vă că software-ul ceasului este actualizat.

- Trageți cu degetul din partea superioară a ecranului ceasului.
- Apăsați pe Setări, apoi apăsați pe Sistem în partea de jos a meniului.
- Apăsați pe Despre, apoi apăsați pe Actualizări sistem. Dacă sistemul nu este actualizat, vă va solicita să descărcați cea mai recentă versiune software în acest moment.

Utilizatori de iPhone: Accesați setările telefonului și apăsați pe Notificări. Derulați în jos la Mesaje, apoi derulați în jos la Opțiuni. Când atingeți pe Afișare previzualizări, alegeți fie Întotdeauna, fie Când este deblocat. Dacă selectați Niciodată, iPhone-ul nu va trimite mesajele către un dispozitiv asociat.

CARACTERISTICI ȘI FUNCȚII ALE SMARTWATCH-ului

Cum pot să schimb fața ceasului?

Apăsați și mențineți apăsat cadranul curent pentru a accesa meniul feței de ceas. Derulați printre opțiuni și selectați fața de ceas pe care o doriți, atingând-o.

Cum personalizez aspectului feței ceasului?

Dacă fața ceasului poate fi personalizată, veți vedea o roată dințată sub fața ceasului atunci când derulați prin lista de opțiuni. Apăsați roata dințată pentru a accesa setările de personalizare (apăsați și țineți apăsat pe o față de ceas pentru a accesa alternativ aceste setări).

Cum schimb punctele de date de pe fața ceasului?

Pentru a schimba informațiile afișate pe fața ceasului, apăsați și mențineți apăsat pentru a accesa setările de personalizare. Apăsați punctul de date pe care doriți să îl modificați, apoi selectați informațiile pe care doriți să le vizualizați din lista de opțiuni. Apăsați butonul din mijloc pentru a reveni la fața principală a ceasului după ce ați setat opțiunea dorită.

Cum salvez o față personalizată pentru ceas?

Apăsați și țineți apăsată fața ceasului pentru a accesa setările de personalizare. Derulați până în partea de jos și apăsați pe Salvare aspect. Fața personalizată a ceasului este acum salvată în aplicație și poate fi accesată și setată în meniul aplicației.

Cum obțin cele mai noi fețe de ceas?

Asigurați-vă că sunteți conectat la rețeaua Wi-Fi în meniul Conectivitate din Setările ceasului dvs.

- Apăsați butonul din mijloc, apoi deschideți Play Store.
- Derulați în jos și selectați Aplicațiile mele din meniu.
- Asigurați-vă că aplicația este actualizată. Veți avea toate fețele de ceas disponibile odată ce este descărcată cea mai recentă versiune.

Cum schimb ordinea aplicațiilor în meniul din smartwatch?

Pentru a ajusta ordinea din meniul aplicațiilor, apăsați și țineți apăsată pictograma aplicației pentru a le deplasa pe cele favorite în partea de sus. Aplicațiile de pe ceas deschise recent se deplasează automat în partea de sus a meniului.

Cum pot prelua apeluri pe ceas?

TITAN - În timpul configurării inițiale, ar trebui să primiți o solicitare pentru a configura ceasul pentru a efectua și primi apeluri. Dacă nu vedeți această solicitare, verificați fereastra de notificare pentru configurarea telefonului pentru a începe configurarea. Puteți, de asemenea, să accesați aplicația Telefon pe ceas și ar trebui să se lanseze fereastra pentru configurarea telefonului. Urmați instrucțiunile pentru a activa funcționalitatea telefonului. Dacă tot nu vedeți solicitarea, puteți iniția configurarea deschizând opțiunea Setări în aplicația Telefon de pe ceas, atingeți Depanare și urmați pașii de acolo.

După ce terminați configurarea, puteți respinge sau prelua apeluri primite sau puteți efectua un apel, direct de pe ceas. Vă rugăm să rețineți că, utilizând ceasul dvs. pentru apeluri, bateria se poate descărca mai repede.

De ce nu mă lasă ceasul să preiau un apel?

TITAN - Poate fi din cauza optimizării acumulatorului. Dacă ceasul dvs. este în modul „Extins” sau „Doar ora”, preluarea apelurilor este dezactivată. Dacă doriți să economisiți bateria fără a pierde accesul la apeluri, încercați să creați propria experiență în modul Personalizat.

Ar putea fi, de asemenea, o problemă cu conectivitatea Bluetooth. Asigurați-vă că telefonul este aproape de Bluetooth și că acesta este conectat. Consultați pașii de depanare din „De ce nu apar apelurile pe ceasul meu?”

De ce nu apar apelurile pe ceasul meu?

TITAN - Asigurați-vă că ați trecut în aplicația Configurare telefon de pe ceas. Dacă ați parcurs configurarea și încă nu primiți apeluri, încercați să dezactivați și să activați din nou Bluetooth-ul pentru a restabili conexiunea.

Utilizatori Android - Accesați meniul principal Setări > Conectivitate > Bluetooth și verificați dacă opțiunea „Redare apel telefonic pe ceas” este activată. Acest lucru ar trebui să fie vizibil în aplicația „Telefon” din secțiunea „Preferințe preluare apel”, unde puteți selecta „Acceptă pe ceas, preia apeluri pe ceas”.

Utilizatori iPhone - Verificați lista de dispozitive în setările Bluetooth-ului telefonului. Ceasul ar trebui să apară de două ori (o conexiune este pentru conexiunea Wear OS Bluetooth LE, iar cealaltă este pentru conexiunea căștii pentru aplicația „Telefon”).

- Dacă ceasul dvs. este listat de două ori, dar unul este deconectat, atingeți poziția deconectată pentru a vă reconecta.
- Dacă ambele sunt deconectate, reconectați mai întâi ceasul cu telefonul, asigurându-vă că aplicația Wear OS este deschisă pe telefon și atingeți notificarea de reconectare de pe ceas.
- Dacă ceasul este listat o singură dată, încercați să parcurgeți din nou configurarea, accesând meniul Setări din aplicația Telefon, Depanare și urmând pașii de acolo.

DE CE NU FUNCȚIONEAZĂ FUNCȚIA IDENTITATE APELANT PE CEASUL MEU, CHIAR DACĂ AM NUMĂRUL SALVAT ÎN TELEFON?

Trebuie să acordați permisiune ceasului să primească informații de la telefonul dvs.

- Utilizatori de Android (în general, aceste setări pot fi mutate între ele sau redenumite, în funcție de producătorul telefonului dvs. Android):

- Setări → Confidențialitate → Manager permisiuni, apăsați pe „Telefon” și „Contacte” pentru a vă asigura că aplicația Wear OS are permisiuni pentru ambele.
- Pe telefoanele mai vechi poate să apară „Apeluri” sau „Telefon”. Așadar, asigurați-vă că Wear OS are, de asemenea, permisiuni și pentru acestea.
- Aceasta se poate afla în Permisiuni Wear OS în secțiunea Aplicații și notificări din Setări
- Aceasta se poate afla în Setări → Dispozitive conectate → Bluetooth; apăsați pictograma setări de lângă ceas și asigurați-vă că permiteți „Apeluri telefonice” și „Partajare contacte”.
- Utilizatori de iPhone:
 - Setări → Aplicația Wear OS by Google → asigurați-vă că funcțiile Bluetooth și Contacte primesc acces (întotdeauna).
 - Există posibilitatea ca aceste opțiuni să nu apară dacă ați refuzat accesul în timpul configurării. Este posibil să fie necesar să efectuați o resetare la setările din fabrică a ceasului dvs. și o reparare pentru ca iOS să solicite permisiuni din nou.

Cum efectuez o măsurare a ritmului cardiac?

FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Purtați smartwatch-ul deasupra încheieturii mâinii fixat bine pe piele.

Alocați opțiunea Ritm cardiac unuia dintre punctele de date ale feței de ceas din opțiunile aplicației ceasului. Valoarea BPM măsurată va fi actualizată automat la fiecare douăzeci de minute după prima măsurare sau puteți solicita o măsurare în orice moment, atingând pictograma. Veți vedea liniuțe pe ecran după atingerea pictogramei ritmului cardiac; aveți răbdare. Poate dura 10-15 secunde pentru a efectua o măsurătoare. Dacă senzorii au probleme în capturarea ritmului cardiac, smartwatch-ul vă va solicita să parcurgeți din nou recomandări privind purtarea acestuia.

Efectuați o măsurătoare manuală în orice moment în aplicația Google Fit de pe ceas, atingând butonul cu o inimă. Măsurătorile manuale efectuate în Fit vor apărea aici, cu marcaje temporale. Ritmul cardiac va fi monitorizat automat în timpul sesiunilor de antrenament. Statisticile vor apărea împreună cu restul datelor dvs. în secțiunea Istoric antrenamente din aplicația Google Fit de pe ceas.

Ritmul meu cardiac nu este înregistrat în mod corespunzător. Cum remediez această problemă?

FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN -

- Asigurați-vă că purtați smartwatch-ul mai sus și mai strâns pe braț, cu senzorii fixați uniform pe pielea de deasupra încheieturii mâinii.
- Temperatura, transpirația, mișcarea neregulată și tatuajele pot provoca interferențe. Țineți smartwatch-ul cât mai nemișcat posibil și eliminați orice condens dintre dispozitiv și piele.
- Dacă aveți tatuaje pe încheietura mâinii, este posibil ca senzorii să nu poată efectua o măsurătoare. Purtați ceasul pe cealaltă mână dacă pielea este fără tatuaje.
- Dacă aveți o circulație necorespunzătoare sau aveți mâinile reci, încălziți-vă înainte de a începe exercițiile pentru a ajuta la îmbunătățirea măsurării ritmului cardiac.

Cum pot opri GPS-ul pe smartwatch-ul meu?

FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Pentru a dezactiva locația și urmărirea GPS pentru ceas și telefon, deschideți Setări în ceas, apoi apăsați Conectivitate. Derulați la Locație și opriți-o.

Smartwatch-ul este rezistent la apă?

FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Da, ceasul dvs. este rezistent la apă. Pe lângă faptul că este rezistent la apă până la 30 M, acest dispozitiv trece cu succes un test de înot de 10.000 de mișcări ale brațelor și poate fi purtat în timpul înotului în apă puțin adâncă sau la duș. Microfonul și ecranul tactil nu vor funcționa corect atunci când ceasul este în apă sau nu este complet uscat.

Cum pot monitoriza antrenamentele de înot?

FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Pentru a înregistra exercițiile pe smartwatch, va trebui să descărcați o aplicație de urmărire pentru urmărirea înotului din Google Play Store.

- Asigurați-vă că aveți o conexiune la Wi-Fi.
- Apăsați butonul din mijloc pentru a intra în meniul aplicației.
- Apăsați Google Play Store.
- Căutați Monitorizare înot.
- Descărcați una dintre opțiuni.
- Deschideți aplicația și începeți un antrenament pentru a vă monitoriza turele.

De ce smartwatch-ul meu se funcționează sporadic în apă?

FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN - Ecranul tactil consideră contactul cu apa ca fiind o atingere a utilizatorului, iar păstrarea ecranului la funcționalitate completă în timp ce sunteți în apă poate declanșa mai multe acțiuni.

Punerea ecranului în modul Teatru în timpul activităților în apă împiedică acțiunile nesolicitate și scăderea duratei de viață a bateriei din cauza interacțiunilor false.

- Trageți în jos din partea de sus a ecranului.
- Apăsați pictograma cu un ceas pentru a activa modul Teatru.
- Apăsați butonul din mijloc pentru a activa ecranul din nou.

De ce ecranul tactil nu răspunde la atingeri în apă?

Atunci când o parte sau întregul smartwatch este ud, ecranul poate avea probleme la preluarea anumitor solicitări. Ștergeți ecranul, fie cu un prosop, fie cu antebrățul, dacă sunteți încă în apă, și încercați din nou.

Cum pot să ascult și să stochez muzică pe smartwatch-ul meu?

Pentru a stoca muzică pe smartwatch, trebuie să aveți un abonament plătit pentru muzică. Descărcați aplicația de ceas pentru serviciul preferat de muzică și conectați-vă la un cont plătit. Urmați instrucțiunile din aplicația de muzică selectată pentru a descărca muzica direct pe smartwatch. Odată descărcată, puteți conecta căști Bluetooth pentru a asculta muzică în orice moment, fără să aveți nevoie de telefon.

Cum folosesc căștile bluetooth cu smartwatch-ul?

De pe fața de ceas, glisați în jos din partea de sus a ecranului. Apăsați pictograma cu o roată dințată pentru a accesa meniul Setări. Apăsați Conectivitate pentru a accesa setările Bluetooth. Din meniul Bluetooth, selectați căștile pe care doriți să le asociați din listă.

Ceasul meu poate să-mi monitorizeze somnul?

Modul de monitorizare a somnului este disponibil numai prin aplicații de monitorizare a somnului de la terțe-părți. Accesați și descărcați aplicații de monitorizare a somnului de la terțe-părți vizitând Google Play.

Smartwatch-ul meu are un microfon și/sau un difuzor?

FALCON/RAVEN/QUAIL - Smartwatch-ul nu are un difuzor, dar este echipat cu un microfon. Aceasta înseamnă că puteți pune întrebări sau puteți face comenzi vocale în microfon, iar ceasul va citi răspunsurile, dar nu poate răspunde acustic la întrebările dvs.
TITAN - Smartwatch-ul dvs. are atât microfon, cât și difuzor.

Cum opresc sonorul pe smartwatch-ul meu?

TITAN - Pentru a dezactiva alertele sonore, glisați în jos și atingeți pictograma difuzorului. Când nu mai este evidențiat, ceasul doar va vibra.

Cum activez ecranul smartwatch-ului să rămână permanent pornit?

Glisați în jos din partea de sus a ecranului, apăsați pictograma cu o roată dințată pentru a accesa meniul Setări, apoi apăsați Afișaj. Activați opțiunea Întotdeauna pornit. În mod implicit, aceasta este dezactivată automat pentru a economisi durata de viață a bateriei.

Curele de ceas sunt interschimbabile?

Da, smartwatch-ul are curele interschimbabile.

De ce trebuie să mă conectez la un cont Google pentru a accesa pe deplin toate funcțiile de pe smartwatch?

Conectarea la un cont Google în aplicația Wear OS by Google deblochează funcționalitatea completă pentru cea mai bună experiență. Aceasta permite următoarele funcții pe smartwatch:

- Acces la Google Assistant
- Experiență îmbunătățită Google Fit
- Acces la Google Play Store
- Sincronizări cu Google Calendar
- Sincronizări cu Gmail

Cum descarc aplicații pe smartwatch-ul meu?

Google Play Store vă permite să descărcați aplicații și fețe de ceas pentru smartwatch, cu scopul de a vă extinde și personaliza funcțiile personale în funcție de stilul personal de viață. Puteți căuta aplicații și fețe sau puteți verifica descărcările și sugestiile de top. Utilizatorii trebuie să fie conectați la un cont de G-mail pentru a descărca din Google Play Store.

- Asigurați-vă că aveți o conexiune la Wi-Fi.
- Deschideți meniul aplicației ceasului și lansați Play Store.
- Căutați aplicațiile preferate prin comandă vocală sau tastare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a le descărca.

Cum configurez și utilizez Google Assistant?

Apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc de pe smartwatch. Urmăriți instrucțiunile pentru a configura Google Assistant. După ce ați activat Asistentul, apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc pentru a pune întrebări sau a face comenzi în orice moment.

De asemenea, puteți accesa funcția proactivă Google Assistant glisând de la stânga la dreapta pe fața ceasului dvs. Acest flux utilizează contul dvs. Google pentru a vă oferi sugestii inteligente pe tot parcursul zilei. Puteți vedea informații precum ora navei, vremea și planuri de călătorie. Google Assistant va deveni mai util în timp, pe măsură ce ajunge să vă cunoască mai bine.

Cum instalez activarea vocală „OK Google” pentru Google Assistant?

Pentru a porni activarea vocală, apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc, apoi glisați în sus din ecranul de solicitare și derulați după sugestii pentru a accesa meniul Setări. Activați detectarea „Ok Google” pentru Asistentul hands-free.

Cum pot configura și utiliza Google Pay?

Google Pay în Wear OS by Google este disponibilă pe anumite piețe.

Configurați un cont Google Pay pentru a efectua tranzacții chiar de la încheietura mâna. Dacă adăugați un card la ceas, nu veți avea nevoie de telefon pentru a efectua plăți.

- Pe ceas, deschideți aplicația Google Pay.
- Apăsați pe Începeți.

- Setati un cod pin de blocare a ecranului.
* Acest cod PIN va fi utilizat cu smartwatch-ul și contul Google Pay.
Ceasul dvs. poate fi folosit pentru a plăti doar când este deblocat și pus la încheietura mâinii.
- Apăsați „Adăugați card” pentru a adăuga o metodă de plată.
- Urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea telefonului.

Notă: În acest moment, nu puteți să adăugați un card de reduceri, loialitate sau recompense în Google Pay pe ceasul dvs.

Efectuați o plată într-un magazin

- Deschideți Google Pay.
- Țineți ceasul deasupra terminalului de plată contactless, până când auziți un sunet sau simțiți că ceasul vibrează.
- Dacă vi se solicită, alegeți „Credit” indiferent de tipul cardului.
- Pentru tranzacții cu carduri de debit, este posibil să trebuiască să introduceți un cod PIN. Utilizați codul PIN pe care l-ați configurat la bancă.

De ce smartwatch-ul îmi cere să introduc un PIN?

Smartwatch-ul poate identifica când scoateți ceasul de la încheietura mâinii și solicită codul PIN pentru a accesa din nou informațiile și funcțiile. Aceasta este o măsură de securitate pentru a împiedica ca alte persoane să acceseze datele dvs. personale dacă ceasul a fost recent dat jos de la încheietura mâinii sau a fost furat.

Cum configurez și utilizez Google Fit?

Google Fit vă va monitoriza pașii zilnici cu sau fără un cont Google. Dacă sunteți conectat la Gmail, Google Fit poate monitoriza antrenamentele specifice, poate măsura ritmul cardiac, poate întocmi harta rutelor de exerciții, poate monitoriza calorile arse și vă va ajuta să vă stabiliți și să vă atingeți obiectivele de fitness.

Pe ce se bazează „Minute de mișcare” și „Puncte cardiace”?

Opțiunea „Minute de mișcare” monitorizează întreaga activitate, indiferent de ce vă determină să vă mișcați. Accelerometrul ceasului va arăta în continuare numărul de pași, dar acum va calcula și numărul total de minute pe care le petreceți în mișcare în timpul zilei.

Opțiunea „Puncte cardiace” vă oferă credit pentru activități care vă fac inima să pompeze mai greu. Accelerometrul ceasului poate identifica, de asemenea, diferența dintre activitatea ușoară și intensă. Google Fit va acorda un punct cardiac pentru fiecare minut de mișcare pe care ceasul îl identifică ca activitate moderat intensă și 2 puncte pentru activitate extrem de intensă. Nu se bazează pe valorile măsurate ale ritmului cardiac.

Cum înregistrez manual exerciții fizice utilizând Google Fit Workout?

Deschideți aplicația ceasului Fit Workout din meniu sau apăsați pe pictograma Alergare din partea de jos a ecranului din aplicația Fit. Selectați tipul de antrenament pe care doriți să îl monitorizați, apoi apăsați Start. Apăsați Pauză pentru a face o pauză sau

pentru a termina antrenamentul. Istoricul exercițiilor este disponibil în aplicația Fit de pe ceas.

Atunci când faceți exerciții, asigurați-vă că purtați smartwatch-ul mai sus și mai strâns deasupra încheieturii mâinii, cu spatele fixat uniform pe piele, pentru a capta mai bine valorile ritmului cardiac. Vă recomandăm să purtați o curea din silicon pentru sesiunile de antrenament. Slăbiți dispozitivul pentru toate celelalte utilizări, deoarece frecarea prelungită și presiunea pot irita pielea.

Cum îmi modific obiectivul zilnic de pași și alte setări Google Fit?

Obiectivul pașilor este setat automat la 10.000 pe zi, dar utilizatorii pot să-l editeze în orice moment. Deschideți aplicația Fit din meniu, apoi derulați în jos la setări. Aici puteți să vă editați obiectivele și alte informații specifice aplicației Fit.

Ce statistici sunt incluse în istoricul exercițiilor?

Exercițiile înregistrate în jurnal monitorizează distanța, ritmul cardiac (FALCON/RAVEN/QUAIL/TITAN)

, calorii arse și ora/data. Istoricul antrenamentelor este disponibil în aplicația Fit de pe ceas, în funcție de dată și tip.

Pot trimite datele activității mele către alte aplicații?

Nu, puteți vedea numai datele despre activitatea dvs.

Cum folosesc Google Play Music pe smartwatch?

- Deschideți Google Play Store pe smartwatch, apoi căutați Google Play Music. Descărcați aplicația Play Music de pe ceas. Trebuie să aveți un abonament plătit pentru a descărca muzică direct în smartwatch.
- Conectați smartwatch-ul la Wi-Fi în secțiunea Conectivitate din Setări. Deschideți Play Music, apoi asigurați-vă că contul Google sincronizat cu smartwatch-ul este asociat unui abonament plătit. Apăsăți pictograma de descărcare de lângă melodiile, playlisturile și albumele pe care doriți să le salvați în smartwatch.
- Când muzica este descărcată, veți vedea o bifă lângă aceasta. Pentru a șterge o descărcare, apăsați bifa.
- Conectați-vă la căștile Bluetooth în secțiunea Conectivitate din Setări, apoi redați oricare dintre melodiile descărcate pentru a vă bucura de acestea fără telefon.

BATERIA

Cât timp va rezista bateria smartwatch-ului?

Bateria va dura până la 24 de ore, în funcție de utilizare.

Cum îmi încarc smartwatch-ul?

Utilizați încărcătorul care a fost inclus în ambalajul smartwatch-ului. Nu utilizați un hub USB, un splitter USB, un cablu Y USB, un acumulator sau alt dispozitiv periferic pentru

încărcare. Așezați încărcătorul pe o suprafață plană, într-o zonă bine ventilată, care nu se află în lumina directă a soarelui.

Așezați smartwatch-ul direct pe încărcător. Încărcătorul magnetic are două contacte care se aliniază cu canelurile circulare de pe spatele carcasi. Asigurați-vă că ceasul se încarcă, privind semnul unui fulger aflat în partea de sus a feței de ceas sau glisând în jos pentru a vedea semnul unui fulger lângă indicatorul pentru nivelul de încărcare a bateriei.

Chiar și cantități mici de transpirație sau umiditate pot provoca coroziunea contactelor electrice atunci când sunt conectate la un încărcător. Coroziunea poate împiedica încărcarea și transferul de date. Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului:

- Ștergeți dispozitivul cu o cârpă ușor umezită.
- Ștergeți-l pentru a-l usca.
- Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de încărcare.

În cât timp se încarcă acumulatorul?

Acumulatorul smartwatch-ului se poate încărca până la cel puțin 80% într-o oră.

Cum știu că smartwatch-ul se încarcă?

Semnul unui fulger va fi vizibil pe ecranul ceasului. Puteți, de asemenea, să glisați în jos pentru a vedea semnul unui fulger lângă indicatorul pentru nivelul de încărcare a bateriei. În plus, pe ecran va apărea un indicator în formă de cerc care arată procentul de încărcare.

Am așezat smartwatch-ul pe încărcător. De ce nu văd pe ecran indicatorul de încărcare?

Dacă indicatorul de încărcare (fulgerul) nu este vizibil, încărcătorul nu detectează ceasul.

Încercați următoarele:

- Reașezați ceasul pe încărcător.
- Verificați dacă piniile încărcătorului se aliniază cu canelurile de pe spatele carcasi.
- Verificați dacă ceasul este așezat bine pe încărcător, fără spațiu liber.
- Verificați dacă nu există praf, bandă adezivă etc. între încărcător și dispozitiv.
- Verificați dacă încărcătorul este alimentat cu curent.
- Încercați să schimbați sursa de alimentare a încărcătorului, de exemplu utilizați priză de perete în locul laptopului.

Uneori, dacă dispozitivul se încălzește prea mult în timpul încărcării, acesta va intra într-un mod de oprire termică până când se răcește și apoi va continua încărcarea după ce este din nou în siguranță. Încercați să scoateți dispozitivul din încărcător, așteptați să se răcească și plasați-l din nou pe încărcător.

Dacă ceasul dvs. nu pornește, poate fi din cauză că acumulatorul acestuia a fost descărcat complet o perioadă lungă de timp. Lăsați ceasul să se încarce până la 15 minute; acesta va porni automat când s-a încărcat suficient.

Ce sunt Smart Battery Modes (Moduri smart pentru optimizarea bateriei)?

Smart Battery Modes vă ajută să conservați durata de viață a bateriei în funcție de nevoile dvs. zilnice. Puteți utiliza modul „Zilnic” pentru a beneficia la maxim de ceas înainte de a-l pune în încărcător noaptea, modul „Extins” pentru o utilizare de mai multe zile și modul „Doar ora” atunci când bateria este aproape descărcată sau doriți să purtați ceasul fără a-l încărca mai multe săptămâni. Dacă doriți să vă creați propriul mod ideal pentru baterie, modul „Personalizat” vă permite să ajustați cu ușurință toate setările dintr-un singur loc.

De ce a încetat să mai funcționeze ceasul și arată doar ora?

Când acumulatorul este foarte descărcat, ceasul trece automat la modul „Doar ora” pentru a continua să funcționeze cât mai mult timp cu puțință înainte de a-l pune în încărcător. După ce îl încărcați, ceasul va reporni. Dacă activați modul „Doar ora” când aveți un procent mai mare de baterie, apăsați și mențineți apăsat butonul ceasului pentru a ieși.

Cum economisesc durata de viață a acumulatorului?

Pentru a maximiza durata de viață a bateriei ceasului dvs., încercați următoarele:
TRECEȚI LA O FAȚĂ DE CEAS OPTIMIZATĂ PENTRU BATERIE: unele fețe de ceas, mai ales cele cu animații sau abilități interactive și culori mai luminoase, consumă mai multă baterie decât altele.

REGLAȚI LUMINOZITATEA ECRANULUI: cu cât ecranul ceasului este mai luminos, cu atât ceasul va consuma mai multă baterie. Reduceți luminozitatea ecranului ceasului pentru a economisi mai multă energie. Glisați în jos, apăsați pictograma cu o roată dințată pentru a accesa meniul Setări, apoi apăsați pe Afișaj pentru a regla luminozitatea.

DEZACTIVAȚI NOTIFICĂRILE PE CARE NU LE DORIȚI: dezactivarea notificărilor poate economisi bateria. Editați alertele pe care le primiți în secțiunea Notificări a aplicației Wear OS by Google.

ACTIVAȚI MODUL TEATRU: Opriți ecranul și notificările activând temporar modul Teatru. Glisați în jos din partea de sus a ecranului, apoi apăsați pictograma ceas pentru a activa modul Teatru. Activați din nou ecranul, apăsând butonul din mijloc.

MODUL AVION: În cazul în care singurul dvs. interes este ora și funcțiile care nu necesită conectivitate pentru actualizări, modul avion vă permite să vedeți ce vă interesează cel mai mult, fără a vă descărca bateria pentru alte funcții. Glisați în jos, apoi apăsați avionul.

SINCRONIZARE ȘI DEPANARE

Bateria nu se va încărca peste un anumit procent. Cum remediez această problemă?

Lăsați smartwatch-ul să se descarce complet. Încărcați smartwatch-ul până când ecranul indică finalizarea încărcării. După ce bateria ceasului este încărcată 100%, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire/oprire până când dispozitivul repornește.

Cum mă asigur că software-ul smartwatch-ului este actualizat?

Lansați meniul Setări pe smartwatch, apoi deschideți opțiunea Sistem. Apăsați pe Despre, apoi apăsați pe Actualizări sistem. Dacă versiunea sistemului de operare este cea mai recentă, pe ecran va apărea mesajul Sistemul este actualizat. Dacă nu, acesta va descărca cea mai recentă versiune pentru a iniția actualizarea.

Descărcarea actualizării smartwatch-ului a eșuat sau durează prea mult. Cum remediez această problemă?

- Confirmați faptul că ceasul este conectat direct la o rețea Wi-Fi puternică. Puteți adăuga o rețea în secțiunea Conectivitate din Setări.
- Opriți Bluetooth-ul după conectarea la Wi-Fi pentru a preveni interferențele.
- Asigurați-vă că ceasul este încărcat la cel puțin 50%.
- Reporniți ceasul.
- Reporniți telefonul.

Smartwatch-ul meu se deconectează atunci când este în raza de acoperire a bluetooth-ului telefonului. Cum remediez această problemă?

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că există o conexiune de date sau Wi-Fi pe telefon.
- Asigurați-vă că telefonul nu este în modul Avion.
- Asigurați-vă că Bluetooth-ul este pornit.
- Asigurați-vă că aplicația este deschisă și că dispozitivul apare drept „Conectat” în aplicație.
 - Deschideți aplicația și apăsați pe dispozitiv pentru a vă reconecta, dacă acesta apare drept „Deconectat”.
 - Dacă utilizatorul are un iPhone, asigurați-vă că aplicația Wear OS by Google rulează în fundal.
- Asigurați-vă că telefonul este încărcat cel puțin 70%.
- Asigurați-vă că ceasul este încărcat cel puțin 70%.
- Asigurați-vă că ceasul este actualizat.
- Asigurați-vă în setări că telefonul rulează cel mai recent sistem de operare.

Cum resetez dispozitivul la setările din fabrică?

Dacă întâmpinați în continuare probleme care nu sunt rezolvate prin alte metode de depanare, este posibil să fie nevoie să deconectați și să resetați ceasul. Deoarece o resetare la setările din fabrică elimină toate setările și conturile anterioare, va trebui să configurați din nou ceasul după resetare.

- Trageți în jos din partea de sus a ecranului.
- Apăsați pe Setări, apoi derulați în jos și apăsați pe Sistem.
- Apăsați pe Deconectare și resetare, apoi apăsați bifa pentru a confirma.
- În timp ce smartwatch-ul se resetează, accesați setările Bluetooth-ului telefonului și eliminați dispozitivul din listă.

Cum asociez din nou același smartwatch cu aplicația?

După ce resetați dispozitivul și îl eliminați din setările Bluetooth-ului telefonului, îl puteți asocia din nou în aplicația Wear OS by Google. Deschideți meniul din stânga sus și apăsați Conectați un ceas. Astfel veți parcurge din nou procesul de asociere și configurare.

Am uitat codul de siguranță pe care l-am setat la smartwatch-ul meu și l-am blocat. Cum remediez această problemă?

Pentru a recăpăta accesul la smartwatch, va trebui să solicitați o Resetare la setările din fabrică.

Urmați acești pași:

- Introduceți o parolă nevalidă de 3 ori la rând. Așteptați 15 secunde.
- Introduceți o parolă nevalidă din nou, de încă 3 ori la rând. Așteptați 15 secunde.
- Introduceți o parolă nevalidă, pentru ultima dată, de încă 3 ori la rând. Așteptați 15 secunde.
- Ceasul va afișa o fereastră pop-up prin care se va solicita o Resetare la setările din fabrică. Bifați caseta de selectare sau pe butonul Finalizat. limba
- Odată ce Resetarea la setările din fabrică este finalizată, va trebui să asociați din nou smartwatch-ul cu telefonul.
- Eliminați numele dispozitivului din memoria cache a Bluetooth-ului înainte de a efectua asocierea în aplicație.

SETĂRILE CONTULUI ȘI DISPOZITIVULUI

Cum pot accesa meniul setări?

Deschideți aplicația Wear OS by Google. Opțiunile Notificări, Calendar și Setări avansate pot fi accesate și editate din ecranul de pornire. Pentru a accesa setările ceasului dvs., trageți de sus în jos pe fața ceasului dvs. și apăsați pictograma roată dințată.

Cum pot edita numele meu?

Numele dvs. se bazează pe setările contului dvs. Google. Schimbați-vă numele în contul Google de pe telefon sau computer.

Cum pot schimba parola?

Parola se bazează pe setările contului dvs. Google. Schimbați parola în contul dvs. Google de pe telefon sau computer.

Cum pot schimba limba aplicației Wear OS by Google?

Limba aplicației este determinată de limba setată pe telefon. Schimbați setările de limbă pe smartphone pentru a modifica limba de pe smartwatch.

Cum sunt utilizate datele mele personale?

Pentru a afla mai multe despre modul în care sunt utilizate datele dvs., urmați acești pași:

- Deschideți aplicația Wear OS by Google, apoi deschideți meniul din colțul din stânga sus.
- iOS: Apăsați Politica de confidențialitate pentru a afla mai multe despre utilizarea datelor.
- Android: Apăsați pe Despre, apoi apăsați pe Politica de confidențialitate.

Care este perioada de garanție a smartwatch-ului?

Smartwatch-ul are o garanție limitată de 2 ani.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google Calendar, Gmail, Android și Android Go Edition sunt mărci comerciale ale Google LLC.

App Store este o marcă comercială a Apple, Inc.

Bluetooth este o marcă comercială a Bluetooth, Inc.