

telefon (1) Használati útmutató

VERZIÓ: 1.0.0

Tartalomjegyzék

ELSŐ LÉPÉSEK

1. Hardver elrendezése
2. Töltés
3. Navigálás
4. Indító
5. Gyorsbeállítások / Értesítések

ALAPOK

- 1.Hálózat
- 2.Csatlakoztatott eszközök
- 3.Alkalmazások telepítése / törlése
- 4.Akkumulátor
- 5.Tárhely
6. Hang és rezgés
- 7.Glyph interfész
- 8.Képernyőzár és biztonság
- 9.A telefon névjegye (1)

TOVÁBBI BEÁLLÍTÁSOK ÉS TUDNIVALÓK

- 1.A kamera és a mikrofon optimalizálása
2. Alkalmazások parancsikonjai
3. Kiterjesztett ikonok
4. Ne zavarjanak
5. Google Asszisztens
6. Fordított töltés
- 7.Képernyőfelvétel
8. NFC

GYIK

Első lépések

1. Hardver elrendezése
2. Töltés
3. Navigálás
4. Indító
5. Gyorsbeállítások / Értesítések



SIM-kártya
tálcája
Töltősatlakozó



Hátlapi
kamera

Főkapcsoló

Felvételt jelző

Hangerősítő gomb

Hangsökkentő gomb

Vezeték nélküli töltőspirál

Glyph interfész

Előlapi



Első lépések

1. Hardver elrendezése

A telefon (1) 33W-on töltődik. A 100%-os töltöttséget mindössze 76 perc alatt éri el a vezetékes gyorsöltés és a kompatibilis, gyorsöltő adapter használatával.

A másik mód, amikor a vezeték nélküli, 15 W-os töltő 130 perc alatt tölti fel teljesen az eszközt. A vezeték nélküli töltéshez helyezze a telefont (1) előlappal felfelé a kompatibilis vezeték nélküli töltőre.



Első lépések

2. Töltés

NAVIGÁLÁS GESZTUSOKKAL

Vissza

Befelé irányulva, a képernyő bal vagy jobb szélétől kiindulva simítsa végig a képernyőt.

Kezdőoldal

Simítsa végig a képernyőt az aljától kiindulva.

Alkalmazásváltó

Simítsa végig és tartsa a képernyőt az aljától kiindulva.

3-NAVIGÁLÁS GOMBOKKAL

Vissza

Visszatérés az előző képernyőre vagy az utolsó művelet visszavonása.

Kezdőoldal

Visszatérés az indító kezdőlapjára.

Alkalmazásváltó

Az alkalmazásváltó megnyitása nemrégiben megnyitott alkalmazásra váltáshoz, vagy tárhely felszabadítása háttérben futó alkalmazások bezárásával.

Első lépések

3. Navigálás

KEZDŐKÉPERNYŐ

1. Hosszan nyomja meg az üres területet, hogy a Kezdőképernyő beállításai, a Widgetek és a Személyre szabás menü megjelenjen.
2. Hosszan nyomja meg az alkalmazásikont, hogy megjelenjen az alkalmazás parancsikonja, majd rendezze át az ikonok pozícióját.
3. Mappa létrehozásához hosszan nyomja meg és húzza át egy alkalmazásikont egy másik ikonhoz.

WIDGETEK

1. Nyissa meg a Widgetek menüt az alkalmazás parancsikonján keresztül, vagy hosszan nyomja meg a kezdőképernyő üres területét.
2. Hosszan nyomja meg és húzza bármelyik widgetet a kezdőképernyőre.
3. A törléshez vagy szerkesztéshez nyomja meg hosszan a widgetet.

ALKALMAZÁSL

ISTA

1. Az alkalmazáslista előhívásához alulról indulva simítsa végig a képernyőt.
2. Ha szeretne alkalmazást hozzáadni a kezdőképernyőhöz, akkor hosszan nyomja meg és húzza át az alkalmazásikont.

Első lépések

4. Indító

A Gyorsbeállítások és az Értesítési központ eléréséhez húzza le a képernyőt az állapotsortól kiindulva. A Gyorsbeállítások menüben a funkciók közötti váltáshoz koppintson az egyes csempékre. A részletesebb beállításhoz hosszan nyomja meg az adott csempét.

A kibővített Gyorsbeállítások eléréséhez másodszorra is húzza le a képernyőt. A képernyő balra vagy jobbra simításával még több Gyorsbeállítások csempéhez férhet hozzá. Az elrendezés egyedivé tételéhez nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, majd húzza rá a csempét.

Első lépések

5.Gyorsbeállítások/Értesítések

Alapok

- 1.Hálózat
- 2.Csatlakoztatott eszközök
- 3.Alkalmazások
telepítése/törlése
- 4.Akkumulátor
- 5.Tárhely
6. Hang és rezgés
- 7.Glyph interfész
- 8.Képernyőzár és biztonság
- 9.A telefon névjegye (1)

A Hálózati beállítások módosításához vagy húzza le a Gyorsbeállítások panelt, majd hosszan nyomja meg az első csempét a bal felső sarokban, vagy nyissa meg a Beállítások alkalmazást, majd kattintson a „Hálózat és internet” elemre.

A WIFI-hez történő csatlakozáshoz kattintson a WIFI-menüelemre, majd kapcsolja be a WIFI-váltógombot. A továbbiakban válassza ki a kívánt vezeték nélküli hálózatot és adja meg a jelszót.

Az internetmegosztás is bekapcsolható ezen az oldalon keresztül. Ehhez egyszerűen csak kattintson a „Hotspot és internetmegosztás” elemre, válassza ki a kívánt módszert és hajtsa végre a beállítást. Ez az opció a Gyorsbeállítások menün keresztül is elérhető.

Alapok

1.Hálózat

A Bluetooth eszköz csatlakoztatásához vagy húzza le a Gyorsbeállítások panelt, majd hosszan nyomja meg a második csempét a jobb felső sarokban, vagy nyissa meg a Beállítások alkalmazást és koppintson a „Csatlakoztatott eszközök” elemre.

Koppintson az „Új eszköz párosítása elemre”, majd a csatlakoztatáshoz válassza ki a céleszközt.

Alapok

2. Csatlakoztatott eszközök

TELEPÍTÉS

Indítsa el a „Play” áruházat, majd lépjen be Google fiókjába. A felső keresősávban keresse meg az alkalmazást, majd kattintson a zöld „Telepítés” gombra. A telepített alkalmazás ekkor az alkalmazáslistába kerül.

TÖRLÉS

Nyissa meg az alkalmazáslistát, tartsa lenyomva és húzza át a törölni kívánt alkalmazást. Húzza a képernyő jobb felső sarkába, ott engedje el a „Telepített alkalmazás törlése” területen.

*Megjegyzés: Ha ezt a műveletet a kezdőképernyőn hajtotta végre, akkor a zóna megjelölése „Eltávolítás” lesz, ami kizárólag a kezdőképernyőn található ikont fogja eltávolítani, magát az alkalmazást nem.

Alapok

3. Alkalmazások telepítése/törlése

A telefon (1) 4500 mAh-es akkumulátorról működik, amely közepes vagy erős igénybevétel esetén egy teljes napig képes működni. Ha az akkumulátor lemerülőben van, akkor engedélyezze az Akkumulátorkímélő üzemmódot, vagy úgy, hogy a Gyorsbeállítások menüben az „Akkumulátorkímélő” csempére koppint, vagy megnyomja az Alacsony töltöttség értesítést, amely automatikusan megjelenik, ha az eszköz töltöttsége 15% alá esik.

A telefon (1) az akkumulátor hosszú távú egészségét úgy optimalizálja, hogy csökkenti az éjszakai töltés sebességét, ha a riasztás be van állítva. Ez a csepegtető töltés elkerülése miatt van így, és biztosítja, hogy az eszköz kizárólag az ébredési időhöz közel legyen teljesen feltöltve.

Alapok

4. Akkumulátor

Az eszközön a rendelkezésre álló tárhely ellenőrzésére nyissa meg a Beállítások alkalmazást, majd kattintson a „Tárhely” elemre, hogy megtekintse az egyes csempék tárhelyfelhasználását.

Az alkalmazások tárhelyének vagy az alkalmazások gyorsítótárának törléséhez nyissa meg a Beállítások alkalmazást, majd kattintson az „Alkalmazás”, majd az „Összes alkalmazás” elemre, hogy megtekintse az összes alkalmazást és az egyes alkalmazások által használt tárhelymennyiséget. Kattintson a kiválasztott alkalmazásra, ezzel elérhetővé válik annak „További információk” oldala. Itt két gomb található, az egyik a tárhely, a másik a gyorsítótár törlésére szolgál.

Alapok

5. Tárhely

Nyomja meg a fizikai hangerősítő vagy hangcsökkentő gombot a készülék oldalán, hogy beállítsa a legutóbb használt hangforrás hangerejét és megnyissa a hangmenüt.

A hangmenüben koppintson a felső harang ikonra. Ezzel a „Csengető mód”, a „Vibráló mód” és a „Néma mód” között választhat.

A hangmenüben koppintson az alsó, három pontból álló ikonra. Ezzel megnyitja a csúszka menüt, amiben négy darab csúszka található, a média, a hívás, a csengőhang és az értesítések, valamint a riasztások hangerejének beállítására.

Alapok

6. Hang és rezgés

A Glyph interfész öt, különállóan szabályozható világítási szegmensből áll a telefon (1) hátulján. Az összes előre feltöltött Nothing csengőhangnak és értesítési hangnak megvan a saját egyedi, kézzel létrehozott Glyph mintázata, ami a hanggal és a vibrációval szinkronban megvilágítja a Glyph interfészt, lehetőséget adva ezzel a felhasználónak a telefontal (1) történő újfajta interakcióra.

Egyedi funkciók beállításához lásd a Glyph interfész szakaszt a Beállítások alkalmazásban. Másik lehetőségként hosszan nyomja meg a Glyph váltógombot a Gyorsbeállításokban.

A Glyph interfész fényerejének beállításához húzza el a fényerő csúszkát. Ezzel az összes Glyph-et a maximális fényerőről a beállított fényerőre lehet módosítani.

Az előnézethez és a beállított csengőhangokhoz keresse meg a Glyph interfészen a Csengőhangok fület. Választhat az alapértelmezett csengőhangok közül, vagy párosíthatja az egyes névjegyeket egyedi csengőhangokkal is. Ez utóbbihoz válasszon a Nothing hangjai (kézzel elkészített Glyph-ek) vagy a Saját hangok (importált hangok, generált Glyph-ek) közül.

Egyedi csengőhang hozzáadáshoz lépjen a Saját hangok menüre, majd nyomja meg az „Új hang hozzáadása” elemet. Ez megnyitja a fájlböngészőt, ahol ki tudja választani az importálandó elemeket.

Az értesítési hangokat hasonló módon lehet beállítani, az eredeti Nothing hangok vagy az importált hangok közül választva.

Alapok

7.Glyph interfész (1)

A GLYPH INTERFÉSZ TOVÁBBI ELEMEI:

Töltésmérő

Ha csatlakoztatva van, akkor passzívan kijelzi az eszköz töltési folyamatát.

Google Asszisztens

Megvilágítja a Glyph interfészt, amikor elindul a Google Asszisztens.

Átfordítás a Glyph-re

Az eszköz időleges lehalkítása és a vibrálás ideiglenes kikapcsolása, amikor a telefon (1) képernyővel lefelé van fordítva, így kevésbé zavaró a működése, de mégis jelez minden fontos hívást.

Alvásidő ütemezése

Időlegesen letiltja a Glyph interfészt a kiválasztott napok megadott időtartamaira, így biztosítja, hogy a felhasználók nyugodtan alhassanak éjszaka.

Titkos „húsvéti tojás” funkció - a legszenvedélyesebb Nothing rajongók ezt pillanatok alatt felfedezik.

A Ne zavarj funkció ideiglenesen letiltja a Glyph interfészt.

Alapok

7. Glyph interfész (2)

A feloldási mód megváltoztatására nyissa meg a beállítások alkalmazást, majd keresse meg a „Képernyőzár és biztonság” opciót. Az eszköz feloldásához lépjen be az oldalra a feloldó PIN beállításához, további ujjlenyomatok, vagy az arc adatainak rögzítéséhez.

Megjegyzés: az ujjlenyomattal / az arc adataival történő feloldás kizárólag a PIN-kóddal együtt működik, különben bárki egy pöccintéssel fel tudná oldani az eszközt.

Alapok

8. Képernyőzár és biztonság

Az eszközre vonatkozó összes információt tartalmazza, például a hardverre vonatkozó adatokat, a telefonszámot stb.

Nyomja meg az eszköz nevét, ezzel megszerkesztheti, hogyan jelenjen meg a telefon (1) más készülékeken.

Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, akkor piros szám (1) fog megjelenni a Nothing operációs rendszerének verziója mellett.

Koppintson 9-szer a... tudja, melyik elemre!

Alapok

9. A telefon névjegye (1)

További beállítások

1. A kamera és a mikrofon optimalizálása
2. Alkalmazások parancsikonjai
3. Kiterjesztett ikonok
4. Ne zavarjanak
5. Google Asszisztens
6. Akkumulátor megosztás
7. Képernyőfelvétel
8. NFC

A telefonban (1) lehetőség van operációs rendszer szinten a kamerát és a mikrofont optimalizáló algoritmusok használatára, amely az első és harmadik féltől származó alkalmazásokra is hatással van. Bármikor, ha a kamerát vagy a mikrofont használja, egy zöld ikon jelenik meg az állapotsáv jobb oldalán.

Az optimalizálási módra kapcsoláshoz simítsa lefelé a képernyőt egyszer, majd koppintson a zöld ikonra, ezzel kiválasztja az aktuális környezethez leginkább illő algoritmust.

További beállítások

1.A kamera és a mikrofon optimalizálása

Az indítóban alkalmazásspecifikus parancsikonok érhetőek el, ha hosszan lenyomva tartja az alkalmazásikont, ami így megjeleníti az egyes parancsikonok kibővített menüjét.

Tipp: a parancsikon saját magában álló ikonná is alakítható ha azt megfogja és a kezdőképernyőre áthúzza.

További beállítások

2. Alkalmazások parancsikonjai

A Nothing indítóval lehetőség van bármely ikont az eredeti méretéhez képest a négyszeresére nagyítani a kezdőképernyőn, és így teljesen személyre szabni. Ennek a funkciónak a használatához hosszan tartsa lenyomva az alkalmazásikont, majd a kiválasztott alkalmazás ikonjának kinagyítására nyomja le a kiterjesztés ikont.

Ugyanezt a műveletet mappákon is végre lehet hajtani, így a felhasználók tudják rendezni a kezdőképernyőjüket, bármilyen további lépés nélkül tudják megnyitni a mappában az első három alkalmazás mappáját.

További beállítások

3. Kiterjesztett ikonok

A Ne zavarj! üzemmód háborítatlan élményt nyújt, mert időlegesen lehalkítja az engedélyező listára nem helyezett értesítéseket és bejövő hívásokat, de az állapotsáv és az értesítési tálca nem látott értesítéseit is elrejt. A funkció bekapcsolására nyissa meg a Gyorsbeállítások menüt, majd kattintson a „Ne zavarj!” csempére.

Ha módosítani szeretné az engedélyező listán szereplő személyeket / alkalmazásokat, akkor egyszerűen csak hosszan nyomja le a „Ne zavarj!” csempét a Gyorsbeállítások menüben, majd a szerkesztésben módosítsa a személyeket / alkalmazásokat. Ezzel megkerülhetik az értesítést.

Alapértelmezetten a Ne zavarj funkció ideiglenesen letiltja a Glyph interfészt is. Ennek módosítására hosszan nyomja le a „Ne zavarj!” csempét a gyorsbeállításokban, majd kapcsolja ki a „Glyph-ek némítása” gombot.

További beállítások

4. Ne zavarjanak

A Google Asszisztens a virtuális személyi asszisztens élményét nyújtja természetes nyelvű beszédinterfészen keresztül, és számos feladat elvégzésére alkalmas. A főkapcsoló gomb rövid lenyomásával lehet aktiválni, vagy úgy, ha képernyőt a jobb alsó sarokból kiindulva végigsimítja.

Tudjon meg többet a Google Asszisztens alkalmazásból a Google Asszisztensről.

További beállítások

5. Google Asszisztens

A telefon (1) képes más, Qi-kompatibilis, vezeték nélkül töltődő eszköz töltésére, amelyet a vezeték nélküli töltőspirállal tud feltölteni.

A funkció aktiválására nyissa meg a Gyorsbeállítások menüt, majd kapcsolja be az akkumulátor megosztásának funkcióját. A Glyph interfész világítani kezd a funkció sikeres aktiválásakor.

További beállítások

6. Akkumulátor megosztás

A telefonon (1) képernyőfotót úgy készíthet, ha egyszerre nyomja meg a hangcsökkentő és a főkapcsoló gombot. A képet a rendszer a Google Fényképek alkalmazáson belül a képernyőfotók albumjába helyezi el. Alapértelmezetten a mappa nem feltétlenül szinkronizálódik a fő fényképalbummal. Az albumot úgy érheti el, ha a Google Fényképekre lép, majd a jobboldalt alul található „Könyvtár” fülre navigál.

Ha kiterjesztett képernyőfotót szeretne készíteni, akkor először készítsen normál képernyőfotót, majd várjon, amíg a „További felvétel” gomb megjelenik a képernyő alján. Koppintson rá, ekkor a görgethető interfészhez teljes oldal lesz látható. A képernyőfotó méretének módosításához egyszerűen húzza arrébb a fénykép széleit.

A képernyőfotót gyorsan meg is lehet szerkeszteni, nyomja meg a ceruza ikont, ami a képernyőfotó elkészítése után jelenik meg. Módosítsa a fényképet, vágja meg, adjon hozzá szöveget, megjegyzést, majd a szerkesztett képernyőfotó mentéséhez nyomja meg a „Mentés” gombot a bal felső sarokban.

További beállítások

7. Képernyőfelvétel

Az NFC (Near Field Communication, magyarul közeli rádiófrekvenciás kommunikáció) teszi lehetővé, hogy a telefon (1) egyéb, az NFC által szintén támogatott eszközökhöz kapcsolódjon. Ehhez a két berendezést egymáshoz közel kell elhelyezni. A legáltalánosabb alkalmazás, amikor a telefont (1) a Google Pay-en keresztül virtuális hitelkártyaként / bankkártyaként alkalmazzák.

A kényelmesebb használat kedvéért azt javasoljuk, hagyja bekapcsolva az NFC-t, mert készenléti állapotban hagyva nem túlzottan meríti az akkumulátort. A funkció kikapcsolására nyissa meg a Gyorsbeállítások menüt, majd koppintson az „NFC” csempére.

További beállítások

8. NFC

NOTHING

phone (1)

29

GYIK

GYIK

Hogyan tudom bekapcsolni a Nothing telefonomat (1)?

Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsoló gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a Nothing logó.

Hogyan tudom a meglévő telefonomról átvinni az adatokat a Nothing telefonomra (1)?

A beállítási varázslón belül létezik olyan opció, amellyel átmásolhatja a meglévő eszköz adatait. Ezt vagy a Google fiók biztonsági mentésén keresztül tudja megtenni, vagy kábellel kösse össze a két eszközt.

Hogyan módosíthatom a nyelvet?

A nyelvet a beállítási varázsló első oldalán lehet módosítani. A Beállítások > Rendszer > Nyelv és bemenet menüben is megváltoztatható a rendszer nyelve.

Hogyan engedélyezhető a helymeghatározási szolgáltatás?

A helymeghatározási szolgáltatást a Beállítások > Helymeghatározás menüben lehet aktiválni. Ha a váltógombot bekapcsolta, akkor a helymeghatározási szolgáltatást igénylő alkalmazások engedélyt fognak kérni Öntől a helymeghatározási adatainak hozzáférésehez, amikor első alkalommal megnyitja az alkalmazást.

Hogyan tudom aktiválni a Készülék keresése funkciót a Nothing telefonomon (1)?

A Készülék keresése funkciót a rendszer automatikusan aktiválja, amikor belép a Google fiókjába.

Ugyanakkor a hely csak akkor érhető el, ha a helymeghatározási szolgáltatást bekapcsolta a készülékén. További tudnivalókat lásd: Beállítások > Google > Készülék keresése.

Hogyan tudok biztonsági mentést készíteni az adataimról a Nothing telefonomon (1)?

A telefon (1) a Google alapértelmezett biztonsági mentési gyakorlatát alkalmazza, ha az WIFI-n keresztül csatlakozik és 2 órán keresztül készenléti állapotban van. Az azonnali biztonsági mentéshez lépjen a Beállítások > Google > Biztonsági mentés elemre, majd koppintson a „Biztonsági mentés most” gombra.

GYIK

Hogyan módosíthatok a Nothing telefonom (1) háttérképén és kiemelő színein?

A háttérképet és a kiemelő színeket a kezdőképernyő egy üres területének hosszan tartó lenyomásával módosíthatja, majd itt válassza ki a „Személyre szabás” elemet az előreugró menüben. Koppintson a „Háttérkép és stílus” elemre és válassza ki a kívánt háttérképet és kiemelő színt. Alapértelmezetten a telefon (1) az Android 12 új dinamikus színfunkcióját jeleníti meg, hogy egyéb beállítás híján a háttérképből kölcsönözze az egyes színeket.

Hogyan tudok képernyőfelvételt készíteni a Nothing telefonomon (1)?

A képernyőfelvételt készítő funkció beállítására simítsa végig a képernyőt felülről indulva kétszer, hogy kinyissa a kiterjesztett Gyorsbeállítások menüt. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, majd húzza fel a Képernyőfelvétel csempét a rejtett csempék közül.

A felvétel megkezdéséhez lefelé indulva simítsa végig a képernyőt a Gyorsbeállításokhoz, majd keresse meg az újonnan hozzáadott Képernyőfelvétel csempét. Koppintson rá egyszer, majd igazolja vissza, hogy a három másodperces visszaszámlálást követően a rendszer elkezdhesse a felvételt. A visszaszámláló az értesítési sáv jobb oldalán jelenik meg.

A felvétel befejezéséhez lefelé irányulva simítsa végig a képernyőt, hogy megnyissa az értesítési központot, majd a felvétel elmentéséhez koppintson a „Stop” elemre. A fájl a Google fényképek > Könyvtár > Filmek menüben található meg.

Hogyan adhatom hozzá a Nothing telefonomhoz (1) a fül (1) widgetet?

Mint a többi widget, a fül (1) widget is a kezdőképernyő egy üres területének hosszan tartó lenyomásával érhető el; ezt követően válassza ki a „Widget” elemet az előreugró menüben. Következőleg görgessen lefelé a fül (1) alkalmazáshoz, és húzza a widgetet a kezdőképernyőre.

GYIK

Hogyan tudok felvételt készíteni a Nothing telefonommal (1)?

Indítsa el a kamera alkalmazást, majd koppintson a „Videó” elemre a módválasztó sávban.

Hogyan tudok jelszót beállítani és használni a Nothing telefonomon (1)?

A zárolás feloldási módjának kiválasztásához lépjen a Beállítások > Biztonság elemre. Ne feledje, hogy az ujjlenyomatos vagy arcfelismerő feloldás használatához először meg kell adnia egy mintázatot / PIN-kódot.

Hogyan tudom a gyári alaphelyzetbe visszaállítani a Nothing telefonomat (1)?

A gyári alaphelyzetbe visszaállításához lépjen a Beállítások > Alaphelyzetbe állítási lehetőségek > Összes adat törlése (gyári alaphelyzetbe állítás) elemre.

Hogyan tudom kinyitni a SIM-tálcát a Nothing telefonomon (1)?

Helyezze be a telefon alján található SIM-tálca melletti lyukba a telefon mellé adott SIM-kártya eltávolító eszközt.

Hogyan adhatom hozzá a fülest (1) a Nothing telefonomhoz (1)?

A Gyors párosító funkció elindul a telefonon (1), amikor kinyitja nem párosított fülhallgatót (1) tartalmazó tartót. A párosításhoz hajtsa végre a Gyors párosítás menü lépéseit.

Amennyiben a Gyors párosítás nem jelenik meg, akkor lépjen a Beállítások > Csatlakoztatott eszközök > Új eszköz párosítása elemre, hogy a készülék elkezdje keresni a Nothing fülest (1). További tudnivalóként olvassa el a fülhallgató (1) útmutatóját.

GYIK

Hogyan tudom engedélyezni az akkumulátorkímélőt a Nothing telefonomon (1)?

Amikor a telefon (1) akkumulátorának töltöttsége 15% alá csökken, akkor értesítés jelenik meg, ami arra kéri Önt, kapcsolja be az akkumulátorkímélő funkciót.

A manuális bekapcsoláshoz simítsa végig a képernyőt felülről indulva kétszer, hogy kinyissa a kiterjesztett Gyorsbeállítások menüt. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, majd húzza fel az Akkumulátorkímélő csempét a rejtett csempék közül. A be- és kikapcsoláshoz koppintson rá a Gyorsbeállítások menüből.

Hogyan kényszeríthetem a Nothing telefonomat (1), hogy újrainduljon?

Tartsa egyszerre lenyomva a főkapcsoló gombot és a hangerősítő gombot, amíg meg nem jelenik a kijelzőn a Nothing logója.

Hogyan tudom engedélyezni a játék módot a Nothing telefonomon (1)?

A játék mód automatikusan aktiválódik, ha a listán szereplő alkalmazás elindul. Az alkalmazások listájának szerkesztésére lépjen a Beállítások > Rendszer > Játék mód > Alkalmazások listája elemre. Alapértelmezetten azok az alkalmazások kerülnek a listára, amelyek játékként szerepelnek a Play áruházban.

Honnan tudom, hogy mikor áll rendelkezésre újabb szoftverfrissítés?

Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, akkor egy értesítés ugrik fel, hogy emlékeztesse Önt a legfrissebb verzió letöltésére. Ugyanakkor manuálisan is ellenőrizheti a frissítéseket, ehhez lépjen a Beállítások > A telefon névjegye > Szoftver információ elemre. Ha új szoftverfrissítés áll rendelkezésre, akkor piros ikon fog megjelenni a Nothing operációs rendszerének címkéje mellett.

Hogyan rejthetem el az üzenetek részleteit a zárképernyőn?

Lépjen a Beállítások > Kijelző > Zárképernyő > Adatvédelem elemre, és itt válasza ki az értesítési előnézet elemet.

GYIK

Hogyan tudom engedélyezni a hívásvárakoztatást a Nothing telefonomon (1)?

Nyissa meg a Telefon alkalmazást, majd kattintson a jobb felső sarokban a keresősávban található, három pontból álló ikonra. Majd navigáljon a Beállítások > Hívó fiókok > További beállítások elemre, és kapcsolja be a Hívás várakoztatása elemet.

Hogyan tudok számokat letiltani a Nothing telefonomon (1)?

Nyissa meg a Telefon alkalmazást, majd kattintson a jobb felső sarokban a keresősávban található, három pontból álló ikonra. Majd navigáljon a Beállítások > Letiltott számok > Szám hozzáadása elemre, ezzel letilthatja a listához adott számokról érkező hívásokat és szöveges üzeneteket.

Hogyan vetíthetem ki a Nothing telefonom (1) képernyőjét a TV-re?

A képernyőkivetítő funkció beállítására simítsa végig a képernyőt felülről indulva kétszer, hogy kinyissa a kiterjesztett Gyorsbeállítások menüt. Nyomja meg a szerkesztés (ceruza) ikont, majd húzza fel a Képernyőkivetítő csempét a rejtett csempék közül.

A tükrözés megkezdésére felülről kezdve simítsa végig a képernyőt, ezzel megnyitja a Gyorsbeállítások menüt, majd keresse meg az újonnan hozzáadott Képernyőkivetítő csempét. Egyszer kattintson rá, majd válassza ki a kivetítés céleszközét, amelyre az azonos helyi hálózathoz csatlakoztatva szeretne kivetíteni.

Hogyan tudom engedélyezni a sötét háttérrel a Nothing telefonomon (1)?

A sötét háttér alapértelmezetten engedélyezve van. A módosításához simítsa lefelé a képernyőt, hogy megnyissa a Gyorsbeállítások menüt. Keresse meg a „Sötét háttér” csempét és a be- vagy kikapcsolásához kattintson rá.

Hogyan tudom módosítani a Nothing telefonom (1) betűtípusát?

A telefon (1) betűtípusa nem módosítható. Ugyanakkor változtathatja a betű méretén. Ehhez lépjen a Beállítások > Kijelző > Betűméret elemre.

Hogyan állíthatom vissza a törölt fényképeket és videókat?

Nyissa meg a Fényképek alkalmazást, majd navigáljon az alsó sávon a Könyvtár elemhez. Majd kattintson a „Kuka” elemre, és nézze meg, mit törölt az utóbbi 60 napban.

NOTHING

phone (1)

35

Köszönjük!