

# Ghidul utilizatorului

# phone (1)

VERSIUNEA 1.0.0

# Cuprins

## PRIMA UTILIZARE

1. Aspect hardware
2. Încărcare
3. Navigare
4. Lansator
5. Setări rapide / Notificări

## NOȚIUNI DE BAZĂ

1. Rețea
2. Dispozitive conectate
3. Instalarea / Ștergerea aplicațiilor
4. Bateria
5. Stocare
6. Sunet și vibrații
7. Interfață Glyph
8. Blocarea ecranului și securitatea
9. Despre phone (1)

## AVANSATE

1. Optimizarea camerei și a microfonului
2. Scurtături ale aplicațiilor
3. Pictograme extinse
4. Nu deranjați
5. Asistent Google
6. Încărcare inversă
7. Captură de ecran
8. NFC

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE

# Noțiuni de bază

1. Aspect hardware
2. Încărcare
3. Navigare
4. Lansator
5. Setări rapide / Notificări



Camera din  
spate

Buton de



Cameră



# Noțiuni de bază

## 1.Aspect hardware

phone (1) se încarcă la 33 W. Poate să atingă 100% din putere în doar 76 de minute cu încărcare rapidă prin cablu și un adaptor de încărcare rapidă compatibil.

Alternativ, încărcătorul wireless de 15 W va încărca complet dispozitivul în 130 de minute. Pentru a utiliza încărcarea fără fir, așezați phone (1) cu fața în sus pe un suport compatibil de la un încărcător wireless.



# Noțiuni de bază

## 2.Încărcare

### NAVIGARE PRIN GESTURI

#### Înapoi

Trageți spre interior de la marginea stângă sau dreaptă a ecranului.

#### Pagina de pornire

Trageți din partea de jos a fiecărui ecran.

#### Comutator de aplicații

Trageți cu degetul în sus și țineți apăsat de pe marginea de jos a ecranului.

### NAVIGARE CU 3 BUTOANE

#### Înapoi

Reveniți la ecranul anterior sau anulați ultima acțiune.

#### Pagina de pornire

Reveniți la pagina principală a lansatorului.

#### Comutator de aplicații

Deschideți comutatorul de aplicații pentru a trece la o aplicație deschisă recent sau pentru a elibera memorie prin închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.

# Noțiuni de bază

## 3. Navigare

### ECRANUL ACASĂ

1. Apăsați lung pe o zonă goală pentru a deschide Setări principale, Widgeturi și Personalizare.
2. Apăsați lung pe pictogramele aplicațiilor pentru a afișa comenzi rapide ale aplicațiilor și pentru a rearanja poziția pictogramelor.
3. Apăsați lung și trageți o pictogramă a unei aplicații pe o altă pictogramă pentru a crea un dosar.

### SERTARUL PENTRU APLICAȚII

1. Trageți cu degetul de jos în sus pentru a deschide sertarul pentru aplicații.
2. Apăsați lung și trageți pictograma aplicației pentru a adăuga aplicații pe ecranul principal.

### OBIECTE WIDGET

1. Deschideți meniul Widgeturi prin intermediul comenzilor rapide ale aplicațiilor sau apăsați lung pe o zonă goală din ecranul de pornire.
2. Apăsați lung și trageți orice widget pe ecranul principal.
3. Apăsați lung pe widget pentru a redimensiona sau edita.



# Noțiuni de bază

4. Lansator

Trageți în jos din bara de stare pentru a accesa Setări rapide și Centrul de notificare. În Setări rapide, atingeți fiecare dală pentru a comuta fiecare funcție. Apăsați lung pe dale pentru a accesa setări mai detaliate.

Trageți în jos a doua oară pentru a accesa Setări rapide extinse. Trageți cu degetul spre stânga și spre dreapta pentru a accesa mai multe dale Setări rapide. Apăsați pictograma de editare (creion) și trageți dalele pentru a personaliza aspectul.

# Noțiuni de bază

## 5.Setări rapide/Notificări

# De bază

1. Rețea
2. Dispozitive conectate
3. Instalarea/Ștergerea aplicațiilor
4. Bateria
5. Stocare
6. Sunet și vibrații
7. Interfață Glyph
8. Blocarea ecranului și securitatea

9. Despre phone (1)

Pentru a modifica setările de rețea, fie trageți în jos panoul Setări rapide și apăsați lung pe prima piesă din stânga sus, fie deschideți aplicația Setări și apăsați pe „Rețea și internet”.

Pentru a vă conecta la Wi-Fi, apăsați pe elementul de meniu Wi-Fi și activați comutatorul Wi-Fi. Selectați rețeaua fără fir dorită și introduceți parola.

De asemenea, partajarea pe internet poate fi activată prin intermediul acestei pagini. Pentru a face acest lucru, atingeți pur și simplu „Hotspot și Tethering” pentru a selecta metoda preferată și treceți la configurare. Această opțiune poate fi, de asemenea, accesată cu ușurință prin Setări rapide.

# De bază

# 1. Rețea

Pentru a vă conecta la un dispozitiv Bluetooth, fie trageți în jos panoul Setări rapide și apăsați lung pe a doua piesă din dreapta sus, fie deschideți aplicația Setări și apăsați pe „Dispozitive conectate”

Atingeți „Asociere dispozitiv nou” și selectați pe dispozitivul țintă pentru a vă conecta la acesta.

# De bază

## 2. Dispozitive conectate

## INSTALAREA

Lansați „Play Store” și conectați-vă la un cont Google. Continuați să căutați aplicația în bara de căutare de sus și atingeți butonul verde „Instalare”. Aplicația instalată poate fi găsită în sertarul de aplicații.

## ȘTERGEREA

Deschideți sertarul de aplicații, țineți apăsat și trageți aplicația care trebuie ștersă. Trageți-l în colțul din dreapta sus al ecranului și eliberați-l sub zona marcată „Dezinstalare”.

\*Notă: Dacă această acțiune este efectuată pe ecranul de pornire, zona va fi marcată ca „Eliminare”, ceea ce înseamnă că se elimină doar pictograma de pe ecranul de pornire și nu se dezinstalează aplicația.

# De bază

## 3. Instalarea/ștergerea aplicațiilor



Phone (1) folosește o baterie de 4500mAh, care ar trebui să țină o zi întreagă de utilizare medie spre intensă. Dacă bateria este descărcată, activați modul de economisire a bateriei fie apăsând pe panoul „Economisire baterie” din Setări rapide, fie apăsând notificarea „Energie scăzută” care apare automat atunci când bateria dispozitivului scade sub 15%.

Dispozitivul phone (1) își optimizează bateria pe termen lung prin reducerea vitezei de încărcare pe timp de noapte, atunci când este setată o alarmă. Astfel se evită încărcarea continuă și se asigură că dispozitivul se încarcă complet numai în apropierea orei de trezire.

# De bază

## 4. Bateria

Pentru a verifica spațiul de stocare disponibil pe dispozitiv, deschideți aplicația Setări și apăsați pe „Stocare” pentru a obține o imagine de ansamblu a consumului de spațiu de stocare al fiecărui tip de date.

Pentru a șterge spațiul de stocare al aplicațiilor sau pentru a șterge memoria cache a aplicațiilor, deschideți aplicația Setări și apăsați pe „Aplicație”, apoi pe „Toate aplicațiile” pentru a vedea toate aplicațiile instalate și spațiul de stocare pe care îl utilizează fiecare aplicație. Atingeți o aplicație selectată pentru a accesa pagina „Mai multe informații” a acesteia, care prezintă două butoane pentru a șterge memoria de stocare sau pentru a șterge memoria cache.

# De bază

## 5. Stoccare

Apăsați butonul fizic de creștere sau reducere a volumului de pe partea laterală a dispozitivului pentru a regla volumul pentru cea mai recentă sursă audio utilizată și pentru a deschide meniul audio.

În meniul audio, atingeți pictograma clopotului din partea de sus pentru a schimba între „Mod sonerie”, „Doar vibrații” și „Mod silențios”.

În meniul audio, atingeți pictograma cu trei puncte din partea de jos pentru a deschide un meniu cu patru cursoare pentru a regla volumul media, volumul apelurilor, volumul soneriilor și al notificărilor și, respectiv, volumul alarmei.

# De bază

## 6. Sunet și vibrații

Interfața Glyph reprezintă cele cinci segmente de iluminare controlate individual de pe partea din spate a dispozitivului phone (1). Toate tonurile de apel și sunetele de notificare Nothing preîncărcate au modelele Glyph personalizate, realizate manual, care luminează interfața Glyph în sincronizare cu sunetul și vibrațiile, oferind utilizatorilor un nou mod de a interacționa cu dispozitivul phone (1).

Pentru a configura caracteristicile individuale, găsiți secțiunea Glyph Interface în aplicația Setări. Alternativ, apăsați lung pe comutatorul Glyphs din Setări rapide.

Trageți glisorul de luminozitate pentru a regla luminozitatea interfeței Glyph. Aceasta va reduce toate Glyph de la luminozitatea maximă la luminozitatea setată.

Pentru a previzualiza și seta tonurile de apel, găsiți fila Tonuri de apel în setările interfață Glyph. Alegeți între setarea tonului de apel implicit sau asocierea contactelor individuale cu tonuri de apel unice, apoi decideți între sunete Nothing (Glyph-uri create manual) sau Sunetele mele (sunete importate, Glyph-uri generate).

Pentru a adăuga un ton de apel personalizat, accesați Sunetele mele și apăsați „Adăugați sunete noi” Se va deschide browserul de fișiere în care puteți selecta fișierele de importat.

# Informaț

## ii de bază

### 7. Interfață Glyph (1)

Sune  
tele  
de  
notifi  
care  
pot fi  
setat  
e  
într-  
un  
mod  
simil  
ar,  
putâ  
nd  
alege  
între  
sune  
tele  
origi  
nale  
Noth  
ing  
și  
sune  
tele  
impo  
rtate  
.

INTERFATA GLYPH INCLUDE, DE ASEMENEA:

### Contor de încărcare

Afișează pasiv progresul încărcării dispozitivului atunci când este conectat la priză.

### Asistent Google

Aprinde interfața Glyph atunci când este activat Google Assistant.

### Flip la Glyph

Anularea temporară a sunetului și oprirea vibrațiilor dispozitivului atunci când dispozitivul phone (1) este așezat cu ecranul în jos, reducând astfel distragerile și fără a pierde niciun apel important.

### Planificarea orelor de somn

Dezactivează temporar interfața Glyph la anumite ore din anumite zile, pentru a se asigura că utilizatorii nu vor fi distrași pe timp de noapte.

Funcție Secret Easter egg - cei mai pasionați fani Nothing o vor recunoaște imediat.

Funcția „Nu deranja” va dezactiva temporar interfața Glyph.

# De bază

## 7. Interfață Glyph (2)

Pentru a schimba metoda de deblocare, deschideți aplicația Setări și găsiți opțiunea „Blocare ecran și securitate”. Intrați în pagină pentru a seta PIN-ul de deblocare, pentru a înregistra amprente suplimentare sau pentru a înregistra datele faciale utilizate pentru deblocarea dispozitivului.

Notă: deblocarea prin amprentă digitală / date faciale nu poate fi utilizată fără un cod PIN, deoarece altfel oricine ar putea pur și simplu să gliseze pentru a debloca dispozitivul.

# De bază



## 8. Blocare ecran și securitate

Conține toate informațiile specifice dispozitivului, cum ar fi informațiile despre hardware, numărul de telefon etc.

Apăsați pe numele dispozitivului pentru a edita modul în care dispozitivul phone (1) apare pe alte dispozitive.

În cazul în care există o nouă actualizare de software disponibilă pentru dispozitiv, lângă versiunea Nothing OS va apărea un număr roșu (1).

Atinge de 9 ori, știi unde...

# De bază

## 9. Despre phone (1)

# Avansat

1. Optimizarea camerei și a microfonului
2. Scurtături ale aplicațiilor
3. Pictograme extinse
4. Nu deranjați
5. Asistent Google
6. Partajare  
baterie
7. Captură de

ecran  
8. NFC

Dispozitivul phone (1) oferă algoritmi de optimizare a camerei și a microfonului la nivelul sistemului de operare, care afectează toate aplicațiile de la prima și de la terțe părți. Ori de câte ori se utilizează o cameră sau un microfon, în partea dreaptă a barei de stare va apărea o pictogramă verde.

Pentru a schimba modurile de optimizare, trageți cu degetul în jos o dată și atingeți pictograma verde pentru a selecta cel mai bun algoritm care trebuie utilizat în mediul curent.

# Avansat

## 1. Optimizarea camerei și a microfonului

În lansator, comenzile rapide specifice aplicațiilor pot fi accesate prin menținerea apăsată lung pe pictograma unei aplicații pentru a afișa meniul extins de comenzi rapide.

Indicație: comanda rapidă poate fi transformată, de asemenea, în propria pictogramă de sine stătătoare prin tragere și plasare pe ecranul de pornire.

# Avansat

## 2. Scurtături ale aplicațiilor

Lansatorul Nothing oferă opțiunea de a extinde orice pictogramă de pe ecranul principal la o dimensiune de patru ori mai mare, permițând utilizatorilor opțiuni complete de personalizare. Pentru a utiliza această funcție, țineți apăsat lung pe pictograma unei aplicații și apăsați pictograma de extindere pentru a mări pictograma aplicației selectate.

Pentru a utiliza această funcție, țineți apăsat lung pe pictograma unei aplicații și apăsați pictograma de extindere pentru a mări pictograma aplicației selectate.

# Avansat

## 3. Pictograme extinse



Modul „Nu deranja” oferă o experiență fără distrageri, reducând temporar toate notificările care nu sunt pe lista albă și apelurile primite, precum și ascunzând toate notificările din bara de stare și în bara de notificări. Pentru a activa această funcție, deschideți Setări rapide și atingeți caseta „Nu deranja”.

Pentru a face modificări în lista de persoane/aplicații de pe lista albă, este suficient să țineți apăsat în mod prelungit tasta „Nu deranja” din Setări rapide și să editați persoanele/aplicațiile importante. Acest lucru le va permite să ocolească notificarea.

Modul „Nu deranja” va dezactiva temporar interfața Glyph implicit. Pentru a schimba acest comportament, țineți apăsat lung tasta „Nu deranja” din setările rapide și dezactivați comutatorul „Anulare sunet Glyphs”.

# Avansat

## 4. Nu deranjați

Google Assistant oferă o experiență de asistent personal virtual printr-o interfață vocală în limbaj natural pentru a efectua o varietate de sarcini. Poate fi activată prin ținerea scurtă a butonului de pornire sau prin glisarea în sus din colțul din dreapta jos al ecranului.

Aflați mai multe despre lucrurile pe care să le spuneți asistentului Google din aplicația Google Assistant.

# Avansat

## 5. Asistent Google

Dispozitivul phone (1) este capabil să încarce alte dispozitive de încărcare fără fir compatibile Qi cu ajutorul bobinei sale de încărcare fără fir.

Pentru a activa această funcție, deschideți meniul Setări rapide și activați funcția de partajare a bateriei. Interfața Glyph se va aprinde dacă funcția este activată cu succes.

# Avansat

## 6. Partajare baterie

Pentru a captura o captură de ecran pe dispozitivul phone (1), apăsați simultan butonul de volum jos și butonul de pornire. Imaginea va fi stocată în albumul de capturi de ecran din aplicația Google Photos. În mod implicit, este posibil ca acest director să nu fie sincronizat cu albumul foto principal. Pentru a accesa albumul, accesați Google Photos și navigați la fila „Arhivă” din dreapta jos.

Pentru a face o captură de ecran extinsă, faceți mai întâi o captură de ecran normală și așteptați ca în partea de jos a ecranului să apară un buton „Captură suplimentară”. După ce este apăsată, va fi vizibilă o vizualizare a întregii pagini pentru orice interfață derulabilă. Pur și simplu trageți marginile pentru a ajusta dimensiunea capturii de ecran.

Captura de ecran poate fi, de asemenea, editată rapid prin apăsarea pictogramei cu creionul care apare după realizarea capturii de ecran. Efectuați orice modificări, cum ar fi decuparea, adăugarea de text sau adnotarea, apoi apăsați „Salvare” în colțul din stânga sus pentru a salva captura de ecran editată.

# Avansat

## 7. Captură de ecran

NFC (Near Field Communication) permite dispozitivului phone (1) să se conecteze la alte dispozitive compatibile cu NFC prin plasarea celor două dispozitive în apropierea unul de celălalt. Cea mai frecventă utilizare este folosirea dispozitivului phone (1) ca un card de credit/debit virtual prin Google Pay.

Este recomandat să mențineți NFC activat pentru comoditate, deoarece nu consumă prea multă baterie atunci când este lăsat în așteptare. Pentru a dezactiva această funcție, deschideți Setări rapide și atingeți caseta „NFC”.

# Avansat

## 8. NFC

# Întrebări frecvente

# Întrebări frecvente

## Cum pornesc dispozitivul Nothing phone (1)?

Țineți apăsat butonul de pornire până când pe ecran apare sigla Nothing.

## Cum transfer datele de pe telefonul existent pe dispozitivul phone Nothing (1)?

În asistentul de configurare, va exista o opțiune de copiere a datelor de pe un dispozitiv existent, fie prin intermediul unei copii de rezervă a contului Google, fie prin conectarea celor două dispozitive cu un cablu.

## Cum pot schimba limba?

Limba poate fi setată pe prima pagină a expertului de configurare. De asemenea, aceasta poate fi modificată în Setări > Sistem > Limbi și introducere.

## Cum se activează serviciile de localizare?

Serviciile de localizare pot fi activate în Setări > Locație. Atunci când această opțiune este activată, aplicațiile care necesită servicii de localizare vor solicita permisiunea de a accesa datele de localizare atunci când deschideți aplicația pentru prima dată.

## Cum activez funcția Găsește dispozitivul pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Funcția Găsește dispozitivul va fi activat automat după ce vă conectați la un cont Google.

Cu toate acestea, locația poate fi accesată numai dacă serviciile de localizare sunt activate. Pentru mai multe informații, consultați Setări > Google > Găsește dispozitivul.

## Cum pot face o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Dispozitivul phone (1) utilizează rutina de backup implicită de la Google atunci când este conectat la Wi-Fi și se încarcă în standby timp de 2 ore. Pentru a face imediat o copie de rezervă, navigați la Setări > Google > Copie de rezervă și apăsați pe butonul „Efectuează acum copie de rezervă”.

# Întrebări frecvente

## Cum pot schimba tapetul și culorile de accent de pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Imaginea de fundal și culorile de accent pot fi schimbate prin apăsarea lungă a unui spațiu gol din ecranul principal și prin selectarea „Personalizare” din meniul care apare. Atingeți „Imagine de fundal și stil” pentru a selecta imaginea de fundal și culoarea de accent. În mod implicit, dispozitivul phone (1) va utiliza noua funcție Dynamic Colour a Android 12 pentru a extrage culorile din tapet, dacă nu este specificat.

## Cum pot utiliza înregistrarea ecranului pe dispozitivul phone Nothing (1)?

Pentru a configura funcția de înregistrare a ecranului, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului de două ori pentru a accesa Setări rapide extinse. Apăsați pictograma de editare (creion) și trageți dala Înregistrare ecran în sus din dalele ascunse.

Pentru a începe înregistrarea, trageți cu degetul în jos pentru a deschide Setări rapide și găsiți dala nou adăugată de înregistrare a ecranului. Atingeți o dată și confirmați pentru a începe înregistrarea după o numărătoare inversă de trei secunde, afișată în partea dreaptă a barei de notificare.

Pentru a termina înregistrarea, trageți cu degetul în jos pentru a deschide centrul de notificare și atingeți „Stop” pentru a salva înregistrarea. Fișierul poate fi accesat în Google Photos > Arhivă > Filme.

## Cum adaug widget-ul ear (1) pe dispozitivul meu Nothing phone (1)?

La fel ca orice alt widget, widgetul ear (1) poate fi accesat prin apăsarea lungă pe un spațiu gol din ecranul de pornire și prin selectarea „Widget” din meniul care apare. Apoi, derulați în jos până la aplicația ear (1) și trageți widgetul pe ecranul de pornire.



# Întrebări frecvente

## Cum filmez cu dispozitivul Nothing phone (1)?

Lansați aplicația Cameră și apăsați pe opțiunea „Video” din bara de selectare a modului.

## Cum setez și folosesc codul de acces pe telefonul meu Nothing (1)?

Accesați Setări > Securitate pentru a alege metoda de deblocare preferată. Rețineți că trebuie să setați mai întâi un model / PIN pentru a utiliza deblocarea prin amprentă sau deblocarea facială.

## Cum se face resetarea din fabrică a dispozitivului phone Nothing (1)?

Pentru a efectua o resetare din fabrică, accesați Setări > Opțiuni de resetare > Ștergeți toate datele (resetare din fabrică).

## Cum pot scoate tava SIM de pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Introduceți instrumentul de îndepărtare a cartelei SIM furnizat în orificiul de lângă tava SIM, situat în partea de jos a telefonului.

## Cum conectez casca ear (1) la dispozitivul meu Nothing phone (1)?

Funcția Asociere rapidă se lansează pe telefon (1) atunci când deschideți o carcasă ear (1) neasociată cu căștile în interior. Navigați prin configurarea Asociere rapidă pentru a finaliza asocierea.

Dacă Asociere rapidă nu apare, accesați Setări > Dispozitive conectate > Asociați dispozitivul nou pentru a căuta Nothing ear (1). Pentru mai multe detalii, consultați manualul ear (1).

# Întrebări frecvente

## Cum activez funcția de economisire a bateriei pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Când bateria phone (1) scade sub 15%, va apărea o notificare de baterie descărcată pentru a vă invita să activați economizorul de baterie.

Pentru a-l comuta manual, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului de două ori pentru a accesa Setări rapide extinse. Apăsați pictograma de editare (creion) și trageți dala Economizor de baterie în sus, de la dalele ascunse. Atingeți-l pentru a activa și dezactiva din Setarea rapidă.

## Cum pot reporni forțat dispozitivul Nothing phone (1)?

Țineți apăsat simultan butonul de pornire și butonul de mărire a volumului până când pe ecran apare sigla Nothing.

## Cum activez modul Jocuri pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Modul Jocuri este activat automat atunci când este lansată o aplicație din listă. Pentru a edita lista de aplicații, accesați Setări > Sistem > Mod joc > Listă aplicații. Aplicațiile care sunt listate ca jocuri în Play Store vor fi adăugate în mod implicit în această listă.

## Cum aflu când este disponibilă o nouă actualizare de software?

Ori de câte ori este disponibilă o nouă actualizare a software-ului, va apărea o notificare care vă va reaminti să faceți actualizarea la cea mai recentă versiune. Cu toate acestea, puteți, de asemenea, să verificați manual dacă există actualizări, accesând Setări > Despre telefon > Informații despre software. Dacă este disponibilă o nouă actualizare, va apărea o pictogramă roșie lângă eticheta Nothing OS.

## Cum pot ascunde detaliile mesajelor pe ecranul de blocare?

Accesați Setări > Afișaj > Ecran de blocare > Confidențialitate pentru a alege opțiunea de previzualizare a notificărilor

# Întrebări frecvente

## Cum activez apelul în așteptare pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Deschideți aplicația Telefon și apăsați pe pictograma cu trei puncte din dreapta barei de căutare. Apoi, accesați Setări > Conturi apelant > Setări suplimentare și activați opțiunea Apel în așteptare.

## Cum blochez / adaug pe lista neagră numere pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Deschideți aplicația Telefon și apăsați pe pictograma cu trei puncte din dreapta barei de căutare. Apoi, accesați Setări > Numere blocate > Adăugați un număr pentru a bloca apelurile și mesajele text primite de la numărul adăugat.

## Cum pot să proiectez de pe ecranul Nothing phone (1) pe televizorul meu?

Pentru a configura funcția de proiectare a ecranului, trageți cu degetul în jos din partea de sus a ecranului de două ori pentru a accesa Setări rapide extinse. Apăsați pictograma de editare (creion) și trageți dala Proiectare ecran în sus din dalele ascunse.

Pentru a începe oglindirea, trageți cu degetul în jos pentru a deschide Setări rapide și găsiți caseta nou adăugată Proiectare ecran. Atingeți-l o dată și selectați dispozitivul vizat pentru a difuza pe cel conectat în aceeași rețea locală.

## Cum activez tema întunecată pe dispozitivul Nothing phone (1)?

Tema întunecată este activată în mod implicit. Pentru a o schimba, trageți cu degetul în jos pentru a accesa Setări rapide și găsiți caseta „Temă întunecată”, apoi atingeți-o pentru a o activa/dezactiva.

## Cum schimb fonturile dispozitivul Nothing phone (1)?

Fontul din telefon (1) nu poate fi modificat. Cu toate acestea, pentru a schimba dimensiunea fontului, navigați la Setări > Afișaj > Dimensiune font.

## Cum restabilesc fotografiile sau clipurile video șterse?

Deschideți aplicația Fotografii și navigați la Arhivă din bara de jos. Apoi, apăsați pe „Coș de gunoi” pentru a vedea elementele șterse în ultimele 60 de zile.

*Vă mulțumim!*