

VŠEOBECNÉ NASTAVENIE A APLIKÁCIA

- **Pri aktualizácii hodinek sa vyskytne problém s inštaláciou alebo sa zobrazí chyba. Čo mám robiť?**
 - Počas aktualizácie nevypínajte telefón ani nezatvárajte aplikáciu Fossil Smartwatches.
 - Uistite sa, že je v telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth, zapnutá sieť Wi-Fi/3G, že sú hodinky blízko telefónu a že sú pripojené k telefónu.
 - Prípadne môžete aplikáciu aktualizovať manuálne tak, že prejdete na Profil > vyberiete aktívne hodinky > ťuknete na položku Aktualizovať.

- **KTORÉ TELEFÓNY SÚ KOMPATIBILNÉ S MOJIMI HODINKAMI HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR sú kompatibilné s telefónmi Android(TM) a iPhone(R), konkrétne so systémom Android OS 5.0 alebo vyšším, iOS 10.0/iPhone 5 a vyšším. Všetky zariadenia majú podporu Bluetooth(R) s vylepšeným prenosom údajov 5.0 Low Energy.

- **AKO NASTAVÍM MOJE ZARIADENIE?**
 - Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa týchto krokov:
 - Do telefónu si prevezmite aplikáciu z obchodu App Store alebo Google Play a nainštalujte ju. Postupujte podľa pokynov a vytvorte si účet.
 - Pripojte smarthodinky k dodanej nabíjačke.
 - Aplikácia vás prevedie procesom pripojenia a nastavenia hodinek Hybrid Smartwatch HR.

- **AKO ĎALEKO MÔŽU BYŤ HODINKY SMARTWATCH HR OD TELEFÓNU, ABY ZOSTALI STÁLE PRIPOJENÉ?**
 - Dosah bezdrôtového spojenia rozhraním Bluetooth medzi telefónom a hodinkami Hybrid Smartwatch HR sa môže značne líšiť v závislosti od prostredia. Vo všeobecnosti by ste mali mať pripojiteľnosť aspoň na 10 metrov (alebo 30 stôp).

- **AKO SI PREVEZMEM APLIKÁCIU?**
 - iOS: Prejdite do obchodu App Store, do vyhľadávacieho riadka zadajte celý názov aplikácie, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku „Získať“.
Počkajte, kým sa aplikácia prevezme do vášho telefónu.
 - Android: Prejdite do obchodu Google Play, do vyhľadávacieho riadka zadajte názov, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku „Inštalovať“.
Počkajte, kým sa aplikácia prevezme do vášho telefónu.

- **AKO SI MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ ÚČET, ABY SOM MOHOL(-LA) POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU?**
 - Môžete sa zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, účtu Facebook alebo Google.

- **PREČO MUSÍM UVIESŤ DÁTUM NARODENIA/HMOTNOSŤ/VÝŠKU?**
 - Váš vek, hmotnosť a výška poskytnú informácie našim algoritmom aktivity (kroky, kalórie atď.) a spresnia ich.
- **AKO ODINŠTALUJEM APLIKÁCIU?**
 - iOS: Stlačte a podržte ikonu aplikácie, kým sa v ľavom hornom rohu ikony nezobrazí znak „X“. Ťuknite na „X“.
 - Android: Aplikáciu odinštalujete prejdением na položku „Aplikácie“. Stlačte a podržte aplikáciu a presuňte ju na ikonu Odinštalovať.

PÁROVANIE/SYNCHRONIZÁCIA

- **AKO SPÁRUJEM ĎALŠIE HODINKY ALEBO NOSITELNÉ ZARIADENIE S APLIKÁCIU?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na položku PRIDAŤ vedľa aktívnych hodínok.
- **PREČO NEMÔŽEM SPÁROVAŤ MOJE HODINKY S TELEFÓNOM?**
 - Môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:
 - Neprevzali ste si aplikáciu a nenainštalovali ste ju. Postupujte podľa pokynov v časti „VŠEOBECNÉ NASTAVENIE A APLIKÁCIA.“
 - Vaše hodinky nemusia byť dostatočne blízko telefónu. Presuňte hodinky bližšie k telefónu.
 - Na telefóne môže byť vypnutý Bluetooth. Aplikácia vás upozorní, že Bluetooth nie je zapnutý a požiada o jeho zapnutie. Skúste zapnúť Bluetooth v telefóne pomocou nastavení Bluetooth v telefóne. Ak je Bluetooth už zapnutý, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth.
 - V telefóne môžu byť vypnuté služby na zisťovanie polohy. Aplikácia vás upozorní, že nie sú zapnuté služby na zisťovanie polohy a požiada o ich zapnutie.
 - Možno bude potrebné zrušiť spárovanie vašich hodínok a znova ich pripojiť k telefónu. Možno budete musieť aplikáciu ukončiť a znova otvoriť.
 - Batéria je takmer vybitá. Ak chcete hodinky spárovať, nabite ich.
- **AKO ZRUŠÍM SPÁROVANIE MOJICH HODINIEK S TELEFÓNOM?**
 - Otvorte aplikáciu.
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ozubené koliesko nastavení veľa hodínok, ktorých párovanie chcete zrušiť, a následne ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ HODINKY.
 - Nakoniec prejdite na nastavenia Bluetooth v telefóne a vyberte názov hodínok, aby ste odstránili alebo zrušili spárovanie zariadenia.
- **KOLKO ZARIADENÍ MÔŽEM SPÁROVAŤ S APLIKÁCIU?**

- o S aplikáciou môžete spárovať ľubovoľné množstvo zariadení, ale súčasne môže byť aktívne a pripojené na sledovanie iba jedno zariadenie.
 - o **AKO PREPNEM MEDZI SPÁROVANÝMI ZARIADENIAMI?**
 - o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ozubené koliesko nastavení veľa hodínok, ktoré chcete použiť, a následne ťuknite na položku AKTIVOVAŤ. Upozorňujeme, že súčasne môže byť aktívne a pripojené na sledovanie iba jedno zariadenie.
 - o **PREČO SA MOJE SPÁROVANÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR NEZOSYNCHRONIZUJÚ?**
 - o Môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:
 - Hodinky sa môžu odpojiť, ak sa presunú mimo dosahu Bluetooth telefónu. Dosah Bluetooth je 10 metrov (30 stôp), ak medzi telefónom a hodinkami nie sú žiadne dvere, steny alebo iné prekážky.
 - Na telefóne môže byť vypnutý Bluetooth. Aplikácia vás upozorní, že Bluetooth nie je zapnutý a požiada o jeho zapnutie. Skúste zapnúť Bluetooth v telefóne pomocou nastavení Bluetooth v telefóne. Ak je Bluetooth už zapnutý, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth.
 - o **AKO ČASTO MUSÍM SYNCHRONIZOVAŤ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR V APLIKÁCIÍ?**
 - o Odporúčame synchronizáciu najmenej raz týždenne, aby ste zaručili, že vaše zariadenie zostane plne aktualizované a bude správne fungovať.
- Pravidelná synchronizácia v aplikácii tiež zabraňuje strate údajov o aktivite.

BATÉRIA

- o **KOLKO VYDRŽÍ BATÉRIA V MOJICH HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - o V závislosti od použitia vydrží vaša batéria 2 a viac týždňov.
- o **AKO DLHO TRVÁ NABITIE MOJICH HODINIEK HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - o Batéria smarthodínok sa za hodinu dokáže nabiť na najmenej 80 %.
- o **UMIESTNIL(-A) SOM SMARTHODINKY NA NABÍJAČKU. PREČO NA DISPLEJI NEVIDÍM INDIKÁTOR NABÍJANIA?**
 - o Ak indikátor nabíjania (symbol blesku) nevidieť, nabíjačka nerozpoznala hodinky.
 - o Vyskúšajte nasledujúce tipy:
 - Hodinky znova umiestnite na nabíjačku.
 - Uistite sa, že kolíky nabíjačky sú zarovnané s drážkami na zadnej strane puzdra.
 - Overte, či hodinky sedia na nabíjačke tesne a bez medzery.

- Overte si, že medzi nabíjačkou a zariadením nič nie je, t. j. žiadny prach, páska atď.
 - Uistite sa, že nabíjačka je pod prúdom.
 - Skúste zmeniť zdroj napájania nabíjačky, t. j. presuňte ju z notebooku do zásuvky v stene.
- **AKO MAXIMALIZUJEM ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE?**
 - Oznamenia vás informujú pomocou vibrácií hodinek a/alebo pohybom ručičiek na hodinkách. Časté oznámenia môžu spôsobiť rýchlejšie vybitie batérie. Ak chcete maximalizovať výdrž batérie, môžete:
 - Znížiť počet ľudí alebo aplikácií, ktoré ste vybrali v oznámeniach. **POZRITE SI ČASŤ „AKO ODSTRÁNIM KONTAKT ALEBO APLIKÁCIU Z MOJICH OZNÁMENÍ?“**
 - **Vypnite budíky v časti Oznamenia aplikácie.**
 - **Znížte počet informácií na ciferníku hodinek. V časti Prispôsobenie aplikácie nastavte dátové body na Prázdne.**

FUNKCIE

- **AKO ZÍSKAM PRÍSTUP K FUNKCIÁM HODINEK?**
 - Nastavte svoje obľúbené funkcie pomocou tlačidiel na hodinkách alebo ciferníku v časti Prispôsobenie aplikácie.
 - Stlačením a podržaním stredu hodinek získate prístup k Nastaveniam, kde si môžete kedykoľvek vybrať z dostupných funkcií.
- **MÔŽEM NA HODINKÁCH VYPNÚŤ INFORMÁCIE NA CIFERNÍKU?**
 - Áno. Stlačte a podržte stredné tlačidlo a pomocou tlačidiel prejdite v zozname funkcií na položku Informácie na ciferníku. Pomocou tlačidiel vyberte možnosť VYP. pre tradičnejší vzhľad.
- **SÚ MOJE HODINKY ODOLNÉ VOČI VODE A/ALEBO PRACHU?**
 - Hodinky sú odolné voči striekajúcej vode a prachu. Informácie o atmosférach nájdete na zadnej strane hodinek. Materiál remienka môže navyše zle reagovať na vodu a prach.
 - Hodnotenie 3 atmosféry (3 ATM) znamená, že hodinky odolajú striekajúcej vode alebo krátkemu ponoreniu. Hodinky by ste nemali nosiť pri plávaní ani kúpaní.
 - Hodnotenie 5 atmosfér (5 ATM) znamená, že hodinky môžete nosiť v blízkosti umývadiel alebo pri plávaní v plytkej vode. Hodinky nenoste pri kúpaní, šnorchlovaní ani potápaní.
- **SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ DOTYKOVÝM DISPLEJOM?**
 - Nie, ale na displeji sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel na boku hodinek.

- **SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ MIKROFÓNOM A/ALEBO REPRODUKTOROM?**
 - Nie sú vybavené mikrofónom ani reproduktorom.
- **SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ SVETLOM?**
 - Áno, hodinky majú predné svetlo pre tmavšie prostredie. Ak ho chcete aktivovať, dvakrát ťuknite na ciferník hodínok.
- **DOKÁŽU MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR SLEDOVAŤ MOJU SRDCOVÚ FREKVENCIU?**
 - Áno, vaše hodinky sú vybavené zariadením PPG na sledovanie srdcovej frekvencie. Údaje o srdcovej frekvencii si môžete zobrazit' v časti Domov aplikácie.
- **SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ GPS?**
 - Nie, toto zariadenie nepodporuje GPS.
- **DOKÁŽU MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR SLEDOVAŤ MÔJ SPÁNOK?**
 - Áno, hodinky môžete nosit' v posteli a zistiť, ako vyzerala vaša noc vrátane ľahkého a pokojného spánku.
- **BUDEM VEDIET' PRESNÝ ČAS, AJ KEĎ MOJE HODINKY NEBUDÚ PRIPOJENÉ K TELEFÓNU?**
 - Áno, vaše hodinky budú naďalej zobrazovať čas v časovom pásme, v ktorom boli naposledy pripojené.
- **AKO NASTAVÍM ČAS NA MOJICH HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Ak chcete nastaviť čas na hodinkách Hybrid Smartwatch, najskôr spárujte hodinky s telefónom. Hodinky sa automaticky aktualizujú, aby zobrazovali rovnaké časové pásmo ako váš telefón.
 - Čas na vašich hodinkách Hybrid Smartwatch HR nie je možné manuálne zmeniť. Po spárovaní budú vždy zobrazovať čas telefónu.
- **AKO SKALIBRUJEM MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ozubené koliesko nastavení veľa hodínok. Vyberte položku Kalibrácia. Aplikácia vás prevedie procesom kalibrácie.

SLEDOVANIE AKTIVITY

- **AKÝ TYP ÚDAJOV O AKTIVITE SLEDUJÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Vaše hodinky sledujú aktivitu (kroky, kalórie a vzdialenosť) a spánok (bdelý, ľahký a pokojný).

- **AKO MÔŽEM ZOBRAZIŤ HISTÓRIU AKTIVITY V APLIKÁCIÍ?**
 - Ťuknite na položku Domov v ľavom dolnom rohu aplikácie. Môžete prepínať medzi dennými, týždennými a mesačnými zobrazeniami. Posunutím nadol zobrazíte históriu a ťuknutím na konkrétny deň zobrazíte ďalšie údaje.

- **AKO MÔŽEM SLEDOVAŤ CVIČENIE?**
 - Priradíte režim cvičenia v časti Prispôsobenie aplikácie. Stlačte priradené tlačidlo a potom pomocou spodných a horných tlačidiel prechádzajte cez možnosti cvičenia. Stlačením stredného tlačidla vyberte typ cvičenia a potom znova stlačte stredné tlačidlo.
 - Vaša história cvičenia je k dispozícii v časti Domov aplikácie a zaznamená sa v deň cvičenia.

- **AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ PRÍSTUP K NASTAVENIAM AKTIVITY ALEBO AKTUALIZOVAŤ MÔJ CIEĽOVÝ POČET KROKOV?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a následne ťuknite na položku Nastaviť ciele v ponuke Nastavenia. Ťuknite na cieľ aktivity, ktorý chcete upraviť.

- **AKO AKTUALIZUJEM SVOJU VÝŠKU ALEBO HMOTNOSŤ?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu a následne uložte zmeny.

- **AKO MÔŽEM ZMENIŤ JEDNOTKY MERANIA?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a následne ťuknite na položku Preferované jednotky v ponuke Nastavenia. Vyberte jednotky.

- **AKÉ AKTIVITY SÚ NAJVHODNEJŠIE PRE MOJE ZARIADENIE?**
 - Toto zariadenie je najvhodnejšie na zaznamenávanie krokov pri chôdzi, behu a podobných aktivitách počas celého dňa. Zariadenie je odolné iba voči striekajúcej vode, takže plávanie sa neodporúča.

- **ZDÁ SA, ŽE MOJE ÚDAJE O SLEDOVANÍ KROKOV/AKTIVITE NIE SÚ V APLIKÁCIÍ PRESNÉ. PREČO?**
 - Môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov:
 - Prístroj sleduje iba chôdzu, beh a ďalšie súvisiace aktivity. Ak pri chôdzi držíte niečo v tej istej ruke, na ktorej máte zariadenie, nemusia sa správne počítať všetky kroky.
 - Na určenie toho, kedy niekto urobil krok, používame snímače a komplexný algoritmus. Domnievame sa, že náš algoritmus predstavuje presnú reprezentáciu skutočného pohybu a ignoruje falošný pohyb, ako napríklad pohyb ruky.

- **PREČO NEVIDÍM POČÍTANÉ KALÓRIE?**
 - Kalórie sa nezobrazujú, kým sa nenastavia výška a hmotnosť. Ak chcete vykonať aktualizáciu, pozrite si časť „AKO AKTUALIZUJEM SVOJU VÝŠKU ALEBO HMOTNOSŤ?“
- **AK NEZOSYNCHRONIZUJEM HODINKY, STRATÍM ÚDAJE O AKTIVITE?**
 - Vaše hodinky uložia údaje po dobu 14 dní medzi synchronizáciami.
- **MOŽEM MANUÁLNE ZAZNAMENAŤ AKTIVITU ALEBO CVIČENIE?**
 - Nie, momentálne nemôžete manuálne zaznamenať fyzické aktivity.
- **MÔŽEM ZASIELAŤ ÚDAJE O MOJEJ AKTIVITE DO INÝCH APLIKÁCIÍ?**
 - Áno, počty krokov môžete odoslať do aplikácií Google Fit™ a UA Record™ od spoločností Under Armour a Apple Health.
- **MÔŽEM DO TEJTO APLIKÁCIE ODOSLAŤ ÚDAJE O AKTIVITE Z INÝCH APLIKÁCIÍ?**
 - Nie, údaje môžete exportovať iba do iných aplikácií (nemôžete importovať údaje).
- **PREČO SA POČET MOJICH KROKOV V TEJTO APLIKÁCII LÍŠI OD POČTU KROKOV V INÝCH SLEDOVACÍCH APLIKÁCIÁCH, KTORÉ POUŽÍVAM?**
 - Na určenie počtu krokov používame snímače a komplexný algoritmus. Každá aplikácia má iný algoritmus, čo spôsobuje odlišnosti v údajoch.

ŠTATISTIKY – SLEDOVANIE SPÁNKU

- **AKÝ TYP SPÁNKOVEJ AKTIVITY SA SLEDUJE?**
 - Ak zariadenie nosíte počas spánku, môže automaticky sledovať čas, keď zaspíte, trvanie spánku, trvanie ľahkého a pokojného spánku a čas prebudenia.
- **AKO MÔŽEM ZOBRAZIŤ HISTÓRIU SPÁNKU V APLIKÁCII?**
 - Ťuknite na položku Domov v ľavom dolnom rohu aplikácie a následne ťuknite na ikonu mesiaca. Môžete prepínať medzi dennými, týždennými a mesačnými zobrazeniami. Posunutím nadol zobrazíte históriu a ťuknutím na konkrétny deň zobrazíte ďalšie údaje.
- **AKO MÔŽEM UPRAVIŤ DENNÍK SPÁNKU?**
 - Momentálne nemôžete upraviť spánok.
- **MUSÍM STLAČIŤ TLAČIDLO ALEBO PODNIKNUŤ KROKY, AK CHCEM SLEDOVAŤ SPÁNKY?**
 - Nie, vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR automaticky sledujú váš

spánok, takže na vstup do režimu spánku alebo jeho ukončenie nemusíte podniknúť žiadne kroky.

- **MÔŽEM ODOSIELAŤ ÚDAJE O SPÁNKU DO INÝCH APLIKÁCIÍ?**
 - Nie, údaje o spánku nie je možné odosielať do iných aplikácií.
- **MÔŽEM IMPORTOVAŤ ÚDAJE O SPÁNKU Z INÝCH APLIKÁCIÍ?**
 - Nie, z iných aplikácií nemôžete prijímať žiadne údaje o spánku.

PRISPÔSOBENIE ZARIADENIA

- **AKO MÔŽEM ZMENIŤ FUNKCIE TLAČIDIEL HODINIEK?**
 - Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na kruh vedľa tlačidla, ktoré chcete upraviť. Vyberte požadovanú funkciu zo zoznamu a následne ťuknutím na začiar knutie v pravom hornom rohu priradíte funkciu svojmu zariadeniu. Funkciu môžete tiež presunúť na požadované tlačidlo.
- **AKO MÔŽEM ZMENIŤ INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI?**
 - Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na kruh na ciferníku, ktorý chcete upraviť. Vyberte požadovanú funkciu na priradenie zo zoznamu a následne ťuknutím na začiar knutie v pravom hornom rohu priradíte funkciu svojmu zariadeniu.
- **AKO AKTUALIZUJEM ÚDAJE NA DISPLEJI, KEĎ SA ZDÁ, ŽE SÚ NEAKTUÁLNE?**
 - Ak chcete získať najnovšie údaje pre prispôsobené ciferníky, rýchlym pohybom zápästia smerom od tela vykonáte obnovenie.
- **AKO SI MÔŽEM PRISPÔSOBIŤ POZADIE NA DISPLEJI?**
 - Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na **ceruzku** v pravom dolnom rohu obrázka ciferníka. Vyberte si ciferník, ktorý sa vám páči, a následne ho priradíte ťuknutím na značku začiar knutia v pravom hornom rohu.
- **AKO NA HODINKÁCH NASTAVÍM FOTOGRAFIU AKO POZADIE?**
 - Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na ceruzku v pravom dolnom rohu obrázka ciferníka. Ťuknite na položku PRIDAŤ FOTOGRAFIU, vyberte si z možností filtra a potom ju uložte do číselníka.

OZNÁMENIA

- **ČO SÚ TO OZNÁMENIA?**
 - Oznámenia sú časťou aplikácie, v ktorej môžete upraviť oznámenia, ktoré chcete dostávať na hodinky.
- **AKO PRISPÔSOBÍM MOJE OZNÁMENIA?**

- o V aplikácii otvorte časť Upozornenia, v zozname ťuknite na typ oznámenia, ktoré chcete prispôbiť, a potom vyberte svoje preferencie.
- o **AKO ZOBRAZÍM NA HODINKÁCH OZNÁMENIE?**
 - o Keď dostanete oznámenie, môžete zobrazíť náhľad stlačením prostredného tlačidla a kliknúť na upozornenie. Stlačením a podržaním stredného tlačidla sa vrátite na hlavný ciferník.
- o **ČO AK DOSTANEM NARAZ NIEKOLKO OZNÁMENÍ APLIKÁCIE. ZOBRAZIA SA VŠETKY NA MOJOM ZARIADENÍ?**
 - o Ak chcete zobrazíť viacero oznámení, v časti Prispôsobenie nastavte Minulé oznámenia na jedno z tlačidiel na hodinkách. Stlačením tohto tlačidla otvoríte svoj informačný kanál a následne pomocou spodných a horných tlačidiel môžete prechádzať oznámeniami.
 - o Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť oznámení, prejdite do dolnej časti informačného kanála a potom stlačením stredného tlačidla vyberte možnosť Vymazať všetko.
- o **AKO ODSTRÁNIM KONTAKT ALEBO APLIKÁCIU Z MOJICH OZNÁMENÍ?**
 - o Ak nechcete dostávať oznámenia od všetkých, vyberte v aplikácii možnosť Obľúbené. Odstránenie vykonáte stlačením znamienka mínus vedľa názvu.
 - o Kedykoľvek môžete nastaviť aplikácie, ktorých oznámenia chcete dostávať.
- o **ČO AK NA MOJOM ZARIADENÍ NEDOSTÁVAM OZNÁMENIA?**
 - o Mali by ste sa uistiť, že je batéria vášho zariadenia nabitá a že je zariadenie správne pripojené k aplikácii. Aby oznámenia správne fungovali, aplikácia musí byť spustená na pozadí. Ak problém pretrváva, môžete zrušiť spárovanie zariadenia s telefónom a znovu ho spárovať. Ak nosíte ďalšie zariadenie s inteligentnými hodinkami, ktoré prijíma oznámenia (napr. Apple Watch, Pebble atď.), oznámenie sa nemusí vždy odoslať na obe zariadenia. V niektorých prípadoch sa môže odoslať iba na jedno zariadenie.
 - o Používatelia smartfónu iPhone: Prejdite na nastavenia telefónu a ťuknite na položku Oznámenia. Prejdite na položku Správy a následne na položku Možnosti. Po ťuknutí na položku Zobrazíť náhľady vyberte buď možnosť Vždy, alebo Pri odomknutí. Ak vyberiete možnosť Nikdy, smartfón iPhone nebude odosielať správy na spárované zariadenie.
- o **ČO KEĎ SA MOJE OZNÁMENIA NEODOSIELAJÚ NA ZARIADENIE?**
 - o Uistite sa, že aplikácia, z ktorej chcete prijímať oznámenia, má nastavenia nakonfigurované na zobrazovanie oznámení na zamknutej obrazovke telefónu. Tieto nastavenia určujú to, aké oznámenia sa budú odosielať do vášho zariadenia.

NASTAVENIA ÚČTU A ZARIADENIA

- **AKO VSTÚPIM DO PONUKY NASTAVENÍ?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Tu nájdete všetky svoje osobné nastavenia, nastavenia aplikácií a zariadenia.
 - Ak chcete získať prístup k nastaveniam hodínok, stlačte a podržte stredné tlačidlo na hlavnom displeji. Z nastavení hodínok môžete zapnúť alebo vypnúť upozornenia oznámení, skontrolovať výdrž batérie a zazvoniť na telefón.

- **AKO SI MÔŽEM UPRAVIŤ PROFIL?**
 - Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknutím na ikonu ceruzky v pravom hornom rohu upravte svoje osobné informácie. Môžete zmeniť nasledujúce položky:
 - Meno alebo priezvisko
 - Výška alebo hmotnosť
 - Pohlavie

- **AKO MÔŽEM ODSTRÁNIŤ SVOJ ÚČET?**
 - ~~Ak chcete svoj účet odstrániť, ťuknite na avatar profilu v pravom hornom rohu aplikácie. Prejdite na dolnú časť obrazovky a ťuknite na položku „Odstrániť účet“.~~

- **AKO MÔŽEM ZMENIŤ JAZYK APLIKÁCIE?**
 - Jazyk aplikácie sa vyberie automaticky na základe jazyka, ktorý ste nastavili pre telefón. Ak jazyk vášho telefónu nie je jedným z jazykov, do ktorých je aplikácia preložená, predvoleným jazykom bude angličtina.

OCHRANA SÚKROMIA

- **AKO SA POUŽÍVAJÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE?**
 - Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov aplikácie, ktoré nájdete v profile. Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a následne ťuknite na položku Informácie v ponuke Nastavenia.

- **AKÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR?**
 - Vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR majú 2-ročnú obmedzenú záruku. Prečítajte si záručnú brožúru, ktorá je súčasťou balenia alebo je k dispozícii online, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie.
 - Dostupné možnosti služieb závisia od krajiny, v ktorej sa služba požaduje, a môžu byť obmedzené na pôvodnú krajinu predaja. Ďalšie informácie nájdete na stránke services.fossilgroup.com.

- **ČO KEĎ MÁM OTÁZKU, KTORÁ TU NIE JE ZODPOVEDANÁ?**

- o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a následne Ťuknutím na položku Pomocník z ponuky Nastavenia zobrazíte spôsoby, ktorými môžete kontaktovať náš tím starostlivosti o zákazníkov.