

BENDROJI SĄRANKA IR SUSIEJIMAS

KOKIE TELEFONAI SUDERINAMI SU MANO IŠMANIUOJU LAIKRODŽIU?

„Wear OS by Google“ dera su telefonais, kuriuose naudojama operacinė sistema GEN4: „Android 4.4+“ (išskyrus leidimą „Go“) arba „iOS 9.3+“

GEN5: „Android 6.0+“ (išskyrus leidimą „Go“) arba „iOS 10+“

Derančios funkcijos gali skirtis įvairiose platformose ir šalyse. Visi įrenginiai turi „Bluetooth®“ išmanųjį ryšį su patobulinta duomenų perdavimo funkcija „4.1 Low Energy“.

KAIP MAN ATSIISIŪSTI PROGRAMĖLĘ „WEAR OS BY GOOGLE™“?

„iOS“: Eikite į „App Store®“ ir apatiniame meniu pasirinkite Paieška. Paieškos juostoje įveskite „Wear OS by Google“, pasirinkite „Wear OS by Google“ programėlę ir palieskite Gauti. Palaukite, kol programėlė bus atsiųsta į jūsų telefoną.

„ANDROID“: Eikite į parduotuvę „Google Play™“, paieškos juostoje įveskite „Wear OS by Google“, pasirinkite „Wear OS by Google“ programėlę ir palieskite Įdiegti. Palaukite, kol programėlė bus atsiųsta į jūsų telefoną.

KAIP ĮJUNGTI IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ?

Prieš bandydami įjungti išmanųjį laikrodį įsitikinkite, kad jis įkrautas. Paspauskite ir bent tris sekundes palaikykite nuspaudę vidurinį mygtuką. Išmanusis laikrodis taip pat įsijungs jį prijungus prie įkroviklio.

KAIP NUSTATYTI IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ?

Informacijos apie tai, kaip nustatyti išmanųjį laikrodį, ieškokite prie laikrodžio pridedamame Trumpajame darbo pradžios vadove, arba atlikite toliau apibūdintus veiksmus.

- Prijunkite savo išmanųjį laikrodį prie įkroviklio, padėdami jį ant išmaniojo laikrodžio užpakalinės dalies. Įkroviklio magnetai išlaikys jį vietoje.
- Iš „App Store“ arba „Google Play“ parduotuvės atsisiųskite ir savo telefone įdiekite programėlę „Wear OS by Google“.
- Atverkite programėlę savo įrenginyje ir vykdykite nurodymus, kaip susieti išmanųjį laikrodį.
- Įkiškite pridedamą kroviklio kištuką į USB lizdą.

KAIP SUSIETI IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ SU TELEFONU?

Norėdami susieti savo išmanųjį laikrodį, atlikite toliau apibūdintus veiksmus.

- Laikrodyje: pasirinkite kalbą, tada slinkite žemyn, kol rasite laikrodžio pavadinimą.
- Telefone: atverkite programėlę „Wear OS by Google“ ir palieskite Pradėti. Pasirinkite laikrodžio pavadinimą. Leisti „Bluetooth“ ryšiui prisijungti prie jūsų laikrodžio.
- Laikrodyje ir telefone pasirodys susiejimo kodas. Patvirtinkite, kad jie sutampa.
- Susieję laikrodį, pamatysite patvirtinimo pranešimą. Tai gali trukti kelias minutes.
- Vykdykite jūsų telefono ir laikrodžio ekranuose pateikiamus nurodymus, kad pabaigtumėte susiejimą ir sąranką.

Pastaba. Susiejus laikrodį su telefonu, laikrodis gali automatiškai įdiegti

atnaujinimą ir būti paleistas iš naujo. Jeigu laikrodis pradės atsisiųsti naujinį, laikykite

telefoną prie laikrodžio ir įsitikinkite, kad laikrodis įkraunamas, kol atnaujinimas bus baigtas.

KOKIU ATSTUMU NUO TELEFONO ESANTIS IŠMANUSIS LAIKRODIS VIS DAR BUS PRIJUNGTAS?

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio veikimo intervalas tarp telefono ir išmaniojo laikrodžio gali labai skirtis, priklausomai nuo aplinkos. Apskritai, ryšys turėtų būti palaikomas bet 10 metrų (arba 30 pėdų) atstumu.

KAIP PRIJUNGTI IŠMANŪJĮ TELEFONĄ PRIE „WI-FI“?

- Paspauskite vidurinį mygtuką arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Slinkite ir palieskite Nuostatos.
- Spustelėkite „Ryšiai“.
- Spustelėkite „Wi-Fi“.
- Spustelėkite „Pridėti tinklą“.
- Slinkdami sąrašą raskite reikiamą tinklą ir spustelėkite jį.
- Įjunkite telefoną ir paleiskite programėlę „Wear OS by Google“.
- Telefone palieskite Įvesti ir
- įveskite telefono slaptažodį.

Jeigu jūsų laikrodis susietas su „Android“ telefonu ir turi „Wi-Fi“ ryšį, praradęs „Bluetooth“ ryšį su telefonu jis gali automatiškai prisijungti prie įrašytų „Wi-Fi“ tinklų. Taip jūs galėsite laikrodyje gauti pranešimus ir naudotis balso paieška būdami namuose ar darbe, net palikę telefoną kitoje patalpoje.

KAIP IŠJUNGTI IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ?

Paspauskite vidurinį mygtuką arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus.

Slinkite ir palieskite Nuostatos.

Palieskite Sistema.

Braukite aukštyn ir palieskite

Išjungti. Patvirtinkite, palietę

žymės langelį.

KODĖL NEGALIU SUSIETI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO SU TELEFONU?

Įsitikinkite, kad išmanusis laikrodis įjungtas, ir jūsų telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys.

Paleiskite programėlę „Wear OS by Google App“ ir vykdykite ekrane pateikiamus

nurodymus, kaip susieti laikrodį. Jeigu prisijungti nepavyksta, patikrinkite savo telefono

„Bluetooth“ meniu. Jeigu matote išmanųjį laikrodį įrenginių sąrašė, pašalinkite jį.

Paleiskite programėlę „Wear OS by Google App“ ir pakartokite susiejimo procesą.

KIEK IŠMANIŪJŲ LAIKRODŽIŲ GALIU SUSIETI SU PROGRAMĖLE TUO PAČIU METU?

„iOS“: vienu metu galima susieti tik vieną laikrodį.

„ANDROID“: vienu metu su programėle galima susieti kelis laikrodžius.

KAIP ATSIETI IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ NUO TELEFONO?

- Atverkite programėlę „Wear OS by Google“ ir slinkite žemyn iki parinktės

Išplėstinės nuostatos.

- Norėdami atjungti ir iš naujo nustatyti savo įrenginį, palieskite ekrano apačioje esantį mygtuką Pamiršti laikrodį.
- Pašalinkite išmanųjį laikrodį iš savo telefono „Bluetooth“ nuostatų.

KAIP ATNAUJINTI PROGRAMĖLĘ „WEAR OS BY GOOGLE“ NAUDOJANTIS „GOOGLE PLAY STORE“?

Naudodamiesi „Google Play Store“ galite ieškote savo išmaniojo laikrodžio naujinių ir juos atsisiųsti.

- Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis laikrodis prijungtas prie „Wi-Fi“ arba 3G tinklo.
- Išmaniajame laikrodyje palieskite programėlių meniu ir atidarykite „Play Store“.
- Suraskite ir palieskite programėlę „Wear OS by Google“.
- Išsamios informacijos puslapyje palieskite Naujinti. Jeigu nematote parinktės Naujinti, tai reiškia, kad naudojate naujausią programėlės „Wear OS by Google“ versiją.

KAIP PAŠALINTI PROGRAMĖLĘ „WEAR OS BY GOOGLE“?

„iOS“: telefone ilgai spausite programėlę „Wear OS by Google“, kol pradinio ekrano piktogramos ims virpėti ir pasirodys raudonas „X“. Norėdami pašalinti programėlę „Wear OS by Google“, spustelėkite raudoną „X“.

„ANDROID“: konkretūs veiksmai gali skirtis priklausomai nuo telefono gamintojo.

Bendruoju atveju telefone įeikite į Nuostatų meniu, pasirinkite Programos arba Programų tvarkyklė, spustelėkite programėlę „Wear OS by Google“ ir pasirinkite Pašalinti.

KAIP ATKURTI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO GAMYKLINES NUOSTATAS?

Atkurdami laikrodžio gamyklines nuostatas ištrinsite visus jame saugomus duomenis. Šių duomenų nebebus galima atkurti. Minėti duomenys apima jūsų aktyvius pranešimus ir korteles, kūno rengybos duomenis, bet kokias įdiegtas trečiųjų šalių programėles ir bet kokius išsaugotus jų duomenis, sistemos parametrus ir nuostatas. Tiesa, „Google“ paskyroje saugomiems duomenims toks atkūrimas neturės įtakos. Atkurdami laikrodžio gamyklines nuostatas, neatkursite šių nuostatų savo telefone ar planšetiniame kompiuteryje.

Norėdami atkurti gamyklines nuostatas, atlikite toliau apibūdintus veiksmus.

- Paspauskite vidurinį mygtuką arba braukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Slinkite ir palieskite Nuostatos.
- Palieskite Sistema.
- Palieskite Atjungti ir nustatyti iš naujo.
- Patvirtinkite, palietę žymės langelį.
- Pašalinkite išmanųjį laikrodį iš savo telefono „Bluetooth“ nuostatų.
- Atkūrę savo išmaniojo laikrodžio gamyklines nuostatas, turėsite iš naujo susieti jį su telefonu.

PRANEŠIMAI

KAIP VEIKIA PRANEŠIMAI?

Jūsų laikrodis naudoja pranešimų nuostatas, kurias kiekvienai programėlei parinkote telefone. Jeigu gavus pranešimą telefonas vibruoja arba suskamba, laikrodis taip pat suvibruos. Jeigu atėjus pranešimui programėle nepaskatina įrenginio vibruoti arba duoti garsinį signalą, laikrodis taip pat nevibruos, tačiau jame pamatysite kortelę.

KOKIUS PRANEŠIMUS GAUSIU?

Laikrodyje matysite dauguma pranešimų, kuriuos matote savo telefone. Tai pranešimai apie praleistus skambučius, SMS žinutes, priminimai apie įvykius ir pan. Gavus pranešimą, laikrodis tik vibruos (t. y. neskleis jokių garsų).

KAIP NUSTATYTI, KOKIUS PRANEŠIMUS GALĖČIAU GAUTI IŠMANIAJAME LAIKRODYJE?

Jeigu telefone gaunate pranešimų, kurių nenorite matyti savo laikrodyje, galite nustatyti, kad konkrečios programėlės šių pranešimų laikrodyje nerodytų. Pranešimų nuostatas galite redaguoti programėlėje „Wear OS by Google“. Pagrindinio ekrano meniu „Nuostatos“ palieskite „Pranešimai“. Meniu „Pranešimai“ galite išjungti bet kurią programėlę, kurios pranešimų nenorite matyti laikrodyje.

Jeigu telefone klausotės muzikos, visada pamatysite muzikos kortelę su galimybėmis pristabdyti ir leisti. Šios kortelės išjungti negalite.

KAIP NAUDOTI REŽIMĄ „NETRUKDYTI“?

Įrenginiui veikiant režimu „Netrukdyti“, išjungiam vibracija gavus įspėjimą, tačiau pranešimų kortelės vis tiek rodomos.

- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Sistemai „Android“: Norėdami įjungti minėtą režimą, palieskite perbraukto apskritimo piktogramą.
- „iOS“: Norėdami įjungti režimą, palieskite pusmėnulio piktogramą.
- Norėdami išjungti režimą „Netrukdyti“, palieskite piktogramą dar kartą.

KAIP NAUDOTI TEATRO REŽIMĄ?

Teatro režimą galite naudoti norėdami laikinai išjungti laikrodžio ekraną. Įjungus šį režimą bus išjungta vibracija ir neateis matomi pranešimai.

- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Norėdami įjungti Teatro režimą, palieskite žiūronų piktogramą.
- Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite vidurinį mygtuką.

NEGAUNU PRANEŠIMŲ Į SAVO IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?

Siekiant užtikrinti telefono ryšį su laikrodžiu, telefone visada turi būti paleista programėlė „Wear OS by Google“. Uždarius šią programėlę, laikrodis atjungiamas nuo telefono, todėl pranešimai jo nepasiekia. Įsitikinkite, kad programėlė telefone atidaryta visą laiką, kai nešiojate savo išmanųjį laikrodį.

- Programėlėje pasirodys pranešimas „Prisijungta“.
- Jeigu programėlėje pasirodys pranešimas „Atsijungta“, braukite aukštyn nuo

laikrodžio ciferblato ir kortelėje Prisijungti iš naujo palieskite atnaujinimo apskritimą.

Įsitikinkite, kad telefone įjungtas „Bluetooth“ ryšys, o išmanusis laikrodis sinchronizuotas su jūsų įrenginiu.

Nuostatose patikrinkite, ar telefono programinės įrangos versija suderinama su jūsų išmaniuoju laikrodžiu. Jeigu jūsų telefono programinė įranga pasenusi, atnaujinkite ją, kad galėtumėte tinkamai sinchronizuoti įrenginius. Įsitikinkite, kad naudojate naujausią laikrodžio programinės įrangos versiją.

- Braukite žemyn nuo laikrodžio ekrano viršaus.
- Palieskite Nuostatos, tada meniu apačioje palieskite Sistema.
- Palieskite Apie, po to palieskite Sistemos naujiniai. Jeigu jūsų laikrodžio sistema neatnaujinta, būsite paraginti atsisiųsti esamą naujausią programinės įrangos versiją.

IŠMANIOJO LAIKRODŽIO SAVYBĖS IR FUNKCIJOS

KAIP VEIKIA MANO IŠMANIOJO LAIKRODŽIO MYGTUKAI?

Norėdami įeiti į programėlių meniu, spauskite vidurinį mygtuką. Norėdami paleisti „Google Assistant“ ir užduoti klausimus arba duoti komandas, paspauskite ir ilgai palaikykite vidurinį mygtuką.

Viršutinį ir apatinį mygtukus galite pritaikyti prieigai prie jūsų pasirinktų funkcijų. Laikrodyje atverkite Nuostatas, tada pasirinkite Suasmeninimas. Norėdami laikrodžio mygtukams priskirti naujas laikrodžio programėles, palieskite Tinkinti aparatūros mygtukus.

KAIP PAKEISTI LAIKRODŽIO CIFERBLATĄ?

Spauskite ir palaikykite nuspaustą einamąjį rinkiklį, kad atsivertų ciferblato meniu. Slinkite parinktis ir pasirinkę norimą ciferblatą, tapštelėkite jį.

KAIP PRITAIKYTI MANO LAIKRODŽIO CIFERBLATĄ?

Jeigu jūsų laikrodžio ciferblatą galima pritaikyti, slinkdami per parinkčių sąrašą po ciferblatu pamatysite krumpliarachio piktogramą. Palietę krumpliaratį pasieksite pritaikymo nuostatas (šias nuostatas taip pat galite pasiekti paspaudę ir palaikę laikrodžio ciferblatą).

KAIP PAKEISTI LAIKRODŽIO CIFERBLATO DUOMENŲ TAŠKUS?

Norėdami pakeisti jūsų laikrodžio ciferblate rodomą informaciją, paspauskite jį ir palaikykite, kad pasiektumėte pritaikymo nuostatas. Palieskite duomenų tašką, kurį norite pakeisti, tada parinkčių sąrašė pasirinkite informaciją, kurią norite peržiūrėti. Nustatę norimą parinktį, į pagrindinį ciferblatą grįžkite paspaudę vidurinį mygtuką.

AR GALIU ĮRAŠYTI PRITAIKYTĄ LAIKRODŽIO CIFERBLATO DIZAINĄ?

Norėdami pasiekti pritaikymo nuostatas, paspauskite ir palaikykite laikrodžio ciferblatą. Slinkite žemyn ir palieskite Įrašyti vaizdą. Dabar pritaikytas laikrodžio ciferblatas įrašytas į firminę programėlę ir jį galite pasiekti bei nustatyti programėlių meniu.

KAIP PAKEISTI PROGRAMĖLIŲ TVARKĄ IŠMANIOJO LAIKRODŽIO MENIU?

Norėdami pakoreguoti programėlių meniu išdėstymo tvarką, paspauskite ir palaikykite programėlės piktogramą, kad perkeltumėte mėgstamiausius į viršų. Dažniausiai atidaromos laikrodžio programėlės automatiškai perkeliamos į meniu viršų.

AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA ŠIRDIES RITMO JUTIKLIAI?

Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra PPG širdies ritmo stebėjimo funkcija.

KAIP MATUOTI ŠIRDIES RITMĄ?

Užsidėkite išmanųjį laikrodį virš riešo kaulo taip, kad jis nejudėtų ir priglustų prie odos.

Priskirkite širdies ritmo matavimo funkciją kuriam nors iš jūsų laikrodžio ciferblato duomenų taškų programėlės parinktyse. Jūsų širdies ritmo rodiklis bus automatiškai atnaujinamas kas dvidešimt minučių po pirmojo nuskaitymo, arba galite nurodyti nuskaityti bet kuriuo metu, paliesdami piktogramą. Palietę širdies ritmo piktogramą, ekrane pamatysite brūkšnius – būkite kantrūs. Rodmenims užfiksuoti prireiks 10–15 sekundžių. Jeigu jutikliams sunku užfiksuoti jūsų širdies ritmą, išmaniajame laikrodyje bus pateiktos nešiojimo rekomendacijos.

Širdies ritmą taip pat bet kada galite nuskaityti rankiniu būdu, laikrodžio programėlėje „Google Fit“ palietę širdies mygtuką. Programėlėje „Google Fit“ rankiniu būdu nuskaityti rodmenys bus parodyti su laiko žymomis. Jūsų širdies ritmas bus automatiškai stebimas treniruojantis. Statistiniai duomenys bus rodomi kartu su likusiais jūsų duomenimis laikrodžio programėlės „Google Fit“ dalyje Treniruočių retrospektyva.

MANO ŠIRDIES RITMAS STEBIMAS NETINKAMAI. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?

- Įsitikinkite, kad nešiojate išmanųjį laikrodį aukščiau ir jis tvirtai prispaustas prie rankos, o jutikliai priglundę prie odos virš riešo kaulo.
- Trukdžius gali sukelti temperatūra, prakaitas, nereguliarus judėjimas ir tatuiruotės. Kuo mažiau judinkite išmanųjį laikrodį ir pašalinkite bet kokią kondensaciją tarp įrenginio ir odos.
- Jeigu ant riešo turite tatuiruočių, jutikliams gali nepavykti nuskaityti duomenų. Nešiokite laikrodį ant kitos rankos, jeigu ant jos nėra tatuiruočių.
- Jeigu prasta jūsų kraujotaka arba jums šalta, prieš pradėdami treniruotis sušilkite – taip širdies ritmas bus nuskaitytas tiksliau.

AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA GPS FUNKCIJA?

Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra nesusietas GPS, todėl norint nustatyti buvimo vietą jums nereikia telefono.

KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE IŠJUNGTI GPS FUNKCIJĄ?

Norėdami išjungti buvimo vietos nustatymo ir GPS sekimo funkciją laikrodyje ir telefone, laikrodyje atverkite Nuostatas ir palieskite Ryšio parinktys. Slinkite į Buvimo vieta ir išjunkite funkciją.

AR MANO IŠMANUSIS LAIKRODIS ATSPARUS VANDENIUI?

Taip, jūsų išmanusis laikrodis atsparus vandeniui – su juo galite plaukioti. Be to, jis yra atsparus vandeniui iki 30 m gylyje. Įrenginiui taip pat buvo sėkmingai atliktas 10 000

mostų plaukimo bandymas, todėl jį galima nešioti maudantis negiliame vandenyje arba duše. Jeigu laikrodis vandenyje ar dar nevisiškai išdžiuvęs, mikrofonas ir jutiklinis ekranas gali tinkamai neveikti.

KAIP STEBĖTI PLAUKIMO TRENIRUOTES?

Norėdami išmaniuoju laikrodžiu užfiksuoti plaukimo judesius, turite iš „Google Play Store“ atsisiųsti plaukimo stebėjimui skirtą trečiosios šalies laikrodžio programėlę.

- Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Norėdami įeiti į programėlių meniu, spauskite vidurinį mygtuką.
- Palieskite „Google Play Store“.
- Ieškokite plaukimo stebėjimo programėlių.
- Atsisiųskite kurią nors iš jų.
- Atverkite programėlę ir pradėkite treniruotę, kad galėtumėte stebėti plaukimą.

KODĖL MANO IŠMANUSIS LAIKRODIS VANDENYJE PROTARPIAIS NEVEIKIA?

Jutiklinis ekranas sąlytį su vandeniu dažnai supranta kaip naudotojo lietimus, todėl jeigu vandenyje bus įjungtos visos ekrano funkcijos, tai gali sužadinti daugybę neplanuotų veiksmų.

Užsiimdami veikla vandenyje, perjunkite ekraną į Teatro režimą, kad išvengtumėte nepageidaujamų veiksmų ir be reikalo neeikvotumėte akumuliatoriaus energijos.

- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Norėdami įjungti Teatro režimą, palieskite žiūronų piktogramą.
- Norėdami vėl įjungti ekraną, paspauskite vidurinį mygtuką.

KODĖL MANO ĮRENGINIO JUTIKLINIS EKRAVAS NEREAGUOJA Į LIETIMĄ VANDENYJE?

Kai didžioji jūsų išmaniojo laikrodžio dalis arba jis visas yra šlapias, ekranui sunku suprasti konkrečius signalus. Nušluostykite ekraną rankšluosčiu arba dilbiu, jeigu jis vis dar šlapias, ir bandykite dar kartą.

AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA ŽADINTUVO FUNKCIJA?

Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra žadintuvo funkcija. Norėdami nustatyti žadintuvą, paspauskite laikrodžio mygtuką, kad atidarytumėte programėlių meniu, ir pasirinkite žadintuvą programėlių sąrašė.

AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA ARTIMOJO RYŠIO (NFC) FUNKCIJA?

Taip, jūsų išmaniajame laikrodyje yra artimojo ryšio (NFC) funkcija. Laikrodžio programėlėje „Google Pay“ galite nustatyti vieną iš savo kredito kortelių, kad galėtumėte atlikti mokėjimus ant rankos nešiojamu laikrodžiu. Įrenginiuose su programėle „Wear OS by Google“ veikia tik „Google Pay“. Šalis, kuriose veikia „Google Pay“ galite rasti [čia](#).

KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE KLAUSYTIS IR SAUGOTI MUZIKĄ?

Norėdami išsaugoti muziką savo išmaniajame laikrodyje, turite įsigyti mokamą muzikos abonementą. Atsisiųskite laikrodžio programėlę iš pasirinktos muzikos tarnybos ir prisijunkite prie mokamos paskyros. Vadovaukitės pasirinktos muzikos programėlės pateikiamais nurodymais ir atsisiųskite muziką tiesiai į išmanųjį laikrodį. Atsisiuntę prijunkite „Bluetooth“ ausines ir bet kada mėgaukitės atsisiųsta muzika be telefono.

KAIP SU IŠMANIUOJU LAIKRODŽIU NAUDOTI „BLUETOOTH“ AUSINES?

Laikrodžio ciferblatu braukite nuo ekrano viršaus į apačią. Norėdami pasiekti Nuostatas, palieskite krumpliaračio piktogramą. Norėdami atverti „Bluetooth“ nuostatas, palieskite Ryšio parinktys. Įėję į „Bluetooth“ meniu, iš sąrašo pasirinkite ausines, kurias norite susieti.

AR IŠMANUSIS LAIKRODIS GALI STEBĖTI MANO MIEGĄ?

Miegą galite stebėti tik naudodami trečiųjų šalių miego stebėjimo programėles. Pasiekti ir atsisiųsti trečiųjų šalių miego stebėjimo programėles galite apsilankę „Google Play“.

AR MANO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE YRA MIKROFONAS IR (ARBA) GARSIKALBIS?

Gen4/ Sport - Jūsų išmanusis laikrodis neturi garsiakalbio, tačiau jame yra mikrofonas. Tai reiškia, kad galite užduoti klausimus ar duoti komandas į mikrofoną, ir jūsų laikrodis parodys atsakymus, tačiau negalės garsiai atsakyti į jūsų užklausas.

Gen5 - Jūsų išmanusis laikrodis turi ir mikrofoną ir garsiakalbį.

Kaip išmaniajame laikrodyje išjungti garso funkciją?

Gen5 - Norėdami išjungti garso įspėjimus, slinkite žemyn ir tapštelėkite garsiakalbio piktogramą. Kai ji nebėra išryškinta, jūsų laikrodis tik vibruos.

Kaip galiu savo laikrodžiu priimti skambučius?

Gen5 - Pirminės sąrankos metu turėtumėte gauti raginimą atlikti savo laikrodžio nustatymus, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius. Jeigu nematote šio raginimo, kad pradėtumėte sąranką, patikrinkite „Phone Setup“ (Telefono sąrankos) pranešimų stalčiuką. Taip pat galite pereiti į „Phone“ (Telefono) programėlę savo laikrodyje, kurią paleidę pamatysite raginimą atlikti telefono sąranką. Kad suaktyvintumėte telefono funkciją, vadovaukitės nurodymais. Jeigu vis dar nematote raginimo, sąranką pradėti galite savo laikrodyje paleisdami „Settings“ (Nustatymai) parinktį „Phone“ (Telefono) programėlėje bei tapštelėdami „Troubleshooting“ (Trikčių šalinimas); toliau sekite pateikiamus nurodymus.

Baigę sąranką, galite atmesti arba priimti įeinančius skambučius arba skambinti tiesiogiai iš laikrodžio. Atkreipiame dėmesį, kad jūsų laikrodis skambučiams gali sparčiau išseikvoti baterijos energiją.

Kodėl mano laikrodis neleidžiama man atsiliepti į skambutį?

Gen5 - Tai gali būti dėl baterijos optimizavimo. Jeigu jūsų laikrodis yra „Extended“ (Išplėstiniam) arba „Time Only“ (Tik laiko) režime, skambučio atsiliepimas yra išjungtas. Jeigu norite išsaugoti bateriją neprarasdami skambučių prieigos, bandykite susikurti savo asmeninę patirtį „Custom“ (Adaptuotame) režime.

Taip pat gali kiltų problemų dėl „Bluetooth“ junglumo. Įsitinkite, kad jūsų telefonas yra šalia, o „Bluetooth“ įjungtas. Žr. trikčių šalinimo veiksmus „Kodėl mano laikrodyje nerodomi skambučiai?“

Kodėl mano laikrodyje nerodomi skambučiai?

Gen5 - Įsitinkite, kad praėjote visą „Phone Setup“ (Telefono sąrankos) laikrodžio programėlės eigą. Jeigu praėjote sąranką ir vis tiek negalite priimti skambučių, bandykite išjungti ir vėl įjungti „Bluetooth“, kad iš naujo užmegztumėte ryšį.

„Android“ naudotojams - Eikite į pagrindinius laikrodžio nustatymus „Settings“ (Nustatymai) > „Connectivity“ (Junglumas) > „Bluetooth“ ir patikrinkite, ar įjungta funkcija

„Play phone voice call on watch“ (Laikrodžiu leisti telefono balso skambučius). Tai turėtų būti matoma „Phone“ (Telefono) programėlėje pagal parinktį „Answer Preferences“ (Atsiliepimo pirmenybinės nuostatos), kur galite rinktis „Accept on watch, answer on watch“ (Priimti laikrodžiu, atsiliiepti laikrodžiu).

iPhone naudotojams - Patikrinkite prietaisų sąrašą savo telefono „Bluetooth“ nustatymuose. Jūsų laikrodis turi būti dukart matomas sąraše (prisijungimui prie „Wear OS Bluetooth LE“ ryšio ir laikrodžio prisijungimui prie „Phone“ (Telefono) programėlės ausinių).

- Jeigu jūsų laikrodžio pavadinimas sąraše rodomas dukart, tačiau vieno jų būseną yra „atjungtas“, tapštelėkite pastarąjį, kad iš naujo prisijungtumėte.
- Jei atsijungia abu, pirmiausia iš naujo telefonu prijunkite laikrodį, užtikrindami, kad telefone paleista „Wear OS“ programėlė ir tapštelėkite pakartotinio prisijungimo pranešimą savo laikrodyje.

Jeigu jūsų laikrodžio pavadinimas rodomas tik kartą, iš naujo pereikite visus sąrankos etapus „Phone“ (Telefono) programėlėje, trikčių šalinime ir atlikite ten rodomus veiksmus.

KAIP PADARYTI, KAD MANO IŠMANIOJO LAIKRODŽIO EKRANAS BŪTŲ VISADA ĮJUNGTA?

Braukite žemyn nuo laikrodžio ekrano viršaus, palieskite krumpliaračio piktogramą, kad atvertumėte Nuostatas, tada palieskite Ekranas. Ekrane įjunkite Visada. Pagal numatytąsias nuostatas ši parinktis automatiškai išjungta, siekiant taupyti akumulatoriaus energiją.

AR LAIKRODŽIO DIRŽELIUS GALIMA KEISTI?

Taip, jūsų išmaniojo laikrodžio dirželius galite kaitalioti.

Garsiakalbio naudojimas

Kodėl priėmus skambutį iš mano laikrodžio trūkinėja garsas?

Mes žinome, kad garso atkūrimo problema turi poveikio garsiakalbiais skleidžiamo garso kokybei, dėl ko garsas ima trūkinėti arba net dingsta, arba girdisi vis intensyvėjantis barškėjimas. Šią problemą trumpalaikėje perspektyvoje padės išspręsti pakartotinė laikrodžio paleistis, o tuo tarpu kol kas dar testuojama pastovioji programinės įrangos pataisa, kuri bus išleista 2019 m. rudenį.

Ar galiu savo laikrodžiu priimti skambučius?

iPhone naudotojai neturi galimybės atsiliiepti į telefoninius skambučius per „Wear OS“ laikrodžius su integruotais garsiakalbiais. 2019 m. rugpjūčio mėn. „Fossil“ paskelbė, kad ši funkcija bus integruota į paskutines mūsų laikrodžių laidas kažkada šį rudenį. Gaminio darbo grupė rugsėjo pabaigoje numatė išleisti naują „Fossil“ telefono programėlę su šia funkcija. 2019 m. rugpjūčio mėn. [prekės ženklų pavadinimas] laikrodžiai pradėti tiekti rinkai su pagal numatytąsias nuostatas įdiegta „Google“ telefono (arba rinkiklio) programėle, kuria „Android“ telefonų naudotojai gali priimti įeinančius skambučius ant riešo nešiodami laikrodį. Naudodami šią „Google“ telefono programėlę iPhone naudotojai matys įeinančius skambučius ir netgi parinktį „atsiliiepti“, tačiau tai bus įprastinis atsiliepimas į skambutį jūsų iPhone telefonu. Visos „telefono laikrodyje“ galimybės bus prieinamos visiems (iPhone ir „Android“ telefonų naudotojams) mūsų naujo dizaino ir supaprastinto naudojimo telefoninėje programėlėje, kuri bus išleista šį rudenį. Atkreipiame dėmesį, kad jūsų laikrodis skambučių priėmimui kuria nors šia rinkiklio programėle gali sparčiau išsekvoti baterijos energiją.

Kodėl mano laikrodis nepriima skambučių, net ir po to, kai suaktyvinau šią funkciją?

Be galimybės laikrodžiu suaktyvinti garso skambutį, „Huawei“ naudotojams taip pat reikia suaktyvinti tai savo telefone: „Settings“ (Nuostatos) -> „Accessibility“ (Prieinamumas) -> „Voice Control“ (Balso valdymas) -> „Turn ON toggle“ (Įjungti perjungiklį) „transliuoti įeinančius skambučius“.

Kodėl su mano garsiakalbiu neveikia „Google“ asistentas?

Kai kurie naudotojai praneša, kad net ir ĮJUNGUS garsiakalbį, vis tiek nesigirdi „Google“ balso asistento. Asistento ekrane dar kartą patikrinkite, ar įjungta asistento balso išvestis (laikrodžio diske / namų ekrane braukite ekraną į kairę pusę), slinkite į asistento puslapio pabaigą ir tapštelėkite nuostatų piktogramą. Asistento nuostatose patikrinkite, ar įjungta parinktis „Speech output“ (Kalbos išvestis). Galiausiai įsitikinkite, kad nėra nutildytas garsumas, ir per garsiakalbį išgirsite „Google“ asistento balsą.

Jei asistento funkcija nesuveikia, t.y. jūsų kalbos nepavyksta konvertuoti į tekstą arba šis veiksmas labai jau lėtas, gali būti, kad tai vyksta dėl lėto arba prasto ryšio. Patikrinkite savo „Bluetooth“ ir WiFi ryšį ir bandykite dar kartą. Jei naudojate iPhone, „Bluetooth“ ryšys yra mažos galios BLE ryšys, kuriuo duomenų perdavimas abiem kryptimis kalbos konversijai į tekstą trunka nuo 3 iki 5 sekundžių. Jeigu norite spartesnio veiksmo, patikrinkite WiFi ryšį, slinkdami žemyn, kad peržiūrėtumėte „Quick Settings Shade“ (Sparčiųjų nuostatų ekraną), ar ten rodomas WiFi simbolis. Jei ne, eikite į WiFi nuostatų puslapį ir tapštelėkite esamo tinklo parinktį, įsitikinkite, kad esate prisiregistravę prie šio tinklo, o po to vėl bandykite paleisti asistento parinktį.

„GOOGLE“ FUNKCIJOS

KODĖL TURIU PRISIJUNGTI PRIE „GOOGLE“ PASKYROS, KAD GALĖČIAU PASIEKTI VISAS SAVO IŠMANIOJO LAIKRODŽIO FUNKCIJAS?

Programėlėje „Wear OS by Google“ prisijungę prie „Google“ paskyros galėsite atverti visas funkcijas ir naudotis galimybėmis. Tai leidžia išmaniajame laikrodyje naudotis toliau išvardytais funkcijomis.

- Pasiiekti „Google Assistant“
- Mėgautis „Google Fit“ galimybėmis
- Pasiiekti „Google Play Store“
- Sinchronizuoti su „Google“ kalendoriumi
- Sinchronizuoti su „Gmail“

KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE GALIU NAUDOTIS „GOOGLE PLAY STORE“?

„Google Play Store“ leidžia jums atsisiųsti išmaniojo laikrodžio programėles ir ciferblatus, kad galėtumėte naudotis dar įvairesnėmis funkcijomis ir pritaikyti jas savo gyvenimo būdui. Galite ieškoti programėlių ir ciferblatų arba peržiūrėti populiariausius atsisiuntimus ir pasiūlymus. Norėdami atsisiųsti pageidaujamus elementus iš „Google Play Store“ naudotojai turi susieti laikrodį su „Gmail“ paskyra.

- Įsitikinkite, kad jūsų išmanusis laikrodis prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- Atverkite laikrodžio programėlių meniu ir paleiskite „Play Store“.
- Ieškokite mėgstamų programėlių balsu arba įvesdami, o norėdami jas atsisiųsti, vadovaukite ekrane pateikiamais nurodymais.

KAIP NUSTATYTI IR NAUDOTI „GOOGLE ASSISTANT“?

Paspauskite ir palaikykite vidurinį išmaniojo laikrodžio mygtuką. Norėdami nustatyti „Google Assistant“, vykdykite pateikiamus nurodymus. Įjungę „Assistant“, paspauskite ir palaikykite vidurinį mygtuką, kad galėtumėte bet kada užduoti klausimus ar duoti komandas.

KAIP NUSTATYTI „GOOGLE ASSISTANT“ SKIRTĄ AKTYVINIMO BALSU FUNKCIJĄ „OK GOOGLE“?

Norėdami įjungti aktyvinimo balsu funkciją, paspauskite ir palaikykite vidurinį mygtuką, tada braukite aukštyn iš klausimo ekrano ir slinkite prie pasiūlymų, kad atvertumėte Nuostatas. Įjunkite „OK Google“ aptikimo funkciją, ir ant riešo turėsite „laisvų rankų“ programėlę „Assistant“,

KAIP NUSTATYTI IR NAUDOTI MOKĖJIMŲ FUNKCIJĄ „GOOGLE PAY“?

Norėdami vykdyti mokėjimų operacijas tiesiai ant riešo, nustatykite „Google Pay“ paskyrą. Jeigu į savo laikrodį įtrauksite mokėjimo kortelę, galėsite vykdyti mokėjimus be telefono.

- Laikrodyje atidarykite programėlę „Google Pay“.
- Palieskite Pradėti.
- Nustatykite ekrano užrakto PIN kodą.
 - * Šis PIN kodas bus naudojamas su jūsų išmaniuoju laikrodžiu ir „Google Pay“ paskyra. Laikrodį mokėjimams atlikti galima naudoti tik tada, kai jis atrakintas ir uždėtas ant riešo.
- Norėdami pridėti mokėjimo metodą, palieskite Pridėti kortelę.
- Vadovaudamiesi nurodymais atlikite sąranką.

Pastaba. Šiuo metu į savo laikrodžio „Google Pay“ paskyrą negalite pridėti nuolaidų, lojalumo ar dovanų kortelių.

Mokėkite parduotuvėje.

- Atverkite „Google Play“.
- Laikykite laikrodį virš bekontakčio mokėjimo terminalo, kol išgirsite laikrodžio garsą ar pajusite vibraciją.
- Jeigu būsite paprašyti pasirinkti kortelę, nurodykite „Kredito“ nepriklausomai nuo jūsų kortelės tipo.
- Norint atlikti operacijas debeto kortelėmis, gali tekti įvesti PIN kodą. Naudokite PIN kodą, kurį nustatėte savo banke.

KODĖL TURIU ĮVESTI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO PIN KODĄ?

Jūsų išmanusis laikrodis gali nustatyti, kada nusiimate jį nuo riešo. Tada jis paprašo įvesti PIN kodą, kad galėtumėte vėl pasiekti laikrodžio informaciją ir funkcijas. Ši saugos priemonė skirta užkirsti kelią leidimo neturintiems žmonėms pasiekti jūsų asmens duomenis, jeigu laikrodis buvo nuimtas nuo jūsų riešo arba pavogtas.

KAIP NUSTATYTI IR NAUDOTI „GOOGLE FIT“?

„Google Fit“ skaičiuos per dieną nueitus jūsų žingsnius naudodama „Google“ paskyrą arba be jos. Jeigu prisijungėte su „Gmail“, „Google Fit“ gali sekti konkrečias treniruotes, nuskaityti širdies ritmo rodmenis, planuoti mankštos maršrutus, skaičiuoti sudegintas kalorijas ir padėti nustatyti bei pasiekti jūsų kūno rengybos tikslus.

Jeigu to dar nepadarėte, sinchronizuokite ją su „Google“ paskyra programėlės „Wear OS by Google“ dalyje Išplėstinės nuostatos. Meniu atidarykite programėlę „Fit“. Perskaitykite ekrane pateikiamą įvadinį tekstą, kad galėtumėte naudotis visomis funkcijomis.

Kuo grindžiamos mano judesio minutės ir širdies taškai?

Judesio minutės seka visą jūsų veiklą, nepriklausomai nuo to, kas verčia jus judėti. Jūsų laikrodžio akcelerometras rodys jūsų žingsnių skaičių, tačiau dabar jis taip pat apskaičiuos ir bendrą minučių skaičių, kurį per dieną praleidote judėdami.

Širdies taškai suteikia jums veiklos, kuri paspartina jūsų širdies darbą, kreditą. Jūsų laikrodžio akcelerometras taip pat gali nustatyti skirtumą tarp lengvos ir intensyvios veiklos. „Google Fit“ dovanos širdies tašką už kiekvieną judesio minutę, kurią jūsų laikrodis užfiksuoja kaip vidutinio intensyvumo veiklą ir 2 taškus už didelio intensyvumo veiklą. Tai nepagrįsta širdies susitraukimų dažnio rodmenimis.

KAIP RANKINIŲ BŪDU REGISTRUOTI MANKŠTOS DUOMENIS NAUDOJANT „GOOGLE FIT WORKOUT“?

Meniu atverkite laikrodžio programėlę „Fit Workout“ arba palieskite bėgančio žmogaus piktogramą, esančią „Fit“ programėlės ekrano apačioje. Pasirinkite treniruotės rūšį, kurią norite stebėti, ir palieskite „Start“ (pradėti). Norėdami baigti treniruotę arba padaryti pertrauką, palieskite pauzę. Laikrodžio programėlėje „Fit“ galite peržiūrėti savo treniruočių retrospektyvą.

Treniruodamiesi segėkite išmanųjį laikrodį virš riešo kaulo ir labiau priglundusį virš riešo, plokščia korpuso nugarėlė turi glaustis prie odos, kad geriau užfiksuotumėte širdies ritmo rodmenis. Per treniruotes rekomenduojame naudoti silikoninį dirželį. Visais kitais atvejais dirželį atleiskite, nes ilgalaikis trynimasis ir spaudimas gali sudirginti odą.

KAIP GALĖČIAU REDAGUOTI DIENOS ŽINGSNIŲ TIKSLĄ IR KITAS „GOOGLE FIT“ NUOSTATAS?

Automatiškai nustatomas dienos tikslas yra 10 000 žingsnių, tačiau naudotojai bet kuriuo metu gali jį redaguoti. Meniu atverkite laikrodžio programėlę „Fit“ ir slinkite žemyn iki nuostatų. Pasiekę nuostatas galėsite redaguoti savo tikslus ir kitą „Fit“ informaciją.

KOKIE DUOMENYS ĮTRAUKIAMI Į TRENIRUOČIŲ RETROSPEKTYVĄ?

Registruojami šie treniruočių duomenys: atstumas, širdies ritmas, sudegintos kalorijos ir laikas bei data. Laikrodžio programėlėje „Fit“ galite peržiūrėti savo treniruočių retrospektyvą pagal datą ir rūšį.

AR SAVO FIZINĖS VEIKLOS DUOMENIS GALĖČIAU PERSIŪSTI Į KITAS PROGRAMĖLES?

Ne, savo fizinės veiklos duomenis galite tik peržiūrėti.

KAIP IŠMANIAJAME LAIKRODYJE GALIU NAUDOTI „GOOGLE PLAY MUSIC“?

Išmaniajame laikrodyje atidarykite „Google Play“ ir ieškokite „Google Play Music“. Atsisiųskite laikrodžio programėlę „Play Music“. Norėdami atsisiųsti muziką tiesiai į savo išmanųjį, turite nusipirkti prenumeratą.

Prijunkite savo išmanųjį laikrodį prie „Wi-Fi“, skilties Nuostatos dalyje Ryšio parinktys.

Atverkite „Play Music“, tada įsitikinkite, kad „Google“ paskyra sinchronizuota su jūsų išmaniuoju laikrodžiu ir susieta su mokama prenumerata. Palieskite atsisiuntimo piktogramą, esančią šalia dainų, grojaraščių ir albumų, kuriuos norite atsisiųsti į savo išmanųjį laikrodį.

Kai muzika bus atsisiųsta, šalia jos pamatysite žymės langelį. Norėdami ištrinti atsisiuntimą, palieskite jį.

Skilties Nuostatos dalyje Ryšio parinktys prijunkite „Bluetooth“ ausines ir mėgaukitės bet kokia atsisiųsta muzika be telefono.

BATERIJA

KURIAM LAIKUI UŽTENKA IŠMANIOJO TELEFONO AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS?

Priklausomai nuo naudojimo, išmaniojo telefono akumulatoriaus įkrovos pakanka iki 24 valandų.

KAIP ĮKRAUTI IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ?

Naudokite belaidį įkroviklį, kuris parduodamas kartu su išmaniuoju laikrodžiu toje pačioje pakuotėje. Įrenginiui įkrauti nenaudokite USB šakotuvo, USB skirstytuvo, USB „Y“ formos laido, rezervinio energijos šaltinio ar kito išorinio įrenginio. Padėkite įkroviklį ant lygaus paviršiaus gerai vėdinamoje vietoje, kurios nepasiekia tiesioginiai saulės spinduliai.

Uždėkite išmanųjį laikrodį tiesiai ant belaidžio įkroviklio. Magnetiniame įkroviklyje yra du kaiščiai, kuriuos reikia suderinti su apvaliais grioveliais užpakalinėje korpuso pusėje. Įsitikinkite, kad jūsų laikrodis įkraunamas – tai parodys žaibo simbolis laikrodžio ciferblato viršutinėje dalyje. Žaibo simbolį taip pat pamatysite perbraukę žemyn šalia akumulatoriaus įkrovos procentinę dalį rodančios piktogramos.

Kai įrenginys prijungtas prie įkroviklio, net nedidelis kiekis prakaito arba drėgmės gali sukelti elektrinių kontaktų koroziją. Korozija gali trukdyti įkrauti įrenginį ir perduoti duomenis. Norėdami išvengti savo įrenginio pažeidimo:

- nuvalykite įrenginį drėgna šluoste;
- nusauskite;
- prieš įkraudami palaukite, kol įrenginys visiškai išdžius.

PER KIEK LAIKO ĮKRAUNAMAS AKUMULIATORIUS?

Jūsų išmaniojo laikrodžio akumulatorius iki bent 80 proc. įkraunamas per valandą.

KAIP SUŽINOTI, KADA MANO IŠMANUSIS LAIKRODIS ĮKRAUNAMAS?

Ant įkraunamo laikrodžio ekrano rodomas žaibo simbolis. Žaibo simbolį taip pat pamatysite perbraukę žemyn šalia akumulatoriaus įkrovos procentinę dalį rodančios piktogramos. Be to, ekrane pasirodys apskritas procentinis įkrovos indikatorius.

PADĖJAU IŠMANŲJĮ LAIKRODĮ ANT ĮKROVIKLIO. KODĖL EKRANE NEMATAU ĮKROVIMO INDIKATORIAUS?

Jeigu ekrane nematote įkrovimo indikatoriaus (žaibo simbolio), tai reiškia, kad įkroviklis

neaptiko laikrodžio.

Išbandykite šiuos patarimus:

- iš naujo padėkite laikrodį ant įkroviklio;
- įsitikinkite, kad įkroviklio kaiščiai suderinti su korpuso grioveliais;
- patikrinkite, ar laikrodis priglundęs prie įkroviklio ir ar nėra tarpų;
- patikrinkite, ar tarp įkroviklio ir įrenginio nėra jokio svetimkūnio (dulkių, juostelės ir pan.);
- įsitikinkite, kad įkroviklis prijungtas prie maitinimo šaltinio;
- pabandykite pakeisti įkroviklio maitinimo šaltinį, pavyzdžiui, atjunkite nuo nešiojamojo kompiuterio ir prijunkite prie sieninio lizdo.

Jeigu įkraunamas įrenginys pernelyg įkaista, jis kartais gali pereiti į šiluminio išjungimo režimą, kol atvės, o tada vėl bus saugiai kraunamas. Pabandykite nuimti įrenginį nuo įkroviklio, palaukite, kol jis atvės ir vėl padėkite krauti.

Kas yra išmanieji baterijos režimai?

Išmanieji baterijos režimai padeda taupyti baterijos eksploatacijos trukmę pagal kasdienes jūsų poreikius. „Daily“ (Kasdienį) režimą galite pasitelkti norėdami išnaudoti daugiausia jūsų laikrodžio galimybių prieš prijungiant jį prie įkrovos šaltinio nakčiai. „Extended“ (Išplėstinis) režimas skirtas naudoti keletą dienų, o „Time Only“ (Tik laiko) - kai baterijos įkrovos lygis tampa itin žemas arba jei norite savaitėmis nešioti laikrodį be įkrovos būtinybės. Jeigu norite sukurti savo asmeninį idealų baterijos režimą, „Custom“ (Adaptuotasis) režimas suteiks jums galimybę lengvai sureguliuoti visus nustatymus vienoje vietoje.

Kodėl mano laikrodžio veikimas sutrinka, o rodomas tik laikas?

Kai baterija yra labai išsekusi, jūsų laikrodis automatiškai persijungia į „Time Only“ (Tik laiko) režimą, kad kiek įmanoma ilgiau visiškai neišsektų baterija iki kol vėl prijungsite prietaisą prie maitinimo šaltinio. Įkrovus laikrodis bus atstatytas. Jeigu suaktyvinate „Time Only“ (Tik laiko) režimą, kai baterijos įkrovos lygis dar gana aukštas, spauskite ir palaikykite nuspaustą laikrodžio mygtuką, kad išeitumėte.

KĄ PADARYTI. KAD AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS PAKAKTŲ KUO ILGIAU?

Norėdami, kad akumuliatoriaus įkrovos pakaktų kuo ilgiau, išbandykite šiuos patarimus:

PASIRINKITE AKUMULIATORIŲ OPTIMIZUOJANTĮ CIFERBLATĄ. Kai kurie ciferblatai, ypač animuoti arba turintys interaktyviųjų funkcijų bei ryškesnių spalvų ciferblatai, greičiau naudoja akumuliatoriaus energiją negu kiti.

REGULIUOKITE EKRANO RYŠKUMĄ. Kuo ryškesnis jūsų laikrodžio ekranas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos jis sunaudoja. Norėdami taupyti energiją, sumažinkite laikrodžio ekrano ryškumą. Braukite žemyn, palieskite krumpliaračio piktogramą, kad atvertumėte nuostatas, o tada reguliuokite ryškumą palietę Ekranas.

IŠJUNKITE NEPAGEIDAUJAMUS PRANEŠIMUS. Išjungus pranešimus bus eikvojama mažiau akumuliatoriaus energijos. Tai, kokius įspėjimus norite gauti, nustatykite programėlės „Wear OS by Google“ dalyje Pranešimai.

TEATRO REŽIMO ĮJUNGIMAS. Laikinais įjungę Teatro režimą, išjungsite ekraną ir pranešimus. Norėdami įjungti Teatro režimą, perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus, tada

palieskite laikrodžio piktogramą. Ekraną vėl įjungsite paspaudę vidurinį mygtuką.

SKRYDŽIO REŽIMAS: Jeigu jūs tiesiog norite žinoti laiką ir naudotatės funkcijomis, kurioms nereikia jungtis prie interneto, kad būtų atnaujintos, skrydžio režimas leis jums peržiūrėti šią informaciją nenaudojant akumulatoriaus energijos kitoms funkcijoms. Braukite žemyn, tada palieskite lėktuvo piktogramą.

Išmanieji baterijos režimai

Kiek laiko trunka kiekvienas baterijos režimas?

„Daily Mode“ (Kasdienis režimas) tarp įkrovos ciklų vidutiniškai trunka nuo vienos dienos ryto iki kitos, kas kai kuriems saikingai ilgai prietaisu besinaudojantiems naudotojams apima ir „Extended“ (Išplėstiniame) režime praleistą laiką, mažiau nei 10 % (kol naudotojas neatsisako, 10 % kasdienio režimo trukmės automatiškai perjungiami į išplėstinį režimą). „Daily Mode“ (Kasdienis režimas) ir toliau bus suaktyvinamas daugumai funkcijų įjungti ir kasdienei įkrovai.

Naudojantis „Extended“ (Išplėstiniu) režimu, kai prietaisas visiškai įkrautas, baterijos įkrovos pakaks iki 2 parų. „Extended“ (Išplėstinis) režimas ir toliau bus optimizuojamas būtinųjų funkcijų suaktyvinimui ir ilgiausiai baterijos darbo trukmei „vis dar išmaniajam“ „Wear OS“ laikrodžiui.

„Time only“ (Tik laiko) režime su [prekės ženklo gaminio pavadinimas] atlikome tam tikrus testus, kurias nustatyta, kad laikrodis, esant visapusiškai įkrovai, veikė virš 30 dienų. Laikrodis automatiškai persijungs į „Time Only“ (Tik laiko) režimą likus 3 % įkrovos (persijungimas iš kitų baterijos režimų). Nors kai kurių išmaniųjų laikrodžių pirkėjų nedomina režimas, kuris išjungia „išmaniąsias“ funkcijas, tačiau mums pasirodė naudinga šiam režimui rezervuoti labai mažą baterijos įkrovos dalį, ypač kai paskutiniai 3 % atrodo ima tirpti nenusipėjamu (dažnai greitesniu) tempu. Tokiu būdu vietoje to, kad jus nustebintų miręs laikrodis, jūs bent jau šiek tiek ilgiau matysite laiką.

Kodėl mano baterija senka greičiau nei numatyta?

Baterijos eksploatacijos trukmė, įjungus kiekvieną mūsų išmanųjį baterijos režimą, keisis priklausomai daug daugelio veiksnių, pradedant nuo to, kaip dažnai laikrodis yra pažadinamas ir su juo sąveikaujama, kiek paleidžiama programėlių arba išklotinių, arba kiek jų veikia antrajame plane, ar laikrodis nustatytas priimti skambučius garsiakalbiu ir mikrofonu. Funkcionalumas netgi kinta priklausomai nuo to, koks naudojamas laikrodžio ciferblatas, ir su kokiomis problemiškomis vietomis susiduriama ciferblate. Joks privalumas, kad pirmąsias kelias dienas besinaudojant laikrodžiu, antrajame jo plane vykdomi įvairūs naujoviniai, o naudotojai paprastai dažniau tiesiog žaidžia laikrodžiais, perjunginėdami ciferblatus, išklotines ir programėles. Po kelių pirmųjų dienų nusistovi labiau įprastinis naudojimas, todėl baterijos darbas tampa kur kas pastovesniu.

Kodėl mano baterijos režimai ir nustatymai keičiasi be mano įsiterpimo?

„Bluetooth“ tvarkaraštis - Kartais išplėstiniame režime veikianti „Wear OS“ sistemos programinė įranga netyčia suplanuotais neveikos laikotarpiais įjungia „Bluetooth“. Tai iš esmės turi poveikio baterijos tapymo funkcijai naudojant išplėstinį režimą, o taip pat gali perjungti naudotojus į „Custom“ (adaptuotąjį) režimą, jei paleidžiama „Smart Battery Modes“ programėlė, suplanuotu „Bluetooth“ neveikos laikotarpiu, kuris buvo suaktyvintas sistemos.

Nustatymų pakeitimas po įkrovos - kai likus 10 % baterijos įkrovos automatiškai suaktyvinamas išplėstinis režimas, o po to baterija papildomai įkraunama virš 10 %, sistema nebegrįžta prie ankstesnių nustatymų. Galite rankiniu būdu perjungti atgal „Daily Mode“ (Kasdienį režimą), jeigu nepakeitėte jokių nustatymų. Jei nustatymus pakeitėte, jie bus išsaugoti „Smart Battery Modes“ programėlės adaptuotame režime.

Šiuo metu vykdomas tyrimas, kaip ištaisyti šiuos nesklandumus.

SINCHRONIZAVIMAS IR TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮRENGINIO AKUMULIATORIŲ GALIŲ ĮKRAUTI TIK IKI TAM TIKROS RIBOS. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?

Išnaudokite visą savo išmaniojo laikrodžio akumuliatoriaus energiją. Kraukite savo išmanųjį laikrodį tol, kol ekrane bus parodyta, kad jis visiškai įkrautas. Įkrovus laikrodžio akumuliatorių 100 proc., paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, kol įrenginys bus paleistas iš naujo.

KAIP PATIKRINTI, AR NAUDOJU NAUJAUSIĄ IŠMANIOJO LAIKRODŽIO PROGRAMINĖS ĮRANGOS VERSIJĄ?

Išmaniajame laikrodyje įjunkite Nuostatas, tada atverkite Sistemą. Palieskite Apie, po to palieskite Sistemos naujiniai. Jeigu naudojate naujausią operacinės sistemos versiją, ekrane pamatysite patvirtinimą, kad jūsų sistema atnaujinta. Jeigu ne, įrenginys pasiūlys naujausią versiją, kad galėtumėte inicijuoti atnaujinimą.

MAN NEPAVYKO ATSISIŪSTI IŠMANIOJO LAIKRODŽIO NAUJINIO, ARBA TAI LABAI ILGAI UŽTRUKO. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?

- Įsitikinkite, kad įrenginys tiesiogiai prijungtas prie stipraus „Wi-Fi“ tinklo. Tinklą galite pridėti Nuostatų dalyje Ryšio parinktys.
- Prisijungę prie „Wi-Fi“ išjunkite „Bluetooth“, kad išvengtumėte trukdžių.
- Įsitikinkite, kad laikrodžio akumuliatorius įkrautas bent 50 proc.
- Iš naujo paleiskite laikrodį.
- Paleiskite telefoną iš naujo.

BŪDAMAS TELEFONO „BLUETOOTH“ VEIKIMO DIAPAZONE, IŠMANUSIS LAIKRODIS NUOLAT ATSIJUNGIA. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?

- Įsitikinkite, kad telefonas įjungtas.
- Įsitikinkite, kad telefone įjungtas duomenų arba „Wi-Fi“ ryšys.
- Patikrinkite, ar telefonas neveikia skrydžio režimu.
- Įsitikinkite, kad įjungtas „Bluetooth“ ryšys.
- Įsitikinkite, kad programėlė atidaryta, o įrenginys joje rodomas kaip „prijungtas“.
 - Jeigu programėlėje rodoma, kad įrenginys atjungtas, atverkite programėlę ir palieskite įrenginį, kad vėl jį prijungtumėte.
 - Jeigu naudotojas turi „iPhone“, įsitikinkite, kad fone veikia programėlė „Wear OS by Google“.
- Įsitikinkite, kad telefono akumuliatorius įkrautas bent 70 proc.
- Įsitikinkite, kad laikrodžio akumuliatorius įkrautas bent 70 proc.
- Įsitikinkite, kad laikrodis atnaujintas.
- Telefono nuostatose patikrinkite, ar telefone veikia naujausia operacinės sistemos versija.

KAIP GALĖČIAU ATKURTI GAMYKLINES SAVO ĮRENGINIO NUOSTATAS?

Jeigu nuolat susiduriate su problemomis, kurių nepavyksta išspręsti pasitelkus kitus trikčių šalinimo būdus, gali reikėti atjungti laikrodį ir atkurti jo gamyklines nuostatas. Kadangi šis veiksmas pašalina visas ankstesnes nuostatas ir paskyras, nustatę laikrodį iš naujo turėsite vėl jį sukonfigūruoti.

- Perbraukite žemyn nuo ekrano viršaus.
- Palieskite Nuostatas, tada slinkite žemyn ir palieskite Sistema.
- Palieskite Atjungti ir nustatyti iš naujo bei patvirtinkite pažymėdami varnelę.
- Atkūrę išmaniojo laikrodžio gamyklines nuostatas eikite į telefono „Bluetooth“ nuostatas ir pašalinkite įrenginį iš sąrašo.

KAIP IŠ NAUJO SUSIETI TĄ PATĮ IŠMANŪJĮ LAIKRODĮ SU PROGRAMĖLE?

Iš naujo nustatę įrenginį ir pašalinę jį iš telefono „Bluetooth“ nuostatų, galite vėl jį susieti su programėle „Wear OS by Google“. Atidarykite viršutinį kairįjį meniu ir palieskite „Prijungti laikrodį“. Tai sugrąžins jus į susiejimo ir sąrankos procesus.

PAMIRŠAU, KOKĮ SLAPTAJĮ KODĄ NUSTAČIAU SAVO IŠMANIAJAME LAIKRODYJE, IR NEGALIU JO ATRAKINTI. KAIP IŠSPRĘSTI ŠIĄ PROBLEMĄ?

Norėdami atgauti prieigą prie savo išmaniojo laikrodžio, turėsite atkurti gamyklines nuostatas. Atlikite šiuos veiksmus:

- Tris kartus iš eilės įveskite neteisingą slaptaį kodą. Palaukite 15 sekundžių.
- Įveskite neteisingą slaptaį kodą dar kartą, vėl tris kartus iš eilės. Palaukite 15 sekundžių.
- Įveskite neteisingą slaptaį kodą paskutinį kartą, vėl tris kartus iš eilės. Palaukite 15 sekundžių.
- Laikrodyje pasirodys iškylančioji kortelė su raginimu atkurti gamyklines nuostatas. Bakstelėkite žymės langelį arba paspauskite mygtuką Atlikta.
- Kai gamyklinės nuostatos bus atkurtos, turėsite vėl susieti savo išmanųjį laikrodį su telefonu.
- Prieš susiedami įrenginius programėlėje, pašalinkite įrenginio pavadinimą iš „Bluetooth“ podėlio.

PASKYROS IR ĮRENGINIO NUOSTATOS

KAIP PASIEKTI NUOSTATŲ MENIU?

Atverkite programėlę „Wear OS by Google“. Iš pradžios ekrano galite pasiekti ir redaguoti pranešimus, kalendorių ir išplėstines nuostatas.

KAIP GALĖČIAU REDAGUOTI SAVO VARDĄ?

Jūsų vardas susietas su jūsų „Google“ paskyros nuostatomis. Pakeiskite savo vardą „Google“ paskyroje naudodamiesi telefonu arba kompiuteriu.

KAIP GALĖČIAU PAKEISTI SAVO SLAPTAŽODĮ?

Jūsų slaptažodis susietas su jūsų „Google“ paskyros nuostatomis. Pakeiskite savo slaptažodį „Google“ paskyroje naudodamiesi telefonu arba kompiuteriu.

KAIP PAKEISTI PROGRAMĖLĖS „WEAR OS BY GOOGLE“ KALBĄ?

Programėlės kalba nustatoma pagal jūsų telefone nustatytą kalbą. Pakeitus išmaniojo telefono kalbos parametrus, pasikeis ir jūsų išmaniojo laikrodžio kalba.

KAIP NAUDOJAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

Norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip naudojami jūsų duomenys, atlikite šiuos veiksmus:

- Atverkite programėlę „Wear OS by Google“, tada atidarykite viršutiniame kairiajame esantį meniu.
- „iOS“: norėdami daugiau sužinoti apie duomenų naudojimą, palieskite Privatumo politika.
- Sistemai „Android“: Palieskite Apie, po to palieskite Privatumo politika.

KOKIA GARANTIJA TAIKOMA MANO IŠMANIAJAM LAIKRODŽIUI?

Jūsų išmaniajam laikrodžiui taikoma ribota 2 (dvejų) metų garantija.

„Google“, „Wear OS by Google“, „Google Play“, „Google Fit“, „Google Pay“, „Google Assistant“, „Google Calendar“, „Gmail“, „Android“ ir „Android Go Edition“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.

„App Store“ yra „Apple, Inc.“ prekės ženklas.

„Bluetooth“ yra „Bluetooth SIG. Inc.“ prekės

ženklas.