

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR IESTATĪŠANU UN SAVIENOŠANU PĀRĪ

KĀDI TELEFONI IR SADERĪGI AR MANU VIEDPULKSTENI?

Wear OS by Google sader ar tālruniem, kas darbojas ar

GEN4: Android 4.4+ (izņemot Go sēriju) vai iOS 9.3+

GEN5: Android 6.0+ (izņemot Go sēriju) vai iOS 10+

Atbalstītās funkcijas dažādās platformās un valstīs var atšķirties. Visām ierīcēm ir iespējots Bluetooth® smart 4.1 ar uzlabotu datu pārraidi un zemu enerģijas patēriņu.

KĀ VAR LEJUPIELĀDĒT LIETOTNI WEAR OS BY GOOGLE™?

iOS: dodieties uz App Store® un atlasiet Meklēt no apakšējās izvēlnes. Ierakstiet „Wear OS by Google” meklēšanas joslā, atlasiet lietotni Wear OS by Google un pieskarieties Saņemt. Pagaidiet, līdz lietotne tiks lejupielādēta jūsu tālrunī.

ANDROID: dodieties uz Google Play™ store, ierakstiet „Wear OS by Google” meklēšanas joslā, atlasiet lietotni Wear OS by Google un pieskarieties Instalēt. Pagaidiet, līdz lietotne tiks lejupielādēta jūsu tālrunī.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA IESLĒGŠANA?

Pirms viedpulksteņa ieslēgšanas pārliecinieties, ka tas ir uzlādēts. Turiet piespiestu vidējo spiedpogu vismaz trīs sekundes. Viedpulkstenis ieslēgsies arī pēc pieslēgšanas pie lādētāja.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA IESTATĪŠANA?

Lai iestatītu viedpulksteni, skatiet īso lietošanas pamācību, kas tika piegādāta kopā ar viedpulksteni, vai veiciet tālāk norādītās darbības:

- savienojiet viedpulksteni ar lādētāju, novietojot to pie viedpulksteņa aizmugurējās daļas. Lādētājā esošie magnēti to noturēs vietā.
- Savā tālrunī lejupielādējiet un instalējiet lietotni Wear OS by Google no App Store vai Google Play Store.
- Atveriet lietotni ierīcē un izpildiet norādījumus, lai savienotu pārī savu viedpulksteni.
- Komplektācijā iekļauto lādētāju pieslēdziet pie USB ligzdas.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA UN TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ?

Lai viedpulksteni savienotu pārī, rīkojieties saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.

- Pulkstenī: atlasiet valodu, pēc tam ritiniet uz leju, lai atrastu pulksteņa nosaukumu.
- Tālrunī: atveriet lietotni Wear OS by Google un pieskarieties Sākt. Atlasiet pulksteņa nosaukumu. Atļaujiet Bluetooth izveidot savienojumu ar pulksteni.
- Pulkstenī un tālrunī parādīsies kods savienošanai pārī. Apstipriniet, ka tie sakrīt.
- Pēc pulksteņa savienošanas pārī parādīsies apstiprinājuma paziņojums. Tas var aizņemt dažas minūtes.
- Lai pabeigtu savienošanu pārī un veiktu iestatīšanu, izpildiet tālruņa un pulksteņa ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme. Pēc savienošanas pārī ar tālruni ir iespējams, pulkstenis automātiski instalēs atjauninājumu un restartēsies. Ja tas sāk lejupielādēt atjauninājumu, turiet

tālruni netālu no pulksteņa un gādājiet, lai pulkstenis paliktu uzlādēts līdz atjauninājuma lejupielādēšanas pabeigšanai.

CIK TĀLU NO TĀLRUŅA VAR ATRASTIES VIEDPULKSTENIS UN JOPROJĀM BŪT SAVIENOTS AR TO?

Bezvadu Bluetooth savienojuma diapazons starp tālruni un viedpulksteni var būtiski atšķirties atkarībā no vides. Kopumā savienojamība tiek nodrošināta vismaz 10 metru (vai 30 pēdu) attālumā.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA SAVIENOJUMA IZVEIDE AR WI-FI?

- Piespiediet vidējo pogu vai pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Ritiniet un pieskarieties lestatījumi.
- Pieskarieties Savienojamība.
- Pieskarieties Wi-Fi.
- Pieskarieties Pievienot tīklu.
- Ritiniet, lai atrastu savu tīklu, pēc tam pieskarieties.
- Ieslēdziet tālruni un ieslēdziet lietotni Wear OS by Google.
- Tālrunī pieskarieties Ievadīt, lai pabeigtu paroles ievadīšanu.
- Tālrunī ievadiet paroli.

Ja pulkstenis ir savienots pārī ar Android tālruni un ir Wi-Fi, jūsu pulkstenis var automātiski izveidot savienojumu ar saglabātajiem Wi-Fi tīkliem, kad tas zaudē Bluetooth savienojumu ar tālruni. Tādējādi jūs varat saņemt paziņojumus un izmantot balss meklēšanu savā pulkstenī visā mājā un darbā arī tad, ja tālruni atstājāt citā telpā.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA IZSLĒGŠANA?

Piespiediet vidējo pogu vai pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

Ritiniet un pieskarieties lestatījumi.

Pieskarieties Sistēma.

Pavelciet uz augšu un

pieskarieties Izslēgt.

Pieskarieties Ķeksītim, lai apstiprinātu.

KĀPĒC MAN NEIZDODAS VIEDPULKSTEŅA UN TĀLRUŅA SAVIENOŠANA PĀRĪ?

Pārliecinieties, ka viedpulkstenis ir ieslēgts un Bluetooth ir iespējots tālrunī. Ieslēdziet lietotni Wear OS by Google un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus par pulksteņa savienošanu pārī. Ja neizdodas savienot, pārbaudiet Bluetooth izvēlni savā tālrunī. Ja redzat viedpulksteni ierīču sarakstā, izdēsiet to. Ieslēdziet lietotni Wear OS by Google un atkārtojiet savienošanas pārī procesu.

CIK DAUDZ VIEDPULKSTEŅUS VIENLAICĪGI VAR SAVIENOT PĀRĪ AR LIETOTNI?

iOS: vienlaikus pārī ar lietotni var savienot tikai vienu pulksteni.

ANDROID: vienlaikus pārī ar lietotni var savienot vairākus pulksteņus.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA UN TĀLRUŅA SAVIENOJUMA PĀRĪ IZBEIGŠANA?

- Atveriet lietotni Wear OS by Google un ritiniet uz leju līdz Paplašinātie iestatījumi.
- Lai atvienotu un atiestatītu savu ierīci, pieskarieties pogai Aizmirst pulksteni, kas atrodas ekrāna apakšā.
- Izdzēsiet viedpulksteni no tālrūņa Bluetooth iestatījumiem.

KĀ VAR ATJAUNINĀT WEAR OS BY GOOGLE, IZMANTOJOT GOOGLE PLAY STORE?

Pārbaudīt atjauninājumus un lejupielādēt tos varat, izmantojot Play Store savā viedpulkstenī.

- Pārlicinieties, ka jūsu viedpulkstenim ir izveidots savienojums ar Wi-Fi vai 3G.
- Ieejiet viedpulksteņa lietotņu izvēlnē un atveriet Play Store.
- Atrodiet un pieskarieties Wear OS by Google.
- Informācijas lapā pieskarieties Atjaunināt. Ja neredzat uzrakstu Atjaunināt, tas nozīmē, ka Wear OS by Google ir atjaunināta.

KĀ VAR ATINSTALĒT WEAR OS BY GOOGLE LIETOTNI?

iOS: tālrunī ilgi spiediet lietotni Wear OS by Google, līdz sākuma ekrāna ikonas sāks vibrēt un parādīsies sarkans „X”. Piespiediet sarkano „X” uz lietotnes Wear OS by Google, lai to izdzēstu.

ANDROID: atsevišķas darbības var atšķirties atkarībā no jūsu tālrūņa ražotāja. Tālrunī ieejiet Iestatījumu izvēlnē, atlasiet Lietotnes vai Lietotņu pārvaldnieks, uzklikšķiniet uz Wear OS by Google un atlasiet Atinstalēt.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA ATIESTATĪŠANA UZ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM?

Atiestatot pulksteni uz rūpnīcas iestatījumiem, jūs izdzēsīsiet visus viedpulkstenī saglabātos datus. Šos datus nevarēs atjaunot. Dati ietver jūsu aktīvos paziņojumus un kartes, fitnesa datus, visas instalētās trešās puses lietotnes un visus tajās saglabātos datus, sistēmas iestatījumus un preferences. Taču jūsu Google kontā saglabātie dati netiks skarti. Atiestatot pulksteni, jūsu tālrūnis vai planšetdators netiks atiestatīts uz rūpnīcas iestatījumiem.

Lai veiktu atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem, veiciet tālāk norādītās darbības:

- piespiediet vidējo pogu vai pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Ritiniet un pieskarieties Iestatījumi.
- Pieskarieties Sistēma.
- Pieskarieties Atvienot un Atiestatīt.
- Pieskarieties Ķeksītim, lai apstiprinātu.
- Izdzēsiet viedpulksteni no tālrūņa Bluetooth iestatījumiem.
- Pēc pulksteņa atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem jums atkārtoti būs jāsavieno pārī viedpulkstenis un tālrūnis.

PAZIŅOJUMI

KĀ DARBOJAS PAZIŅOJUMI?

Jūsu pulkstenis izmanto paziņojumu iestatījumus, kas jūsu tālrunī ir katrai lietotnei. Ja brīdinājums vibrē vai izdod paziņojumu skaņu tālrunī, tad vibrēs arī pulkstenis. Ja lietotne nevibrē vai neizdod paziņojumu skaņu, pulkstenis nevibrēs, taču pulkstenī vienlīga būs redzama karte.

KĀDUS PAZIŅOJUMUS ES SAŅEMŠU?

Lielākā daļa tālrunī redzamo paziņojumu parādīsies arī pulkstenī. Tie ietver paziņojumus par neatbildētiem zvaniem, īsziņas, notikumu atgādinājumus u. c. Kad saņemsiet paziņojumu, pulkstenis tikai vibrēs (t. i., tas neradīs skaņas).

KĀ ES VARU KONTROLĒT, KURUS PAZIŅOJUMUS VARU SAŅEMT VIEDPULKSTENĪ?

Ja tālrunī saņemat paziņojumus, kurus nevēlaties redzēt pulkstenī, varat izslēgt atsevišķu lietotņu paziņojumu saņemšanu pulkstenī. Savas preferences par paziņojumiem jūs varat rediģēt lietotnē Wear OS by Google. Pieskarieties iestatījumu izvēlnes sadaļai Paziņojumi galvenajā ekrānā. Paziņojumu izvēlnē jūs varat izslēgt jebkuras lietotnes, kuru paziņojumus nevēlaties saņemt savā pulkstenī.

Klausoties mūziku tālrunī, jūs vienmēr redzēsiet mūzikas karti ar apturēšanas un atskaņošanas opcijām. Šo karti jūs nevarat izslēgt.

KĀ VAR IZMANTOT REŽĪMU NETRAUCĒT?

Režīms Netraucēt izslēdz vibrācijas brīdinājumus, taču paziņojumu kartes vienlīga būs redzamas.

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Android: pieskarieties aplim ar nosvītrotu ikonu, lai iespējotu.
- iOS: pieskarieties pusmēness ikonai, lai iespējotu.
- Vēlreiz pieskarieties ikonai, lai atspējotu režīmu Netraucēt.

KĀ VAR IZMANTOT TEĀTRA REŽĪMU?

Jūs varat izmantot teātra režīmu, lai uz laiku izslēgtu pulksteņa ekrānu. Šādi netiks saņemti nekādi vibrējoši vai vizuālie paziņojumi.

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Pieskarieties pulksteņa ikonai, lai iespējotu teātra režīmu.
- Piespiediet vidējo pogu, lai ekrānu atkal ieslēgtu.

ES NESAŅEMU PAZIŅOJUMUS VIEDPULKSTENĪ. KĀ TO VAR LABOT?

Lai nodrošinātu savienojumu ar pulksteni, lietotnei Wear OS by Google vienmēr ir jābūt ieslēgtai tālrunī. Aizverot lietotni, pulkstenis tiek atvienots no tālruņa, tāpēc paziņojumi netiek saņemti. Kad lietojat viedpulksteni, pārliecinieties, ka lietotne tālrunī visu laiku ir atvērta.

- Paziņojums Savienots parādīsies lietotnē.
- Ja lietotnē parādās paziņojums Atvienots, pavelciet uz augšu no pulksteņa ciparnīcas un pieskarieties atsvaidzināšanas aplim uz Atkārtotas savienošanas kartes.

Pārliecinieties, ka tālruņa Bluetooth ir ieslēgts un viedpulkstenis ir sinhronizēts ar jūsu ierīci.

Pārbaudiet sava tālruņa programmatūras versiju iestatījumos, lai pārliecinātos, ka tā ir saderīga ar jūsu viedpulksteni. Ja tālruņa programmatūra ir novecojusi, atjauniniet, lai pareizi sinhronizētu ierīces. Pārliecinieties, ka pulksteņa programmatūra ir atjaunināta.

- Pavelciet uz leju no pulksteņa ekrāna augšdaļas.
- Pieskarieties Iestatījumi, pēc tam pieskarieties Sistēma izvēlnes apakšā.
- Pieskarieties Par, pēc tam pieskarieties Sistēmas atjauninājumi. Ja jūsu sistēma nav atjaunināta, tā mudinās jūs lejupielādēt uz konkrēto brīdi jaunāko programmatūru.

VIEDPULKSTEŅA ĪPAŠĪBAS UN FUNKCIJAS

KĀ DARBOJAS MANA VIEDPULKSTEŅA SPIEDPOGAS?

Piespiediet vidējo spiedpogu, lai ieietu lietotņu izvēlnē. Ilgi spiediet vidējo spiedpogu, lai ieslēgtu Google Assistant un uzdotu jautājumus, palūgtu izpildīt uzdevumus.

Augšējās un apakšējās pogas var pielāgot, lai piekļūtu jūsu izvēlētajām funkcijām. Pulkstenī atveriet Iestatījumus, pēc tam Personalizācija. Pieskarieties Aparatūras pielāgošanas pogām, lai spiedpogām piešķirtu jaunas pulksteņa lietotnes.

KĀ VAR MAINĪT PULKSTEŅA CIPARNĪCU?

Turiet piespiestu pašreizējo ciparnīcu, lai piekļūtu ciparnīcu izvēlnei. Ritiniet opcijas un atlasiet vēlamo ciparnīcu, tai pieskaroties.

KĀ VAR PIELĀGOT PULKSTEŅA CIPARNĪCAS DIZAINU?

Ja pulksteņa ciparnīcu var pielāgot, ritinot opciju sarakstu, zem ciparnīcas būs redzams zobrats. Pieskarieties zobratam, lai piekļūtu pielāgošanas iestatījumiem (turiet piespiestu pulksteņa ciparnīcu, lai piekļūtu šiem iestatījumiem citā veidā).

KĀ VAR MAINĪT PULKSTEŅA CIPARNĪCAS DATU PUNKTUS?

Lai mainītu informāciju, kas tiek parādīta pulksteņa ciparnīcā, turiet to piespiestu, lai piekļūtu pielāgošanas iestatījumiem. Pieskarieties datu punktam, kuru vēlaties mainīt, pēc tam no opciju saraksta atlasiet informāciju, kuru vēlaties apskatīt. Pēc vēlamo opciju iestatīšanas piespiediet vidējo pogu, lai dotos atpakaļ uz galveno pulksteņa ciparnīcu.

KĀ VAR SAGLABĀT PIELĀGOTĀS CIPARNĪCAS DIZAINU?

Turiet piespiestu pulksteņa ciparnīcu, lai piekļūtu pielāgošanas iestatījumiem. Ritiniet uz leju un pieskarieties Saglabāt izskatu. Pielāgotā pulksteņa ciparnīca tagad ir saglabāta zīmola lietotnē, un tai var piekļūt un iestatīt lietotnes izvēlnē.

KĀ VAR MAINĪT LIETOTŅU SECĪBU VIEDPULKSTEŅA IZVĒLNĒ?

Lai pielāgotu lietotņu secību izvēlnē, turiet piespiestu lietotnes ikonu, lai pārvietotu iecienītās lietotnes uz augšu. Nesen atvērtās pulksteņa lietotnes automātiski pārvietojas uz izvēlnes augšu.

VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR PULSA SENSORI?

Jā, jūsu viedpulkstenim ir PPG pulsa sensors.

KĀ VAR MĒRĪT PULSU?

Uzlieciet pulksteni virs plaukstas locītavas kaula tā, lai pulkstenis nekustīgi un cieši piegultu jūsu ādai.

No zīmola pulksteņa lietotnes opcijām piešķiriet pulsu vienam no pulksteņa ciparnīcas datu punktiem. Sitienu minūtē mērījums automātiski atjaunināsies ik pēc divdesmit minūtēm pēc pirmā mērījuma, vai arī jūs varat nolasīt mērījumu jebkurā brīdī, pieskaroties ikonai. Pēc pieskaršanās pulsa ikonai ekrānā būs redzamas svītriņas; esiet pacietīgs/-a. Mērījuma noteikšana var aizņemt 10–15 sekundes. Ja sensors nevarēs noteikt pulsu, viedpulkstenis jums atkārtoti parādīs ieteikumus par valkāšanu.

Jūs jebkurā brīdī varat manuāli veikt mērījumu lietotnē Google Fit watch, pieskaroties sirds pogai. Fit lietotnē manuāli veiktie mērījumi parādīsies šeit ar laika zīmogiem. Treniņu laikā jūsu pulss tiek mērīts automātiski. Statistika kopā ar jūsu pārējiem datiem būs redzama lietotnes Google Fit watch sadaļā Treniņa vēsture.

MANS PULSS NETIEK PAREIZI MĒRĪTS. KĀ TO VAR LABOT?

- Pārliedzieties, ka pulkstenis uz rokas ir uzvilts augstāk un ciešāk tā, lai sensori cieši piegultu pie ādas virs plaukstas locītavas kaula.
- Temperatūra, sviedri, neregulāra kustība un tetovējumi var izraisīt traucējumus. Turiet viedpulksteni pēc iespējas nekustīgāku, notīriet kondensātu, kas ir izveidojies starp ierīci un ādu.
- Ja uz plaukstas locītavas jums ir tetovējumi, sensoriem var neizdodties veikt mērījumus. Uzlieciet pulksteni uz otras rokas, ja tur āda ir tīra.
- Ja jums ir vāja cirkulācija vai ir auksti, pirms treniņa no sākuma iesildieties, lai palīdzētu uzlabot pulsa mērījumus.

VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR GPS?

Jā, jūsu viedpulkstenim ir GPS, lai noteikti atrašanās vietu bez tālruņa.

KĀ NOTIEK GPS IZSLĒGŠANA MANĀ VIEDPULKSTENĪ?

Lai izslēgtu atrašanās vietas noteikšanu un GPS jūsu pulkstenī un tālrunī, atveriet pulksteņa iestatījumus, pēc tam pieskarieties Savienojamība. Ritiniet līdz Atrašanās vietai un izslēdziet to.

VAI MANS VIEDPULKSTENIS IR ŪDENS Drošs?

Jā, ar jūsu viedpulksteni var droši peldēties. Papildus tam, ka pulkstenis ir ūdensdrošs līdz 30 m dziļumā, šī ierīce izgāja 10 000 vēzienu peldēšanas testu, un ar to var peldēties sekļā ūdenī vai iet dušā. Kad pulkstenis atrodas ūdenī vai nav pilnīgi sauss, mikrofons un skārienkerāns var nedarboties labi.

KĀ VARU SEKOT PELDĒŠANAS TREIŅIEM?

Lai viedpulkstenī sekotu cikliskiem treniņiem, jums būs jāveic trešās puses lietotnes peldēšanas treniņu uzraudzībai lejupielāde no Google Play Store.

- Pārlicinieties, ka ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.
- Piespiediet vidējo pogu, lai ieietu lietotņu izvēlnē.
- Pieskarieties Google Play Store.
- Meklējiet Swim Tracking.
- Lejupielādējiet kādu no variantiem.
- Atveriet lietotni un sāciet treniņu, lai uzskaitītu ciklus.

KĀPĒC ŪDENĪ MANS VIEDPULKSTENIS DARBOJAS SARAUSTĪTI?

Skārienekrāns bieži uztver saskari ar ūdeni kā lietotāja pieskārienus, un tad, ja ūdenī ir ieslēgta ekrāna visa funkcionalitāte, var notikt vairākas nepieprasītas darbības.

Pārslēdzot ekrānu Teātra režīmā ūdens treniņu laikā, tiek novērstas nepieprasītas darbības un akumulatora enerģijas tērēšana neīstas mijiedarbības dēļ.

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
- Pieskarieties pulksteņa ikonai, lai iespējotu teātra režīmu.
- Piespiediet vidējo pogu, lai ekrānu atkal ieslēgtu.

KĀPĒC SKĀRIENEKRĀNS NEREAGĒ UZ PIESKĀRIENIEM ŪDENĪ?

Ja lielākā daļa vai viss viedpulkstenis ir slapjš, ekrānam var būt grūti noteikt atsevišķus pieprasījumus. Noslaukiet ekrānu ar dvieli vai roku, ja joprojām esat ūdenī, un mēģiniet vēlreiz.

VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR MODINĀTĀJS?

Jā, jūsu viedpulkstenim ir modinātāja funkcija. Lai iestatītu modinātāju, piespiediet pulksteņa pogu, lai atvērtu lietotņu izvēlni, un atlasiet Modinātājs no lietotņu saraksta.

VAI MANAM VIEDPULKSTENIM IR NFC?

Jā, jūsu viedpulkstenis ir aprīkots ar NFC. Lietotnē Google Pay watch jūs varat piesaistīt kādu no savām kredītkartēm maksājumu veikšanai no plaukstas locītavas. Wear OS by Google ierīces darbojas tikai ar Google Pay. Valstis, kurās ir pieejams Google Pay, ir atrodamas [šeit](#).

KĀ VAR KLAUSĪTIES UN SAGLABĀT MŪZIKU VIEDPULKSTENĪ?

Lai saglabātu mūziku viedpulkstenī, jums ir jāapmaksā mūzikas abonēšana.

Lejupielādējiet iecienītā mūzikas pakalpojuma pulksteņa lietotni un pierakstieties maksas kontā. Izpildiet jūsu izvēlētas mūzikas lietotnes norādījumus, lai lejupielādētu mūziku tieši viedpulkstenī.

Pēc lejupielādes pabeigšanas varat izveidot savienojumu ar Bluetooth austiņām, lai jebkurā laikā klausītos mūziku bez tālruņa.

KĀ VAR IZMANTOT BLUETOOTH AUSTIŅAS AR MANU VIEDPULKSTENI?

Pulksteņa ciparnīcā pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas. Pieskarieties zobrata ikonai, lai piekļūtu iestatījumiem. Pieskarieties Savienojamība, lai piekļūtu Bluetooth iestatījumiem. No Bluetooth izvēlnes atlasiet austiņas, kuras vēlaties

savienot pārī.

VAI VIEDPULKSTENIS VAR UZRAUDZĪT MANU MIEGU?

Miega uzraudzīšana ir pieejama tikai ar trešo pušu miega uzraudzības lietotnēm. Atrodiet un lejupielādējiet trešās puses miega uzraudzības lietotnes no Google Play.

VAI VIEDPULKSTENIM IR MIKROFONS UN/VAI SKAĻRUNIS?

Gen4/ Sport — jūsu viedpulkstenim nav skaļruņa, taču tam ir mikrofons. Tas nozīmē, ka jūs varat uzdot jautājumus vai dot komandas mikrofonā, un jūsu pulkstenis sniegs nolasāmas atbildes, taču tas nevar ar skaņu atbildēt uz jūsu pieprasījumiem.

Gen5 — jūsu viedpulkstenim ir gan mikrofons, gan skaļrunis.

Kā var izslēgt viedpulksteņa skaņu?

Gen5 — lai atspējotu skaņas signālus, pavelciet uz leju un pieskarieties skaļruņa ikonai. Kad tā vairs nav izcelta, jūsu pulkstenis tikai vibrēs.

KĀ VAR IESPĒJOT VIEDPULKSTEŅA EKRĀNU, LAI TAS VISU LAIKU BŪTU IESLĒGTS?

Pavelciet uz leju no pulksteņa ekrāna augšdaļas, pieskarieties zobrata ikonai, lai piekļūtu iestatījumiem, pēc tam pieskarieties Displejs. Ieslēdziet Vienmēr ieslēgts ekrāns. Pēc noklusējuma šī funkcija ir automātiski izslēgta, lai taupītu akumulatora enerģiju.

VAI PULKSTEŅA SIKSNIŅAS IR MAINĀMAS?

Jā, jūsu viedpulkstenim ir maināmas siksnīņas.

Kā var atbildēt uz zvaniem no pulksteņa?

Gen5 — sākotnējās iestatīšanas laikā jums bija jāsaņem uzvedne par pulksteņa iestatīšanu zvanu veikšanai un saņemšanai. Ja šādu uzvedni neredzat, paziņojumu panelī atzīmējiet Tālruņa iestatīšanas paziņojumu, lai sāktu iestatīšanu. Varat arī pāriet pie Tālruņa lietotnes pulkstenī, un lietotne ieslēgs uzvedni par tālruņa iestatīšanu. Izpildiet norādījumus, lai iespējotu tālruņa funkciju. Ja joprojām neredzat uzvedni, varat uzsākt iestatīšanu: pulkstenī atveriet Tālruņa lietotnes iestatījumus, pieskarieties Problēmu novēršana un izpildiet norādītās darbības.

Pēc iestatīšanas pabeigšanas tieši no pulksteņa varat noraidīt ienākošos zvanus vai atbildēt uz tiem, veikt zvanus. Ņemiet vērā, ka, izmantojot pulksteni zvaniem, akumulators izlādēsies daudz ātrāk.

Kāpēc no pulksteņa nevaru atbildēt uz zvanu?

Gen5 — iespējams, akumulatora darbības optimizācijas dēļ. Ja pulkstenis ir Pagarinātajā režīmā vai režīmā Tikai laiks, atbildēšana uz zvaniem ir atspējota. Ja vēlaties taupīt akumulatora enerģiju, nezaudējot piekļuvi zvaniem, pamēģiniet izveidot savu Pielāgoto režīmu.

Iespējams, ka ir problēma ar Bluetooth savienojumu. Pārlicinieties, ka tālrunis atrodas netālu un ir izveidots Bluetooth savienojums. Sadaļā „Kāpēc pulkstenī nav redzami zvani?” apskatiet darbības problēmas novēršanai.

Kāpēc pulkstenī nav redzami zvani?

Gen5 — pārlicinieties, ka izpildījāt visu darbības uzsākšanas procedūru pulksteņa lietotnē Tālruņa iestatīšana. Ja pabeidzāt iestatīšanu un joprojām nesaņemat zvanus, pamēģiniet izslēgt un pēc tam ieslēgt Bluetooth, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.

Android lietotāji: dodieties uz pulksteņa galvenajiem iestatījumiem > Savienojamība > Bluetooth, pārbaudiet, vai funkcija „Atskaņot tālruņa balss zvanu pulkstenī” ir ieslēgta. Tai ir jābūt redzamai lietotnes „Tālrunis” sadaļā Atbildēšanas preferences, kur jūs varat atlasīt „Pieņemt pulkstenī, atbildēt pulkstenī”.

iPhone lietotāji: pārbaudiet ierīču sarakstu tālruņa Bluetooth iestatījumos. Jūsu pulkstenim ir jābūt parādītam divreiz (viens savienojums paredzēts Wear OS Bluetooth LE savienojumam, un otrs savienojums paredzēts pulksteņa lietotnes „Tālrunis” austiņu savienojumam).

- Ja pulkstenis ir parādīts divreiz, bet viens savienojums ir atvienots, pieskarieties atvienotajam vienumam sarakstā, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.
- Ja abi saraksta vienumi ir atvienoti, no sākuma atkārtoti izveidojiet savienojumu starp pulksteni un tālruni, pārliecinieties, ka lietotne Wear OS ir atvērta jūsu tālrunī, pēc tam pieskarieties atkārtota savienojuma izveides paziņojumam pulkstenī.
- Ja pulkstenis ir parādīts tikai vienreiz, pamēģiniet vēlreiz veikt iestatīšanu, dodoties uz iestatījumiem lietotnē „Tālrunis”, uz sadaļu Problēmu novēršana, izpildiet tur norādītās darbības.

Skafuņa izmantošana

Kāpēc, atbildot uz zvanu no pulksteņa, skaņa ir saraustīta?

Mēs esam informēti par audio problēmām ar skafuņa skaņas kvalitāti, kas rezultātā šķiet saraustīta vai ar traucējumiem, kuri laika gaitā pasliktinās. Šo problēmu atrisināt uz laiku palīdz pulksteņa atsāknēšana, taču mēs veicam programmatūras pastāvīgu uzlabojumu pārbaudes, kas būs pabeigtas līdz 2019. gada rudenim.

Vai varu atbildēt uz zvaniem no sava pulksteņa?

Šobrīd Wear OS pulksteņi ar skafuņiem neatbalsta atbildēšanu uz zvaniem iPhone lietotājiem. 2019. gada augustā Fossil paziņoja, ka šī funkcija būs pieejama mūsu jaunākajiem pulksteņiem šā gada rudenī. Produktu izstrādes komanda plāno septembra beigās laist klajā mūsu jauno Fossil tālruņu lietotni ar šo funkciju. [zīmola produkta nosaukums] pulksteņi tika izsūtīti 2019. gada augustā ar noklusējuma Google tālruņa (vai zvanīšanas) lietotni, kas Android tālruņu lietotājiem nodrošina iespēju atbildēt uz zvaniem no pulksteņa. Izmantojot šo noklusējuma Google tālruņa lietotni, iPhone lietotāji redzēs ienākošos zvanus un pat opciju „atbildēt”, taču atbildēt varēs tikai savā iPhone. Visas „tālruņa pulkstenī” funkcijas būs pieejamas visiem lietotājiem (iPhone un Android tālruņu lietotājiem) mūsu nesen izstrādātajā un vienkāršāk izmantojamajā tālruņu lietotnē, kas tiks laista klajā šā gada rudenī. Ņemiet vērā, ka, izmantojot pulksteni zvaniem ar kādu no šīm zvanīšanas lietotnēm, akumulators izlādēsies daudz ātrāk.

Kāpēc pulkstenis nenodrošina atbildēšanu uz zvaniem, neskatoties uz to, ka es to iespēju?

Papildus zvanu audio iespējošanai pulkstenī Huawei lietotājiem tas ir jāiespējo arī tālrunī: Iestatījumi -> Pieklūstamība -> Balss vadība -> IESLĒGT „broadcast incoming calls” (pārraidīt ienākošos zvanus).

Kāpēc Google Assistant nedarbojas ar skafuņi?

Daži lietotāji ziņo, ka arī tad, ja skafuņi ir IESLĒGTI, viņi joprojām nedzird Google Assistant skaņu skafuņi. Pārbaudiet vēlreiz, vai Assistant balss izvade ir ieslēgta, dodoties uz Assistant ekrānu (ekrānu pavelciet pa kreisi no pulksteņa ciparnīcas / sākuma ekrāna), ritiniet uz leju līdz Assistant ekrāna apakšai un pieskarieties iestatījumu ikonai.

Assistant iestatījumos pārlicinieties, ka „Speech output” (runas izvade) ir IESLĒGTA. Pēc tam pārlicinieties, ka skaļums ir ieslēgts, un Google Assistant balsij vajadzētu būt dzirdamai no skaļruņa.

Ja Assistant jūsu runu nepārveido par tekstu vai dara to ļoti lēni, iespējams, ka to izraisa lēns vai slikts savienojums. Pārbaudiet Bluetooth un WiFi savienojumus un mēģiniet vēlreiz. Ja izmantojat iPhone, tad izmantotais Bluetooth savienojums ir zemas jaudas BLE savienojums, kuram var būt nepieciešamas 3–5 sekundes, lai pārraidītu visus datus abos virzienos un pārveidotu jūsu runu par tekstu. Ja vēlaties procesu paātrināt, pārlicinieties, ka ir izveidots WiFi savienojums, pavelkot uz leju, un ātro iestatījumu ekrānā apskatieties, vai tur ir redzams WiFi simbols. Ja simbols nav redzams, dodieties uz WiFi iestatījumiem, pieskarieties pieejamam tīklam, pārlicinieties, ka esat pierakstījies/-usies, pēc tam vēlreiz pamēģiniet ieslēgt Assistant.

GOOGLE FUNKCIJAS

KĀPĒC MAN IR JĀIEIET GOOGLE KONTĀ, LAI PILNĪBĀ PIEKĻŪTU VIEDPULKSTEŅA VISĀM FUNKCIJĀM?

Pierakstoties Google kontā lietotnē Wear OS by Google, tiek atbloķēta visa funkcionālitate labākajai pieredzei. Tas jūsu viedpulkstenī iespējo tālāk norādītās funkcijas:

- piekļuve Google Assistant.
- Uzlabota Google Fit pieredze.
- Piekļuve Google Play Store.
- Sinhronizēšana ar Google kalendāru.
- Sinhronizēšana ar Gmail.

KĀDIEM MĒRĶIEM ES VARU IZMANTOT GOOGLE PLAY STORE SAVĀ VIEDPULKSTENĪ?

Google Play Store sniedz iespēju lejupielādēt pulksteņa lietotnes un ciparnīcas jūsu viedpulkstenim, lai paplašinātu un personalizētu jūsu dzīvesveida īpašības. Jūs varat meklēt lietotnes un ciparnīcas vai apskatīt biežāk veiktās lejupielādes un ierosinājumus. Lai varētu veikt lejupielādes no Google Play Store, lietotājiem ir jābūt izveidotam savienojumam pāri ar Gmail kontu.

- Pārlicinieties, ka ir izveidots savienojums ar Wi-Fi.
- Atveriet pulksteņa lietotņu izvēlni un ieslēdziet Play Store.
- Meklējiet savas iecienītās lietotnes ar balsi vai drukājiet, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu.

KĀ VAR IESTATĪT UN IZMANTOT GOOGLE ASSISTANT?

Turiet piespiestu viedpulksteņa vidējo pogu. Lai iestatītu Google Assistant, rīkojieties saskaņā ar uzvednēm. Pēc Assistant iespējošanas turiet piespiestu vidējo pogu, lai uzdotu jautājumus vai dotu komandas jebkurā laikā.

KĀ VAR IESTATĪT „OK GOOGLE” BALSS AKTIVIZĒŠANU LIETOTNEI GOOGLE ASSISTANT?

Lai ieslēgtu balss aktivizēšanu, turiet piespiestu vidējo pogu, pēc tam velciet uz augšu no pieprasījuma ekrāna un ritiniet ieteikumus, lai piekļūtu iestatījumiem. Ieslēdziet „Ok Google” noteikšanu brīvroku Assistant uz plauksta locītavas.

KĀ VAR IESTATĪT UN IZMANTOT GOOGLE PAY?

Izveidojiet Google Pay kontu, lai veiktu transakcijas tieši no plaukstas locītavas. Ja pulkstenim piesaistīsiet karti, jums nebūs nepieciešams tālrunis, lai maksātu.

- Pulkstenī atveriet lietotni Google Pay.
- Pieskarieties Sākt.
- Iestatiet ekrāna bloķēšanas PIN kodu.
 - * Šis PIN kods tiks izmantots jūsu viedpulkstenim un Google Pay kontam. Pulksteni var izmantot maksāšanai tikai tad, ja tas ir atbloķēts un atrodas uz jūsu plaukstas locītavas.
- Pieskarieties „Pievienot karti”, lai pievienotu apmaksas metodi.
- Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu jūsu tālrunī.

Piezīme. Šobrīd jūs nevarat pievienot atlaižu, lojalitātes vai atmaksas karti Google Pay jūsu pulkstenī.

Veiciet maksājumu veikalā

- Atveriet Google Pay.
- Turiet pulksteni pie bezkontakta maksājumu termināļa, līdz atskanēs skaņa vai būs jūtama pulksteņa vibrēšana.
- Ja tiks prasīts, izvēlieties „Kredīta” neatkarīgi no jūsu kartes veida.
- Darījumiem ar debeta karti jums var nākties ievadīt PIN kodu. Izmantojiet PIN kodu, kuru iestatījāt bankā.

KĀPĒC MANS VIEDPULKSTENIS PRASA IEVADĪT PIN KODU?

Jūsu viedpulkstenis var noteikt, kad noņemat pulksteni no rokas, un pieprasa PIN kodu, lai atkārtoti piekļūtu pulksteņa informācijai un funkcionalitātei. Tas ir drošības pasākums, lai nepieļautu, ka svešinieki piekļūst jūsu personas datiem, ja pulkstenis ir nesen noņemts no rokas vai nozagts.

KĀ VAR IESTATĪT UN IZMANTOT GOOGLE FIT?

Google Fit uzskaitīs jūsu dienā veiktos soļus ar vai bez Google konta. Ja pierakstījāties ar Gmail, tad Google Fit var uzraudzīt konkrētus treniņus, mērīt pulsu, atzīmēt kartē sportošanas maršrutus, sekot sadedzināto kaloriju daudzumam un palīdzēt noskaidrot, kā arī sasniegt jūsu fitnesa mērķus.

Ja to vēl neizdarījāt, sinhronizējiet ar Google kontu lietotnes Wear OS by Google Paplašināto iestatījumu sadaļā. No izvēlnes atveriet lietotni Fit watch. Izlasiet uzsākšanas ekrānus, pēc tam varēsiet piekļūt visam funkciju kopumam.

Kā tiek noteiktas kustību minūtes un sirdsdarbības punkti?

Kustību minūtes seko visām jūsu aktivitātēm neatkarīgi no kustību cēloņa. Jūsu pulksteņa akselerometrs turpinās rādīt jūsu soļu skaitu, taču tagad tas aprēķinās arī minūšu kopskaitu, ko pavadījāt kustībā visas dienas garumā.

Sirdsdarbības punkti sniedz informāciju par aktivitātēm, kas lika jūsu sirdij darboties vairāk. Jūsu pulksteņa akselerometrs var arī noteikt atšķirību starp zemas un augstas intensitātes aktivitātēm. Google Fit piešķirs sirdsdarbības punktu par katru kustību minūti, kuru jūsu pulkstenis uztver kā vidēji intensīvu aktivitāti, un 2 punktus par aktivitāti ar augstu intensitāti. Tas nav atkarīgs no pulsa rādījumiem.

KĀ VAR MANUĀLI REĢISTRĒT TREIŅU, IZMANTOJOT GOOGLE FIT WORKOUT?

No izvēlnes atveriet lietotni Fit Workout watch vai pieskarieties Skriešanas ikonai, kas atrodas lietotnes Fit watch ekrāna apakšā. Atlasiet treniņa veidu, kuru vēlaties uzraudzīt, pēc tam pieskarieties Sākt. Pieskarieties pauzei, lai atpūstos vai pabeigtu treniņu. Jūsu treniņu vēsture ir pieejama lietotnē Fit watch.

Trenēšanās laikā gādājiet, lai viedpulkstenis atrastos augstāk un ciešāk virs plaukstu kaula tā, lai aizmugurējais vāciņš cieši piegultu pie ādas un varētu labāk fiksēt pulsa mērījumus. Iesakām treniņu laikā vilkt silikona siksnīņu. Citiem mērķiem ierīci velciet vaļīgāk, jo ilgstošas berzēšanās un spiediena rezultātā āda var tikt sakairināta.

KĀ VAR REDZĒT MANUS DIENAS SOĻOŠANAS MĒRĶUS UN CITUS GOOGLE FIT IESTATĪJUMUS?

Soļošanas mērķis ir automātiski iestatīts uz 10 000 soļiem dienā, taču lietotāji to var mainīt jebkurā laikā. No izvēlnes atveriet lietotni Fit watch, pēc tam ritiniet uz leju līdz iestatījumiem. Šeit jūs varat mainīt savus mērķus un citu fitnesa informāciju.

KĀDI STATISTIKAS DATI IR IEKĻAUTI TREIŅU VĒSTURĒS?

Reģistrētie treniņi norāda attālumu, pulsu, sadedzinātās kalorijas un laiku/datumu. Jūsu treniņu vēsture pēc datuma un veida ir pieejama lietotnē Fit watch.

VAI VARU NOSŪTĪT SAVUS AKTIVITĀTES DATUS UZ CITĀM LIETOTNĒM?

Nē, jūs varat tikai apskatīt savus aktivitātes datus.

KĀ VAR IZMANTOT GOOGLE PLAY MUSIC VIEDPULKSTENĪ?

Atveriet Google Play Store savā viedpulkstenī, pēc tam sameklējiet Google Play Music. Lejupielādējiet pulksteņa lietotni Play Music. Jums būs jāmaksā abonēšanas maksa par mūzikas lejupielādēšanu tieši jūsu viedpulkstenī.

Pulksteņa iestatījumu sadaļā Savienojamība izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi. Atveriet Play Music, pēc tam pārlicinieties, ka ar jūsu viedpulksteni sinhronizētais Google konts ir piesaistīts maksas abonēšanai. Pieskarieties lejupielādes ikonai, kas atrodas blakus dziesmām, atskaņošanas sarakstiem un albumiem, kurus vēlaties saglabāt savā viedpulkstenī.

Kad mūzika būs lejupielādēta, tai blakus būs redzams ķeksītis. Lai dzēstu lejupielādi, pieskarieties ķeksītim.

Iestatījumu sadaļā Savienojamība izveidojiet savienojumu ar Bluetooth austiņām, pēc tam atskaņojiet lejupielādēto mūziku, lai baudītu dziesmas bez tālruņa.

AKUMULATORS

CIK ILGI DARBOSIES MANA VIEDPULKSTEŅA AKUMULATORS?

Akumulators darbosies līdz 24 stundām, atkarībā no lietojuma.

KĀ NOTIEK VIEDPULKSTEŅA UZLĀDĒŠANA?

Izmantojiet bezvadu lādētāju, kas tika iekļauts viedpulksteņa iepakojumā. Uzlādēšanai neizmantojiet USB centrmezglu, USB sadalītāju, USB y-kabeli, akumulatoru vai citu perifēro ierīci. Novietojiet lādētāju uz līdzenas virsmas labi vēdināmā vietā, kas nav tiešā saules gaismā.

Uzlieciet viedpulksteni tieši uz bezvadu lādētāja. Magnētiskajam lādētājam ir divas tapiņas, kurām ir jāsakrīt ar apaļiem padziļinājumiem uz aizmugurējā vāciņa. Pārliedzinieties, ka pulkstenis lādējas, apskatoties, vai pulksteņa ciparnīcas augšdaļā ir redzama zibens šautra, vai velciet uz leju, lai apskatītos, vai ir redzama zibens šautra blakus akumulatora procentuālajam līmenim.

Pat neliels sviedru vai mitruma daudzums var izraisīt elektrisko kontaktu koroziju, kad pulkstenis ir pievienots lādētājam. Korozija var traucēt uzlādi un datu pārraidi. Lai izvairītos no ierīces sabojāšanas:

- noslaukiet ierīci ar mitru drāniņu.
- Noslaukiet to sausu.
- Pirms uzlādēšanas ļaujiet ierīcei pilnībā nožūt.

CIK DAUDZ LAIKA AIZŅEM AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA?

Jūsu viedpulksteņa akumulators stundas laikā var uzlādēties līdz vismaz 80%.

KĀ VAR ZINĀT, KA VIEDPULKSTENIS UZLĀDĒJAS?

Pulksteņa ekrānā būs redzama zibens šautra. Varat arī pavilkt uz leju, lai apskatītu zibens šautru blakus akumulatora uzlādes procentuālajam līmenim. Turklāt ekrānā parādīsies apaļš indikators, kurā būs redzama uzlāde procentos.

ES UZLIKU VIEDPULKSTENI UZ LĀDĒTĀJA. KĀPĒC DISPLEJĀ NEREDZU LĀDĒŠANAS INDIKATORU?

Ja lādēšanas indikators (zibens šautra) nav redzams, lādētājs nav noteicis pulksteni.

Izmēģiniet tālāk norādīto:

- atkārtoti novietojiet pulksteni uz lādētāja.
- Pārliedzinieties, ka lādētāja tapiņas sakrīt ar aizmugurējā vāciņa padziļinājumiem.
- Pārbaudiet, vai pulkstenis ir pareizi novietots uz lādētāja tā, lai nebūtu spraugas.
- Pārbaudiet, vai starp lādētāju un ierīci nekā nav, piemēram, putekļu, līmlentes utt.
- Pārliedzinieties, ka lādētājs ir pieslēgts pie strāvas avota.
- Pamēģiniet nomainīt lādētāja strāvas avotu, t. i. pieslēdziet pie tīkla rozetes, nevis pie klēpjatora.

Dažreiz, ja ierīce uzlādēšanas laikā kļūst pārāk karsta, tā pārslēgsies uz termālās izslēgšanas režīmu, līdz tā atdzisīs un pēc tam turpinās uzlādēšanu, kad tas atkal būs droši. Pamēģiniet noņemt ierīci no lādētāja, pagaidiet, līdz tā atdzisīs, pēc tam atkārtoti novietojiet ierīci uz lādētāja.

Kas ir akumulatora viedie režīmi?

Akumulatora viedie režīmi palīdz taupīt akumulatora enerģiju, pamatojoties uz jūsu ikdienas vajadzībām. Ikdienas režīmā varat izmantot lielāko daļu pulksteņa funkciju pirms tā uzlādēšanas naktī, Pagarinātais režīms ir paredzēts vairākām dienām, un režīms Tikai laiks ir paredzēts gadījumiem, kad akumulatora uzlādes līmenis ir īpaši zems vai arī vēlaties lietot pulksteni nedēļām ilgi bez uzlādēšanas. Ja vēlaties izveidot savu ideālo akumulatora režīmu, tad Pielāgotais režīms sniedz iespēju vienkārši pielāgot visus iestatījumus vienā vietā.

Kāpēc pulkstenis pārstāj darboties un rāda tikai laiku?

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir ļoti zems, pulkstenis automātiski pārslēdzas uz režīmu Tikai laiks, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku darbību līdz brīdim, kad tiks pieslēgts pie lādētāja. Pēc uzlādēšanas pulkstenis restartēsies. Ja aktivizējāt režīmu Tikai laiks tad, kad akumulatora uzlādes līmenis bija diezgan augsts, piespiediet un turiet pulksteņa pogu, lai izietu no šā režīma.

KĀ VAR TAUPĪT AKUMULATORA ENERĢIJU?

Lai maksimāli pagarinātu akumulatora darbības laiku jūsu pulkstenī, veiciet tālāk norādīto.

PĀRSLĒDZIETIES UZ AKUMULATORA ENERĢIJU TAUPOŠU CIPARNĪCU: dažas ciparnīcas, jo īpaši tās, kurās ir animācijas vai interaktīvas funkcijas, kā arī spilgtākas krāsas, izmanto vairāk akumulatora enerģijas.

NOREGULĒJIET EKRĀNA SPILGTUMU: o spilgtāks ir jūsu pulksteņa ekrāns, jo vairāk akumulatora enerģijas patērēs pulkstenis. Samaziniet pulksteņa ekrāna spilgtumu, lai taupītu akumulatora enerģiju. Pavelciet uz leju, pieskarieties zobrata ikonai, lai piekļūtu iestatījumiem, pēc tam pieskarieties Displejs, lai noregulētu spilgtumu.

IZSLĒDZIET PAZIŅOJUMUS, KURUS NEVĒLATIES: izslēdzot paziņojumus, varat taupīt akumulatora enerģiju. Lietotnes Wear OS by Google Paziņojumu sadaļā rediģējiet, kurus brīdinājumus vēlaties saņemt.

IESLĒDZIET TEĀTRA REŽĪMU: izslēdziet displeju un paziņojumus, uz laiku ieslēdzot Teātra režīmu. Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas, pēc tam pieskarieties pulksteņa ikonai, lai iespējotu Teātra režīmu. Atkal ieslēdziet ekrānu, piespiežot vidējo pogu.

LIDMAŠĪNAS REŽĪMS: ja jūs interesē tikai laiks un funkcijas, kurām nav nepieciešams savienojums atjauninājumiem, tad lidmašīnas režīmā jūs varat apskatīt svarīgāko, turklāt netērējot akumulatora enerģiju citām funkcijām. Pavelciet uz leju, pēc tam pieskarieties lidmašīnai.

Akumulatora viedie režīmi

Cik ilgi darbojas katrs akumulatora režīms?

Ikdienas režīms vidēji darbojas no rīta uzlādes līdz rīta uzlādei, tas dažiem vidēji aktīviem lietotājiem ietver laika pavadīšanu Pagarinātajā režīmā, kad uzlādes līmenis ir zem 10 % (Ikdienas režīms automātiski pārslēgsies uz Pagarināto režīmu, kad uzlādes līmenis būs ap 10 %, ja vien lietotājs nenorādīs savādāk). Ikdienas režīms paredzēts, lai izmantotu lielāko daļu funkciju un veiktu ikdienas uzlādi.

Izmantojot Pagarināto režīmu ar pilnu uzlādi, akumulators var darboties līdz 2 dienām un 2 naktīm. Pagarinātais režīms ir optimizēts, lai iespējotu nepieciešamās funkcijas un nodrošinātu ilgāko akumulatora darbības laiku „joprojām vieda” Wear OS pulksteņa darbībai.

Režīmam Tikai laiks esam veikuši dažas pārbaudes ar [zīmola produkta nosaukums], kurās tika noskaidrots, ka sākotnēji pilnībā uzlādēts pulkstenis var darboties vairāk nekā 30 dienas. Pulkstenis automātiski pārslēgsies uz režīmu Tikai laiks, kad uzlādes līmenis būs 3 % (pārslēgsies no citiem akumulatora režīmiem). Neskatoties uz to, ka dažus viedpulksteņu pircējus varētu neinteresēt režīms, kas izslēdz visas „viedās” funkcijas, mēs tomēr uzskatām, ka ir noderīgi rezervēt pavisam nelielu akumulatora jaudas daļu šim režīmam, jo īpaši tāpēc, ka uzlādes līmeņa pēdējie 3 % mēdz izlādēties neparedzamā tempā (bieži vien daudz ātrāk). Tāpēc nepatīkama pārsteiguma vietā, ko sniedz izlādējies pulkstenis, jūs vismaz varat uzzināt, cik ir pulkstenis, kādu brīdi ilgāk.

Kāpēc akumulators izlādējas ātrāk nekā paredzēts?

Akumulatora darbības laiks katram no mūsu akumulatora viedajiem režīmiem ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: sākot ar to, cik bieži pulkstenis tiek pamodināts un izmantots, cik daudz lietotņu vai elementu ir ieslēgti vai darbojas fonā, beidzot ar to, vai pulkstenis ir iestatīts uz zvanu atbildēšanu ar skaļruni un mikrofonu. Veiktspēju būtiski ietekmē arī tas, kāda ciparnīca tiek izmantota un kādas kombinācijas ir izveidotas ciparnīcā. Jāņem vērā, ka lietošanas pirmajās dienās fonā notiek dažādi atjauninājumi, kā arī lietotāji parasti daudz biežāk lieto pulksteņus, lai izmēģinātu dažādas ciparnīcas, elementus un lietotnes. Pēc pirmajām dienām vidējais lietošanas ilgums nostabilizējas, un akumulatora darbības laiks kļūst vienmērīgāks.

Kāpēc akumulatora režīmi un iestatījumi mainās bez manas komandas?

Bluetooth grafiks — dažreiz Pagarinātajā režīmā Wear OS sistēmas programmatūra nejauši ieslēdz Bluetooth laikā, kad pēc grafika tam ir jābūt izslēgtam. Tas ietekmē akumulatora enerģijas iespējamo taupīšanu Pagarinātā režīma izmantošanas laikā, un rezultātā lietotāji var tikt pārslēgti uz Pielāgoto režīmu, ja Akumulatora viedo režīmu lietotne tiek ieslēgta laikā, kad pēc grafika Bluetooth funkcijai ir jābūt izslēgtai, taču sistēma to ir ieslēgusi.

Iestatījumi mainās pēc uzlādes — ja pēc automātiskās pārslēgšanās uz Pagarināto režīmu, kad akumulatora uzlādes līmenis ir 10 %, ierīce pēc tam tiek uzlādēta virs 10 %, sistēma nepārslēdzas atpakaļ uz sākotnējiem iestatījumiem. Ja iestatījumi netika mainīti, varat manuāli pārslēgties atpakaļ uz Ikdienas režīmu. Ja iestatījumi tika mainīti, tie ir jā saglabā lietotnes Akumulatora viedie režīmi Pielāgotajā režīmā.

Šobrīd tiek izstrādāt risinājumi šo problēmu novēršanai.

SINHRONIZĒŠANA UN PROBLĒMU NOVĒRŠANA

AKUMULATORA NEUZLĀDĒJAS VAIRĀK PAR NOTEIKTU PROCENTUĀLO LĪMENI. KĀ TO VAR LABOT?

Ļaujiet viedpulksteņa akumulatoram pilnībā izlādēties. Lādējiet viedpulksteni, līdz ekrānā parādās paziņojums par to, ka uzlāde ir pabeigta. Pēc tam, kad pulksteņa akumulators ir sasniedzis 100% uzlādes līmeni, turiet piespiestu ieslēgšanas pogu, līdz ierīce restartēsies.

KĀ VARU UZZINĀT, VAI MANA VIEDPULKSTEŅA PROGRAMMATŪRA IR ATJAUNINĀTA?

Ieslēdziet iestatījumus savā viedpulkstenī, pēc tam atveriet sadaļu Sistēma. Pieskarities Par, pēc tam pieskarities Sistēmas atjauninājumi. Ja jūsu OS ir jaunākā versija, ekrānā būs rakstīts, ka Sistēma ir atjaunināta. Ja tā nav, jums tiks piedāvāts sākt atjaunināšanu uz jaunāko versiju.

VIEDPULKSTEŅA ATJAUNINĀJUMA LEJUPIELĀDE NEIZDEVĀS VAI AIZŅEM PĀRĀK ILGU LAIKU. KĀ TO VAR LABOT?

- Pārliedzieties, ka pulkstenis ir tieši savienots ar jaudīgu Wi-Fi tīklu. Jūs varat pievienot tīklu iestatījumu sadaļā Savienojamība.
- Pēc savienojuma izveides ar Wi-Fi izslēdziet Bluetooth, lai novērstu traucējumus.
- Pārliedzieties, ka pulkstenis ir uzlādēts vismaz līdz 50% līmenim.
- Restartējiet pulksteni.
- Restartējiet tālruni.

VIEDPULKSTENIS ATSLĒDZAS, KAD ATRODAS MANA TĀLRUŅA BLUETOOTH DIAPAZONĀ. KĀ TO VAR LABOT?

- Pārliedzieties, ka tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliedzieties, ka tālrunim ir datu vai wifi savienojums.
- Pārliedzieties, ka tālrunis nav lidmašīnas režīmā.
- Pārliedzieties, ka Bluetooth ir ieslēgts.
- Pārliedzieties, ka lietotne ir atvērta un ierīces lietotnē ir redzams „Savienots”.
 - Ja ir redzams „Atvienots”, atveriet lietotni un pieskarities ierīcei, lai atkārtoti izveidotu savienojumu.
 - Ja lietotājam ir iPhone, pārliedzieties, ka lietotne Wear OS by Google darbojas fonā.
- Pārliedzieties, ka tālruņa uzlādes līmenis ir vismaz 70%.
- Pārliedzieties, ka pulksteņa uzlādes līmenis ir vismaz 70%.
- Pārliedzieties, ka pulkstenis ir atjaunināts.
- Tālruņa iestatījumos pārliedzieties, ka tālrunis darbojas ar jaunāko operētājsistēmu.

KĀ SAVU IERĪCI VARU ATIESTATĪT UZ RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM?

Ja nepārtraukti rodas problēmas, kuras neizdodas novērst ar citām problēmu novēršanas metodēm, jums var būt nepieciešams atvienot un atiestatīt pulksteni. Tā kā atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem izdzēs visus iepriekšējos iestatījumus un kontus, pēc atiestatīšanas jums atkal būs jāiestata pulkstenis.

- Pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas.

- Pieskarieties Iestatījumi, pēc tam ritiniet uz leju un pieskarieties Sistēma.
- Pieskarieties Atvienot un atiestatīt, pēc tam pieskarieties Ķeksītim, lai apstiprinātu.
- Kamēr viedpulkstenis atiestatās, pārejiet pie tālruņa Bluetooth iestatījumiem un izdzēsiet ierīci no saraksta.

KĀ VAR ATKĀRTOTI SAVIENOT PĀRĪ TO PAŠU VIEDPULKSTENI AR LIETOTNI?

Pēc ierīces atiestatīšanas un izdzēšanas no jūsu tālruņa Bluetooth iestatījumiem, jūs varat atkārtoti to savienot pārī ar lietotni Wear OS by Google. Atveriet augšējo kreiso izvēlni un pieskarieties Izveidot savienojumu ar pulksteni. Šādi atkal varēsiet veikt savienošanas pārī un iestatīšanas procesu.

ES AIZMIRSU PIEKĻUVES KODU, KURU IESTATĪJU SAVAM VIEDPULKSTENIM, UN TAGAD NEVARU IEIET. KĀ TO VAR LABOT?

Lai atgūtu piekļuvi savam viedpulkstenim, jums būs jāieslēdz atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem. Veiciet šīs darbības:

- trīs reizes pēc kārtas ievadiet nepareizu piekļuves kodu. Pagaidiet 15 sekundes.
- Vēlreiz trīs reizes pēc kārtas ievadiet nepareizu piekļuves kodu. Pagaidiet 15 sekundes.
- Vēl pēdējo reizi trīs reizes pēc kārtas ievadiet nepareizu piekļuves kodu. Pagaidiet 15 sekundes.
- Pulkstenī būs redzama uznirstošā karte, kurā būs jāieslēdz atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem. Pieskarieties Ķeksītim vai pogai Gatavs.
- Pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem pabeigšanas jums būs atkārtoti jāsavieno pārī viedpulkstenis un jūsu tālrunis.
- Pirms savienošanas pārī lietotnē izdzēsiet ierīces nosaukumu no Bluetooth kešatmiņas.

KONTS UN IERĪCES IESTATĪJUMI

KĀ VAR PIEKĻŪT IESTATĪJUMU IZVĒLNEI?

Atveriet lietotni Wear OS by Google. No sākuma ekrāna var piekļūt un rediģēt Paziņojumus, Kalendāru un Paplašinātos iestatījumus.

KĀ VARU REDIĢĒT SAVU VĀRDU?

Jūsu vārds ir saistīts ar jūsu Google konta iestatījumiem. Nomainiet vārdu savā Google kontā tālrunī vai datorā.

KĀ VARU NOMAINĪT PAROLI?

Jūsu parole ir saistīta ar jūsu Google konta iestatījumiem. Nomainiet paroli savā Google kontā tālrunī vai datorā.

KĀ VARU NOMAINĪT LIETOTNES WEAR OS BY GOOGLE VALODU?

Lietotnes valodu nosaka jūsu tālrunī iestatītā valoda. Mainiet viedtālruņa valodas iestatījumus, lai mainītu viedpulksteņa valodu.

KĀ TIEK IZMANTOTI MANI PERSONAS DATI?

Lai uzzinātu vairāk par to, kā tiek izmantoti jūsu personas dati, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Atveriet lietotni Wear OS by Google, pēc tam atveriet izvēlni augšējā kreisajā stūrī.
- iOS: pieskarieties sadaļai Privātuma politika, lai uzzinātu vairāk par datu izmantošanu.
- Android: pieskarieties Par, pēc tam pieskarieties Privātuma politika.

KĀDA IR VIEDPULKSTENĀ GARANTIJA?

Jūsu viedpulkstenim ir divu gadu ierobežotā garantija.

Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google Assistant, Google Calendar, Gmail, Android un Android Go Edition ir Google LLC preču zīmes.

App Store ir Apple, Inc. preču zīme. Bluetooth ir

Bluetooth SIG, Inc. preču zīme.